



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## ASA Hydraulik

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">AWU 2000K16S032</a>	compensadores
<a href="#">AWU910000000000</a>	interruptor de límite mecánico
<a href="#">Metri Pack 280</a>	Tapón de acoplamiento
<a href="#">Connector for Metri Pack 280</a>	Conector / clavija de acoplamiento
<a href="#">AWU 2000K16S063</a>	Compensador
<a href="#">SDAK0125T</a>	Suction unit
<a href="#">AWU 2000K16S125 / SDKSS126</a>	
<a href="#">ASA0177AH22BP</a>	Radiador, compl
<a href="#">ASA 0929SA6FB</a>	enfriador de aire
<a href="#">ABM20220VIR</a>	motorreductor
<a href="#">AWK 10300114066</a>	
<a href="#">ASA 0176 - 0257 (AWKL85000405022)</a>	
<a href="#">SDKSS032 (AWU 2000K16S032)</a>	Compensador con bridas SAE, NG 32
<a href="#">Nr.: AWU 2000K16S040 Type: SDKSS040</a>	Junta de dilatación con bridas SAE
<a href="#">ASA0177AA25</a>	Enfriador de aceite Oil Air Blast
<a href="#">ASA0075GA47CCS</a>	unidad de refrigeración
<a href="#">VA73-BP71/VLL/M/I-65A</a>	ventilador
<a href="#">ILWPL53060EK</a>	
<a href="#">NG80 SDK0080</a>	
<a href="#">AWU 2000K16S050</a>	Compensador
<a href="#">SDKSS080</a>	Compensador
<a href="#">ASATT06GD04</a>	nevera portátil
<a href="#">ASA0257AD02E</a>	enfriadores de aceite y aire
<a href="#">Ursprungszeugnis // Certificate of Origin</a>	Certificado
<a href="#">ASA0176AD01 (ASA 0176 - 12 V-DC)</a>	axialmente enfriador de aceite-aire
<a href="#">SDAK0100T</a>	Unidad de succión
<a href="#">ASA0256AD02KT</a>	enfriador de aceite-aire
<a href="#">SDAK0050T (AWU 11040205014)</a>	unidad de aspiración
<a href="#">Nr.: AWU 2000K16S063 Type: SDKSS063</a>	Compensador con bridas SAE
<a href="#">ASA0256AD02U00</a>	enfriador completo
<a href="#">F45-12L8201-03S WPC</a>	ventilador
<a href="#">F45-24L8201/FP-03S (ILLELE0295A6)</a>	ventilador
<a href="#">AWKL66062245015</a>	unidad de ventilación
<a href="#">ASATT11RDO1</a>	radiador
<a href="#">10(1)/250 IP67 90°C</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">AWK 25300114224</a>	Enfriador de aceite y aire, axial
<a href="#">AWKU12010000032</a>	ASA conjunto bloque de conexión - 1 1/4 "
<a href="#">ILLZTH4765K</a>	Cambio de temperatura
<a href="#">ILLZTT5069K - R 1/2"</a>	sensor de temperatura
<a href="#">SDA00100</a>	
<a href="#">ILLELE0295O6</a>	X-PARTS F RADIADOR
<a href="#">ILLELE0295A2</a>	Unidad de ventilación para refrigeradores de aceite
<a href="#">ASA0176AD02</a>	Paquete de refrigeración con ventilador de 24 V
<a href="#">ILLEA0176K</a>	enfriador de aceite
<a href="#">ASATT07GD02</a>	enfriador de aceite
<a href="#">AWK 15150100026</a>	enfriador de aceite y aire
<a href="#">AWKU12010000003</a>	Conjunto de bloques de conexión ASA de 1"
<a href="#">ILLEVA0385A4</a>	intercambiador de calor
<a href="#">ASA0115AD02GT</a>	Motor de ventilador
<a href="#">ASA 0176 - 0257</a>	Unidad de ventilador para enfriadores de aire y aceite - 12 V
<a href="#">LL 01 - 24 V-DC</a>	enfriador de aceite
<a href="#">AWE 5024934001K</a>	controlador de ventilador
<a href="#">SDAK0063T (AWU 11040206314)</a>	
<a href="#">SDAK0040T (AWU 11040204014 )</a>	
<a href="#">ASA0467AA49CC</a>	Enfriador de aceite
<a href="#">AWKL65016324075</a>	Unidad de ventilador para enfriador de aceite
<a href="#">SDA00080W</a>	
<a href="#">ASA LL06 - AC - Compact</a>	Refrigerador de aceite y aire, axial
<a href="#">ASA0115AD02KT</a>	enfriador de aire de aceite
<a href="#">SDAK0080TU00</a>	Suction unit
<a href="#">SDKSS050U00</a>	Compensador
<a href="#">Fan motor for ILLELE0385A1</a>	Motor de ventilador
<a href="#">0115AD02BP</a>	enfriador de aceite con ventilador y carcasa)
<a href="#">ASA0257AD02 (AWK 16300212071)</a>	Refrigerador axial de aire de aceite
<a href="#">ASATT11RD02</a>	
<a href="#">ILLZSET5G25</a>	
<a href="#">SDAK0050T</a>	
<a href="#">NG100 K16S-100 - SAE 4"</a>	Compensador con bridas SAE
<a href="#">SDKSS100</a>	Acoplamiento flexible
<a href="#">SDA0050</a>	Válvula de brida de cierre
<a href="#">ASA0176-0257 OKO40-5/OKO50-5/ECO16</a>	Unidad de ventilador para enfriador de aire de aceite - 24 V
<a href="#">ILLELE0385S2(4)</a>	
<a href="#">ILWPL70060EPU00</a>	
<a href="#">ILLZTH6069K</a>	
<a href="#">SDKSS090</a>	
<a href="#">ASATT06GD03</a>	enfriador de aceite
<a href="#">ILWPL20020EK</a>	Intercambiadores de calor de placas
<a href="#">ASA connection block set - 1" for TT 5-11 (-25)</a>	Juego de bloques de terminales ASA - 1"
<a href="#">ILLELE0385A2</a>	unidad de ventilador

Producto	Descripción
<a href="#">ASA0023UD01</a>	
<a href="#">ASA 0023 / TT02 - 12 V-DC (AWK 25030034026)</a>	Enfriador de aire de aceite, axial
<a href="#">Metri Pack 280 ESMP</a>	enchufe de acoplamiento
<a href="#">ILLEA0115BPV</a>	
<a href="#">ASA-TT 07 (ASATT07RC2E)</a>	Enfriador de aceite y aire: compacto
<a href="#">ASA0367AD01</a>	enfriador de aire y aceite
<a href="#">ASATT11RC2E</a>	enfriador de aire de aceite
<a href="#">WO-1036234</a>	Control de temperatura
<a href="#">NG 50K16S-50-SAE 2"</a>	
<a href="#">AWU 2000K16S080</a>	compensador
<a href="#">ILLELE0295A6</a>	ventilador con carcasa
<a href="#">ASATT16RA27U00</a>	
<a href="#">AWE 5012931001K / ILLZTC12-2K</a>	controlador de ventilador
<a href="#">ILLELE0295A6 (ILLEVA0295A6)</a>	VENTILADOR
<a href="#">AWKL85000405022</a>	ventilador
<a href="#">ASA0177AD02BP</a>	
<a href="#">ILZTT5067K</a>	
<a href="#">ILLELE0385A2 (ASA 0176)</a>	
<a href="#">ASA0367AA48U00</a>	
<a href="#">ASA0567AA66</a>	Radiador
<a href="#">ASA0567AA4A</a>	Radiador
<a href="#">ASA0727AA4A</a>	Radiador
<a href="#">ASATT07GD03BPGT</a>	radiador
<a href="#">WO-1048568 OEM</a>	
<a href="#">ILLEVA0295A4</a>	Unidad de ventilador para enfriador de aceite
<a href="#">AWU 2000K16S100</a>	Compensador con bridas SAE, NG100
<a href="#">ASA0043GD02</a>	enfriador aceite-aire
<a href="#">SDAK0100T 4" , ESAF-100</a>	
<a href="#">ILLZTC24K</a>	Control de ventilador
<a href="#">ILLZTT5067K</a>	sensor de temperatura
<a href="#">ILLEA0075</a>	intercambiador
<a href="#">AWU 11040205014</a>	unidad de aspiración
<a href="#">P/N: AWU 100SDAET050, Type: SDAET063K</a>	brida adaptadora
<a href="#">SDA0080</a>	Válvula de brida de mariposa NG80, 3 pulgadas
<a href="#">SDA0040</a>	
<a href="#">AWU911000000000</a>	interruptor de límite inductivo
<a href="#">P/N: AWK 25300114012 , Type: ASA TT-16-12 V-DC-0,21 kW</a>	Enfriador aire-aceite axial
<a href="#">ASA0115AD01U00</a>	Enfriador de aceite/aire
<a href="#">ILLELE0295A5</a>	ventilador
<a href="#">P/N: AWK 25300114212, Type: ASA TT 16 - 12 V-DC - Ra</a>	Enfriador aire-aceite axial
<a href="#">ILLELE1434A2</a>	
<a href="#">SDA0063</a>	
<a href="#">ASA0567AH11</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">ILLZASA32G32</a>	
<a href="#">ILLELE1434A2U00</a>	kit de ventilador
<a href="#">ILLZTC24-2KU00</a>	Unidad de control
<a href="#">ILLZTT5069KU00</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">ASATT06GC2E</a>	
<a href="#">SDA0125</a>	
<a href="#">EAFSMK</a>	
<a href="#">SDKSS080U00</a>	
<a href="#">AWU 1000000100A</a>	válvula de mariposa
<a href="#">ASA0043GE02</a>	
<a href="#">ASA0257AD04BP</a>	
<a href="#">ASA0367AD02BP</a>	
<a href="#">IB-017980</a>	ventilador
<a href="#">EAFSM</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE
<a href="#">ILLET16K</a>	radiador
<a href="#">ILLELE0295A1 (WO-1043007)</a>	ventilador
<a href="#">AWKL65016312075</a>	
<a href="#">AWKL66062125015</a>	
<a href="#">ASATT16GD01 / AWK 25300114012</a>	Refrigerador aceite-aire
<a href="#">K16S SDKSS050</a>	Compensador
<a href="#">ILLELE0385A1U00</a>	
<a href="#">Type: ASA-PL 53-20</a>	cenicero térmico en placa
<a href="#">ILWPL53020EP</a>	
<a href="#">WO-1042215</a>	ventilador
<a href="#">ASATT16RA25 / AWK 24300114212</a>	enfriador de aceite y aire, axial
<a href="#">ILLZTH6065KU00</a>	
<a href="#">ILLZSET5G32</a>	juego de bloques de terminales
<a href="#">AWU 2000K16S040</a>	compensador
<a href="#">ILLELE0295A6U00</a>	Ventilador
<a href="#">WO-1085794</a>	
<a href="#">ILLELE1434A2 / AWKL65016328005</a>	unidad de ventilador para enfriador de aceite
<a href="#">ASATT25GD02D</a>	Enfriador de aceite con ventilador
<a href="#">ILLEVA0385S4 (ILLELE0385S2)</a>	
<a href="#">Metri Pack 280 / AWE 50999310010</a>	Contrapo
<a href="#">EAFSIK</a>	
<a href="#">ASATT11RA25</a>	enfriador de aceite
<a href="#">ILLEGAK0176GT</a>	
<a href="#">AWK 81000540050</a>	sensor de temperatura
<a href="#">ILLZTC12-2KU00 / WO-1151537 / ILLZTC12-2K</a>	
<a href="#">SDAK0040TU00</a>	
<a href="#">EAFSMKU00</a>	
<a href="#">AWE 5024934001K / ILLZTC24-2K</a>	controlador de ventilador
<a href="#">K16S-50-SAE 2" / SDKSS050 / AWU 2000K16S050</a>	Compensador

Producto	Descripción
<a href="#">K16S-80 - SAE 3" / SDKSS080 / AWU 2000K16S080</a>	Compensador
<a href="#">Nr. SDA0080 Type NG80</a>	válvula de brida de mariposa
<a href="#">Nr. SDA0040 Type NG40</a>	válvula de brida de mariposa
<a href="#">ASATT10UD01X</a>	
<a href="#">ILWPL70070</a>	
<a href="#">AWK 16150100023</a>	enfriador de aceite y aire, axial
<a href="#">ILWPL70060EK (ASA-PL 70-60 E Kit)</a>	
<a href="#">ILWPL70120EK (ASA-PL 70-120 E Kit)</a>	
<a href="#">AWK 14100034093</a>	enfriador de aire y aceite
<a href="#">WO-1136649</a>	
<a href="#">ILLEVA0240A1</a>	unidad de ventilador
<a href="#">AWKU12321140003</a>	Conector
<a href="#">ASATT07RD01U00</a>	
<a href="#">ASATT07RD02U00</a>	
<a href="#">ASATT16RD01U00</a>	
<a href="#">ASATT16RD02U00</a>	Intercambiador de calor ferroviario
<a href="#">ASA0367AD01U00</a>	
<a href="#">ILLZASA32U20U00</a>	
<a href="#">ILLZSET5U16U00</a>	
<a href="#">ILLZSET5U16</a>	radiador
<a href="#">ASATT16RD02</a>	enfriador de aire y aceite
<a href="#">ASATT16RD01</a>	enfriador de aire y aceite
<a href="#">ASATT07RD02</a>	enfriador de aire y aceite
<a href="#">ASATT07RD01</a>	enfriador de aire y aceite
<a href="#">ILLZASA32U20</a>	Conector ASA
<a href="#">AWK 80100050608</a>	intercambiadores de calor de placas
<a href="#">AWK980150034100</a>	placa de montaje
<a href="#">ILLELE0385A2U00</a>	unidad de ventilador
<a href="#">ILLELE0385A2</a>	
<a href="#">ILLELE0385S2</a>	admirador
<a href="#">ABP W 090 S 20 H P 02 B00</a>	bomba
<a href="#">ESDU6P2.8K</a>	enchufe de acoplamiento
<a href="#">ASA0115AD02</a>	enfriador de aire de aceite
<a href="#">ILLZTC24-2K</a>	controlador de ventilador
<a href="#">ASA0257AD02</a>	Enfriador de aceite y aire axial
<a href="#">ILLZTH5069K</a>	Interruptor de control de temperatura para enfriador de aceite
<a href="#">ILLZASA40G40</a>	Conector
<a href="#">ILLEFTFDK</a>	
<a href="#">0295</a>	Motor de radiador hidráulico ASA0257AD04BP (WO-1074761)
<a href="#">ILLZTH5069KU00</a>	
<a href="#">SDKSS040</a>	
<a href="#">ILLEVA0385S3 (ILLELE0385S1)</a>	Ventilador
<a href="#">AWK 25300114012</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">ILLZTH4765KU00</a>	
<a href="#">MW03693</a>	
<a href="#">ASA0075GA25</a>	
<a href="#">ASA0075UA25</a>	
<a href="#">WO-1094176</a>	
<a href="#">WO-1093341</a>	
<a href="#">AWK 10300124067</a>	enfriador axial de aceite y aire
<a href="#">ASA0043UD02</a>	
<a href="#">SDKSS063</a>	brida hidráulica
<a href="#">ABM20080VIR.</a>	
<a href="#">SDAK0040T</a>	Unidad de aspiración
<a href="#">ASATT11RD02U00</a>	enfriador
<a href="#">MDGQ403008IIK</a>	Amortiguadores de vibraciones
<a href="#">ASATT06GD03BP - 12V</a>	ENFRIADOR DE AIRE X-OIL
<a href="#">ILLELE0385A2B02</a>	Unidad de ventilador - 24 V
<a href="#">ILLZTC12-2K - 12V DC</a>	controlador de ventilador
<a href="#">SDA0080U00</a>	
<a href="#">SM 10 T26R Z (8032 1292)</a>	Lámpara en subminiatura/especial
<a href="#">ILLZTH9067K / sensor for ASA0043GD01TB0</a>	interruptor/sensor de temperatura
<a href="#">ILLELE0385A2 / 4 (ILLEVA0385A4)</a>	
<a href="#">ILLZTC12-2KU00</a>	TEMPERATURE CONTROL
<a href="#">IB-010622</a>	
<a href="#">ILLCO0701D</a>	ENFRIADOR DE AIRE
<a href="#">ASATT07R A44U00</a>	Enfriador de aceite/aire de la serie TT Rail
<a href="#">ASATT07RA44</a>	
<a href="#">IB-024157</a>	pegatina
<a href="#">ASATT20RD04</a>	enfriador
<a href="#">WO-1059018</a>	
<a href="#">SDA0125 / AWU 1000000125A</a>	
<a href="#">ASA 0115 AA25</a>	
<a href="#">WO-1109319 / ASA0467AA47</a>	
<a href="#">SDA0063U00</a>	VÁLVULA DE MARIPOSA LIMIT SWITCHLI
<a href="#">ASA0467AA48U00</a>	
<a href="#">ASA0115AD02BP</a>	enfriador de aceite
<a href="#">ILLZTT5069K</a>	sensor de temperatura
<a href="#">SDKSS050- EU Version</a>	
<a href="#">SDA0100</a>	
<a href="#">AWU 10000000100</a>	
<a href="#">F29P-24E8001-12S WPC (ILLELE1434A2)</a>	
<a href="#">WO-1123920</a>	
<a href="#">ASATT07RD04 / AWK 15150100216</a>	
<a href="#">ASA0176AH11</a>	intercambiador
<a href="#">ASATT07RD02/24V</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">SDKSS100U00</a>	Compensador con bridas SAE
<a href="#">AWU 2000K16S090</a>	
<a href="#">SDKSS063U00</a>	
<a href="#">AWU 2000K16S025</a>	
<a href="#">SDKSS090U00</a>	
<a href="#">SDKSS025U00</a>	
<a href="#">ILLOK2512KTPB00</a>	
<a href="#">SDKSS063SS</a>	
<a href="#">AWKL69099225057</a>	
<a href="#">ILLZTH9069K</a>	Interruptor de temperatura
<a href="#">SDAET063KU00</a>	Brida adaptadora
<a href="#">SDA00063</a>	Brida de mariposa
<a href="#">AWK 16300124057</a>	
<a href="#">WO-1063758</a>	ventilador
<a href="#">ILLZSET5G32U00</a>	Conector de raíl
<a href="#">ASA0176AD02U00</a>	Oil/Air Cooler
<a href="#">SDKSS050SSU00</a>	
<a href="#">SDKSS050SS</a>	