



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Daikin

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">RP15A1-22-30-T</a>	Bomba de rotor
<a href="#">DW 36 H-20</a>	
<a href="#">DW 38 H-20</a>	Distribuidor de aceite
<a href="#">DW-56 H-30</a>	distribuidor de aceite
<a href="#">U00531B06</a>	Hidráulico híbrido SISTEMA ECO RICH n ° 07100325
<a href="#">FB-4A</a>	la bomba de lubricación
<a href="#">GKL-2-100</a>	
<a href="#">GKL-2-100</a>	Grasa para cartuchos Daikin
<a href="#">JCAG060420</a>	Válvula de una vía
<a href="#">JS-G06-66CA-75</a>	solenoid
<a href="#">5006319</a>	compresor
<a href="#">KSO-G03-2BB-20</a>	Solenoid Controlled Valve
<a href="#">LRV-36A</a>	válvula de inversión
<a href="#">V15A1RY-95</a>	Bomba hidráulica
<a href="#">RP15A1-22-30</a>	Bomba de rotor
<a href="#">EHU25-L04-A-30</a>	ECO RICH
<a href="#">1YC23HXD</a>	
<a href="#">DV-42H-20</a>	válvula distribuidora
<a href="#">DV-43H-20</a>	válvula distribuidora
<a href="#">DV-44</a>	Bomba de refrigerante
<a href="#">DW-46H-30</a>	Válvula (reemplaza número de pieza obsoletos DV46-H)
<a href="#">DV-54H-20</a>	válvula distribuidora
<a href="#">DV-62H-20</a>	Válvula distribuidora de
<a href="#">MEV20BLFF6B160</a>	control de solenoide
<a href="#">KSO-G02-2AA-30</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2AA-30-E</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2AA-30-TR</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2AA-30-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2AB-30</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2AB-30-E</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2AB-30-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2AP-30</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2AP-30-TR</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2AP-30-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2BA-30-EN</a>	válvula accionada por solenoide

Producto	Descripción
<a href="#">KSO-G02-2BA-30-E</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2BA-30-TR</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2BB-30-EN</a>	válvula de control de solenoide
<a href="#">KSO-G02-2BA-30-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2BB-30-E</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2BB-30-TR</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2BB-30-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2BP-30</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2BP-30-E</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2BP-30-TR</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2BP-30-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2CA-30</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2CA-30-TR</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2CA-30-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2CB-30</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2CB-30-E</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2CB-30-TR</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2CB-30-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2CP-30</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2cp-30-E</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2cp-30-TR</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2cp-30-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-DA-30</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-DA-30-E</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-DA-30-TR</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-DA-30-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2DB-30</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2DB-30-E</a>	Válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2DB-30-TR</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2DB-30-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2DP-30</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2DP-30-E</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2DP-30-TR</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2DP-30-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2NA-30</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2NA-30-E</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2NA-30-TR</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2NA-30-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2NB-30</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2NB-30-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2NP-30</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2NP-30-E</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2NP-30-TR</a>	válvula accionada por solenoide

Producto	Descripción
<a href="#">KSO-G02-2NP-30-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-3CA-30</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-3CA-30-EN</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-3CA-30-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-3CB-30</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-3CB-30-E</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-3CP-30</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-3CP-30-E</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-3CP-30-EN</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-3CP-30-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-4CA-30</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-4CA-30-E</a>	Válvula solenoide
<a href="#">KSO-G02-4CA-30-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-4CB-30</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-4CB-30-E</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-4CB-30-EN</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-4CB-30-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-66CA-30</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-66CB-30</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-66CP-30</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-20AA-20</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-20BA-20</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-20BA-20-E</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-20BB-20</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-20BB-20-E</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-20BP-20</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-20BP-20-EN</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-20BP-20-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2AA-20</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2AB-20</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2AB-20-E</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2BA-20</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2BA-20-E</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2BA-20-EN</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2BA-20-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2BB-20-EN</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2BB-20-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2BP-20</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2BP-20-EN</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2BP-20-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2CA-20</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2CA-20-E</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2CA-20-EN</a>	válvula accionada por solenoide

Producto	Descripción
<a href="#">KSO-G03-2CA-20-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2CB-20</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2CB-20-EN</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2CB-20-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2CP-20</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2CP-20-EN</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2CP-20-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2DA-20</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2DA-20-EN</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2DA-20-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2DB-20</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2DB-20-EN</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2DB-20-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2DP-20</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2DP-20-EN</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-2DP-20-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-3CA-20</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-3CB-20</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-3CB-20-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-3CP-20</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-3CP-20-EN</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-4CA-20</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-4CA-20-EN</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-4CA-20-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-4CB-20</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-4CB-20-EN</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-4CB-20-N</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-4CP-20</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-4CP-20-E</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-4CP-20-EN</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-66CA-20</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-66CB-20</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-66CP-20</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G02-2CA-30-E</a>	válvula accionada por solenoide
<a href="#">JM-G02-2N-20</a>	Válvula manual
<a href="#">KSO-G02-20BA-30</a>	
<a href="#">KSO-G02-20BA-30-N</a>	
<a href="#">KSO-G02-20BB-30</a>	
<a href="#">KSO-G02-20BP-30</a>	
<a href="#">KSO-G02-20BP-30-N</a>	
<a href="#">KSO-G02-2AA-30-EN</a>	
<a href="#">KSO-G02-2AP-30-EN</a>	
<a href="#">KSO-G02-2BP-30-EN</a>	Válvula

Producto	Descripción
<a href="#">KSO-G02-2CB-30-EN</a>	
<a href="#">KSO-G02-2CP-30-EN</a>	válvula de control direccional
<a href="#">KSO-G02-2DA-30</a>	
<a href="#">KSO-G02-2DA-30-N</a>	
<a href="#">KSO-G02-2DB-30-EN</a>	
<a href="#">KSO-G02-2DP-30-EN</a>	
<a href="#">KSO-G02-2NP-30-EN</a>	
<a href="#">KSO-G02-3CB-30-N</a>	
<a href="#">KSO-G02-4CP-30</a>	
<a href="#">KSO-G02-4CP-30-N</a>	
<a href="#">AKZ149</a>	Unidad de refrigeración de aceite
<a href="#">AKZ569</a>	Unidad de refrigeración de aceite
<a href="#">AKZ909</a>	Unidad de refrigeración de aceite
<a href="#">GKL-2-50</a>	Grasa Lubmax
<a href="#">LUBMAX GKL-2-100</a>	Grasa de alto rendimiento
<a href="#">LRV-43A</a>	Válvula de inversión
<a href="#">M-5 (35S-30S-20T-20T-20T)</a>	válvula de distribución
<a href="#">792.7040040026</a>	1P base de control y HMI
<a href="#">DW 32 -H-20</a>	DW 32 -H acero inoxidable 1.4305
<a href="#">KSO-G02-2CA-20</a>	knockout solenoide de la válvula
<a href="#">LV-108C-2C</a>	
<a href="#">J-V23A4RX-30</a>	
<a href="#">MT02W55</a>	Válvula
<a href="#">SFT-06-150W</a>	ELEMENTO
<a href="#">EHU25-L04-A-30-V</a>	
<a href="#">EHU25-L04-A-V-30</a>	
<a href="#">JQG034E12</a>	Valvula sobrecargada
<a href="#">JSG064CD75X</a>	Válvula de solenoide
<a href="#">MTC02P55</a>	La válvula del acelerador
<a href="#">MG02P255</a>	Válvula de reducción de presión
<a href="#">KSOG024CD30</a>	Válvula de solenoide
<a href="#">JRG02322</a>	Bomba
<a href="#">MP-02W-20-60</a>	Válvula
<a href="#">HDINT1005</a>	Válvula
<a href="#">EHU250740N903 - OEM</a>	Chiller
<a href="#">GKL-2-100 (grease)</a>	cartucho de grasa
<a href="#">ERHQ014AAW1</a>	Compresor
<a href="#">GKL-2-100</a>	grasa de cartucho
<a href="#">LS-G02-40BP-30-EN-713</a>	Válvula de control direccional
<a href="#">VZ80A3RX-10</a>	bomba hidráulica
<a href="#">J-V8A1RX-20 (6057301)</a>	BOMBA DE PISTÓN
<a href="#">DV48-H</a>	Válvula (reemplaza al número de pieza obsoleto DV48-H)
<a href="#">BA-23-38-H3371</a>	bomba de barril

Producto	Descripción
<a href="#">J-V15A3RX-95RC</a>	BOMBA HIDRÁULICA
<a href="#">J-V23A2RX-30</a>	Bomba
<a href="#">Oil seals(kit for J-V23A2RX-30 DAIKIN PUMP)</a>	
<a href="#">LS-G02-2BP-30-EN</a>	válvula operada
<a href="#">J-V15A3RX-30</a>	
<a href="#">J-V15A3RX-95</a>	bomba
<a href="#">DV-44H-30</a>	
<a href="#">DV-34H-30</a>	
<a href="#">DW-48H-30</a>	
<a href="#">HDFT-G10</a>	VALVULA-ACELERADOR
<a href="#">EHU3007-40</a>	Paquete de energía EcoRich
<a href="#">EHU25-M07-AE-30-V344</a>	ajustes de parámetros
<a href="#">GKL-2-100S</a>	SINGLES (grasa)
<a href="#">AKZ9-OP-K10</a>	TERMISTOR
<a href="#">332115201</a>	FILTRO DE ACEITE LÍQUIDO FR4A/FR3B
<a href="#">128810988</a>	Filtro de aceite Juego de juntas
<a href="#">J-V23A4RX-30RC-X131</a>	bomba
<a href="#">C-KA-2A-30</a>	
<a href="#">249137</a>	SISTEMA DE LUBRICACIÓN GRASA
<a href="#">KSO-G02-66CA-30-EN</a>	Válvula de control de solenoide
<a href="#">DAFEHM6L0460Z</a>	Motor y bomba para la unidad hidráulica
<a href="#">EHU3007-40-N-902R</a>	UNIDAD HIDRÁULICA
<a href="#">DW-44H-30</a>	Válvula distribuidora de
<a href="#">AIR-EX-DFTX-50</a>	PLANTA DE AIRE ACONDICIONADO DE MARCA
<a href="#">KSO-G02-2NA-30-EN</a>	Válvula hidráulica
<a href="#">EHU2504-40</a>	Paquete de energía
<a href="#">EHU2507-40</a>	
<a href="#">EHU25-L04-A-30-127E</a>	-
<a href="#">KSO-G02-2BA-30-N-CLE</a>	Válvula
<a href="#">V15A3RX-95RC</a>	Bomba
<a href="#">J- KSO-G02-66CD-10</a>	Válvula de solenoide
<a href="#">KSO-G02-2CP-30-EN</a>	Válvula
<a href="#">LS-G02-4CP-30-EN</a>	Válvula
<a href="#">P/N:743195, Type: J-V23A3RX-30</a>	bomba hidráulica
<a href="#">1YC32AXD</a>	compresor
<a href="#">SGB-G03-1-20</a>	Válvula reductora de baja presión
<a href="#">JGBC-G03-1-10</a>	Válvula reductora con válvula de retención
<a href="#">HDRIR-G02-1</a>	
<a href="#">GKL-2-040</a>	cartucho de grasa
<a href="#">EHU2504-40-C-127</a>	
<a href="#">EHU25-M07-AE-30-V344 (Parameters)</a>	
<a href="#">KSO-G02-2BA-10-N</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">KSO-G02-2CA-10-N</a>	
<a href="#">J-VZ80A4RX-20-RC</a>	bomba hidraulica
<a href="#">MG-06P-2-11</a>	
<a href="#">J-V23A3RX-3 0S1</a>	bomba
<a href="#">KSO-G02-2DA-30-CLE</a>	válvula
<a href="#">seal kit V15A1RY-85</a>	
<a href="#">JT170G-P8Y1</a>	compresor
<a href="#">LB05F-11-N</a>	Bomba de accionamiento manual (LB) LUBYACE
<a href="#">J-V38A3RX-95</a>	BOMBA DE PISTONES
<a href="#">J-V70A3RX-60</a>	BOMBA DE PISTONES
<a href="#">PMMAEZ1Z2-30-3BA1-Z</a>	Motor lpm
<a href="#">SUG0503-R760</a>	bomba de engranajes
<a href="#">EHM6-M07-40-027A</a>	
<a href="#">V15A3R-95RC</a>	BOMBA DE PISTONES
<a href="#">KSO-G02-2AP-30-CLME</a>	VÁLVULA
<a href="#">KSO-G02-2BP-30-CLME</a>	VÁLVULA
<a href="#">KSO-G02-2DA-30-EN</a>	Nueva válvula de Daikin
<a href="#">LS-G02-2DP-30-EN</a>	Válvula
<a href="#">KSO-G02-2CA-30-EN</a>	la válvula completa
<a href="#">KSO-G02-4CA-30-EN</a>	VÁLVULA DE CONTROL DIRECCIONAL
<a href="#">SB-1YC32AXD</a>	Compresor
<a href="#">E-DLSN-140L-B-10</a>	Cambiador de nivel
<a href="#">JV-VR80-A4R X-20-RC</a>	bomba
<a href="#">KSO-G02-2BB-30-N-2T</a>	Válvula solenoide
<a href="#">V8A1RX-20</a>	
<a href="#">JSO-G02-2NA-20-D</a>	
<a href="#">MP-02A-20-55</a>	VÁLVULA DE RETENCIÓN OPERADA POR PILOTO
<a href="#">KSO-G02-7CA-30-CLE</a>	
<a href="#">VD3-15A1R-95</a>	pompa
<a href="#">J-VZ80A4RX-10</a>	.
<a href="#">5016694</a>	
<a href="#">RP38A2-55-30-028</a>	BOMBA, ROTOR
<a href="#">FTXM35R</a>	Unidad de pared Daikin para unidad exterior multisplit
<a href="#">LT0707A-10</a>	enfriador de aceite
<a href="#">KSO-G02-4CP-30-EN</a>	válvula solenoide
<a href="#">V15A3RX-95</a>	bomba
<a href="#">360157P</a>	
<a href="#">5007346</a>	
<a href="#">SB-1731836</a>	Kit de juntas
<a href="#">V15AIRX-95</a>	bomba de pistones
<a href="#">RP15A1-15Y-30-T</a>	bomba
<a href="#">EHM6-M07-40-028A</a>	
<a href="#">MG-02P-03-55-T-74</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">FTXG25EV1BW</a>	Motor de ventilador
<a href="#">V15A2RX-95RC</a>	bomba
<a href="#">HSA235 400V-R410a-115v</a>	Compresor
<a href="#">JT300DATFYE@N</a>	
<a href="#">KSO-G02-44CA-30-EN</a>	Válvula
<a href="#">EHU30R0702-40</a>	Paquete de energía hidráulica
<a href="#">DV-42H-30</a>	Válvula distribuidora de
<a href="#">KSO-G03-20AB-20-E</a>	
<a href="#">RP23A1-22Y-30</a>	bomba de rotor
<a href="#">HDIN-T06-0</a>	válvula de retención
<a href="#">MG-02P-1-55</a>	válvula
<a href="#">MG-02B-1-55</a>	válvula
<a href="#">MG-02A-1-55</a>	válvula
<a href="#">MG-02P-1-55-T</a>	válvula
<a href="#">MC-02T-05-65</a>	válvula
<a href="#">BT-602-50-WY</a>	bloque colector
<a href="#">BT-402-50-WY</a>	bloque colector
<a href="#">MT-02W-60</a>	Válvula
<a href="#">BG-02PT-55</a>	
<a href="#">MG-02A-03-55-T-76</a>	
<a href="#">BG-02AB-55</a>	
<a href="#">KSO-G02-2DA-30-E</a>	Válvula solenoide
<a href="#">DTA112B51</a>	Sistemas de división múltiple
<a href="#">KRP928A2S</a>	Adaptador de interfaz
<a href="#">MQC-02A-2-55-G</a>	VÁLVULA DE ALIVIO
<a href="#">SGR-G03-1-10</a>	
<a href="#">GKL-2-100/DL-2T</a>	Grasa
<a href="#">R04089011957</a>	
<a href="#">MT-02W-50</a>	
<a href="#">193599301</a>	MONITOR DE FASE DE RELÉ Daikin McQuay 193599301, 109-500 VAC, 10 A/277 V, 7 A/30 V, SPDT de 8 pines
<a href="#">FWB15CTV</a>	
<a href="#">KSO-G02-2CP-30-N</a>	
<a href="#">JSO-G02-2CA-20</a>	VÁLVULA SOLENOIDE
<a href="#">V23A3RX-30</a>	Bomba Daikin
<a href="#">KSO-G03-4CP-20-CLE</a>	
<a href="#">RXYSQ12TY1</a>	
<a href="#">FXSQ40A</a>	
<a href="#">FXSQ63A</a>	
<a href="#">FXSQ140A</a>	
<a href="#">BRC1H52W</a>	
<a href="#">KSO-G02-4CA-30-EN</a>	electroválvula
<a href="#">KSO-G03-4CK-20</a>	
<a href="#">10000110</a>	IP del controlador base

Producto	Descripción
<a href="#">KSO-G02-4CA-30-E</a>	
<a href="#">IT.AVV-VRV-N1</a>	
<a href="#">KHRQ22M64H</a>	
<a href="#">SOFTWARE N THE BOARD</a>	
<a href="#">AKZ439</a>	
<a href="#">RP15A322Y-30-150</a>	
<a href="#">RXYSQ8TMY1B</a>	Unidad exterior de aire acondicionado
<a href="#">KSO-G02-9CA-30-EN</a>	Válvula
<a href="#">EHM6-M07-60-Z / 6071603</a>	
<a href="#">V70A3RX-60</a>	bomba
<a href="#">AKZ569-C</a>	enfriador de aceite
<a href="#">5043889 / FWP05C</a>	
<a href="#">KFD-325-70-8A2(A)-869</a>	
<a href="#">Seal kit for v15a1r40</a>	
<a href="#">Seal kit for v15a1r95</a>	
<a href="#">KSO-G02-9CA-30-EN</a>	
<a href="#">MPD-04W-20-10</a>	
<a href="#">BRC4C151</a>	remoto
<a href="#">KSO-G02-2BB-30-EN</a>	ELECTROVÁLVULA HIDRÁULICA
<a href="#">KSO-G02-4CB-30-E</a>	ELECTROVÁLVULA HIDRÁULICA
<a href="#">KSO-G02-2CP-30-EN</a>	ELECTROVÁLVULA HIDRÁULICA
<a href="#">KSO-G02-4CP-30-E</a>	ELECTROVÁLVULA HIDRÁULICA
<a href="#">KSO-G02-2CA-30-E</a>	ELECTROVÁLVULA HIDRÁULICA
<a href="#">KSO-G02-2BA-90-N-21</a>	
<a href="#">MG-02P-1-55-P-33</a>	Válvula
<a href="#">JRSS-G06-3-E2A-50</a>	Válvula de alivio accionada por solenoide
<a href="#">KSO-G03-44CA-20</a>	Válvula solenoide
<a href="#">KSH-G04-4CA-20</a>	Válvula de control direccional accionada por piloto solenoide
<a href="#">JSP-G03-2NA-40-DY</a>	Válvula solenoide
<a href="#">MP-02W-50-55</a>	Válvula de retención piloto
<a href="#">J-V70A2RX-60</a>	Bomba de pistón
<a href="#">JSO-G02-4CA-20</a>	
<a href="#">ECORICH EHU2504-40-C-127</a>	
<a href="#">V15A1RY-95S23</a>	bomba
<a href="#">EHU30R0702-40-901</a>	
<a href="#">V15A2R-95</a>	BOMBA DE PISTÓN
<a href="#">KSO-G03-2BP-20-P-194</a>	
<a href="#">KSO-G02-2AB-30-EN-7A4</a>	Válvula de control direccional
<a href="#">5009774</a>	