



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Rabourdin

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
1005-10-20	Guía de brida del anillo de
1021-16-160	PERNO DE HOMBRO
1021-5-32	Tornillo de hombro con casquillo hexagonal
1021-8-30	PERNO DE HOMBRO
R1031-8-20 (151309)	Führungsschraube
387-16-120	perno guía
521-6-20	
5940.02.75	La puerta se deja detector L75
10016040	Führungsschrauben
1005-16-32	pin
1005-40-56	anillo
527-10-35	(Tornillo Allen)
1021-6-25 / 3221-6-25	guía de tornillo
1021-6x30/3221-6-30	guía de tornillo
1021-6-12	guía de tornillo
R1031-6-25	tornillo de avance
R1031-6-12	tornillo de avance
355-25-44	color verde
SN2520-25-44	Systemfeder
R1021-20-80	tornillo
R1031-12-70	tornillo de avance
R1031-16-80	tornillo de avance
R1031-8-32	tornillo de avance
1005-18-20	enchufe
5737-40 61	anillo
5741-40 70	jaula de bolas
5522-3	Brida de montaje
1021-4-40	tornillo hexagonal
1031-10-30	hombro tornillo
1054-32-46	anillo
1006-40-52	anillo
601-40-180	guía de columna
5412-40-224	Columna
5432-25-140	Columna
5511-32	La mitad del anillo

Producto	Descripción
5511-40	La mitad del anillo
1052-40-80	anillo
1052-25-50	anillo
5412-32-224	Columna
357-20-76	PRIMAVERA
1052-32-80	anillo
357-16-25	fuerte carga de resorte rojo
385-16-2	arandela de resorte
501-6-24	Perno cilíndrico
501-3-12	Perno cilíndrico
501-3-28	Perno cilíndrico
501-8-36	Perno cilíndrico
501-8-20	Perno cilíndrico
5940 02 150	ENS. IZQUIERDA puerta del detector
5410-25-100	Columna celebración de un tornillo
5722-40-250-48R	
5741-40-104	
5734-40-48	
5731-40-48R	
5721-20-125	
5711-20	
387-10-40	guía pin
3112-10-40	PASADOR CILÍNDRICO FOSFATADO
3122-10-30	
3122-10-24	
3122-8-24	
3122-8-20	
1005-14-16	Anillo con cuello
636-8-150	
628-1.4-100	
628-5-160	
673-36-32-245	Columna guía con perno OXA
1073-32-196	
629-3.5-1.2-160	
629-4-1.2-160	
1021-20-90	
1021-20-110	
1021-20-120	
358-63-203	RESSORT CHARGE EXTRA FORTE COLOR AMARILLO
385-20-3	RONDELLE RESORT
1071-50-100	anillo de brida con el perno prisionero
501-10-24	Perno cilíndrico
1021-12-20	

Producto	Descripción
1021-12-100	perno de hombro
521-10-24	pasador cilíndrico roscado
1021-5-8	tornillo 6 sartenes
501-6-16	Perno cilíndrico
1021-8-32	Tornillo 6 sartenes
Rab.	certificado de conformidad
1005-25-20	arbustos
601-25-80	pasadores de guía
626-3-125	
626-5-75	
1031-6-8	acero inoxidable Tornillo M6x8
1031-8-10	Montaje de tornillo de acero inoxidable M8x10
651-32-63-100	Columna
1007-32-56	Arbusto
5312-50-80	
1021-8-50	PERNO DE RESALTO 12.9
1021-5-25	perno de hombro
356-16-305	Muelle azul de carga media
637-8-12-250	cono eyector tubular
1031-6-32	de acero inoxidable con hexágono
1005-20-16	anillo de guía Brida
1007-10-17	Anillo guía liso
628-10-1350	
628-12-1350	
628-16-1350	
628-20-1350	
626-4-200	
626-10-325	
626-10-350	
626-10-275	
355-20-115	
355-25-38	MUELLE DE MATRIZ DE ALAMBRE RECTANGULAR
356-20-127	
395-30	
601-14-90	
324-20-102	MATRIZ RECTANGULAR DE ALAMBRE CON RESORTE DE LUZ DE COLOR MORADO, CARGA ADICIONAL
387-16-50	
387-25-160	
1005-20-25	
501-16-100	
501-16-150	
601-32-240	perno de guía
601-20-240	PILAR GUÍA

Producto	Descripción
390-20-32	
522-26-30	PASADOR
522-20-25	PASADOR
522-26-18	PASADOR
5741-20-46	RETENEDOR DE BOLAS
387-10-50	guía pin
411-24-300	eyector
641-32-1000	EYECTOR REDONDEADO NITRURO cabeza cilíndrica
641-7-200	extractor
641-8-200	extractor
641-10-250	extractor
641-8-315	extractor
641-14-250	extractor
641-10-160	extractor
641-8-400	extractor
641-32-500	extractor
641-32-800	extractor
641-6.2-630	extractor
1628-16-1000	extractor
1628-16-800	extractor
1628-20-1000	extractor
1628-20-800	extractor
1021-10-32	Tornillo de hombro con casquillo hexagonal
1021-6-32	
1021-16-40	tornillo de hombro
1031-8-20	Montaje de tornillo de acero inoxidable M8x20
1005-25-37	COMPASS-MESA
5383-40-30	BUSH-MOLDE
1601-25-200	Tabla de columnas
5432-40-200	COLUMNA-MOLDE
711-14.2-100	
711-3.4-100	
711-4.7-100	PERFORADORA CILÍNDRICA - CABEZA CÓNICA
711-9.4-100	
356-50-102	Primavera
5741-32-104	
5741-63-127	Jaula de bolas
1005-10-16	
1005-10-23	
1021-5-12	tornillo de hombro
5741-12-38	Jaula con rodamientos
713-1.5-100	Golpe
713-4.8-100	Golpe

Producto	Descripción
5431-63-355	barras de empuje de movimiento
5383-63-48	Casquillo deslizante de movimiento
1021-10-40	Tornillo de suspensión
1021-8-90	Tornillo hexagonal
1007-16-17	estaño
712-9-80	punzón de cabeza cilíndri
712-3-80	punzón de cabeza cilíndri
644-18-200	eyector
1021-5-30	tornillo
1052-40-40	Guía de cabeza
1021-5-60	Separador
601-18-140	
1005-18-32	Arbustos guía con cabeza
5737-50-78	enchufe
5741-50-92	enchufe
5522-4	titular
1021-6-25	tornillo
1021-6-10	tornillo
1021-5-10	tornillo
1021-6-60	tornillo
601-16-100	
601-16-120	Columna de segmentación
1071-16-40	
601-18-160	
611-32	Almohadilla de centrado
5523-40	abrazadera
1052-32-40	
356-12.5-51	
356-20-305	
5741-25-106	jaula de bolas
355-20-51	CARGA DE LUZ DE PRIMAVERA
5741-63-168	jaula de bolas
357-40-64	
1021-12-40	Tornillo de hombro hexagonal
1021-10-12	Tornillo de casquillo hexagonal
1021-6-63	
1031-6-6	
1021-10-110	
1005-10-12.5	Anillo guía de brida
1021-10-20	
522-18-20 GR 1017	
1021-10-30	Tornillo de hombro con casquillo hexagonal
1021-10-60	Tornillo de hombro con casquillo hexagonal

Producto	Descripción
1021-6-16	tornillos guía
1021-6-40	tornillos guía
611-25-M	Centering Stud Macho
611-25-F	Trama de centrado
611-16	Terreno de centrado
108630 (R1628-14.0-315)	Eyector
359-50-203	Resort hyper fort bronze
1021-16-140	
1020-36-25	
501-4-12	PASADOR DE CLAVIJA
521-20-120	PASADOR DE CLAVIJA EXTRAÍBLE
521-20-50	PASADOR DE CLAVIJA EXTRAÍBLE
521-6-24	PASADOR DE CLAVIJA EXTRAÍBLE
521-8-20	PASADOR DE CLAVIJA EXTRAÍBLE
527-10-16	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL
527-10-22	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL
527-10-60	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL
527-12-120	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL
527-16-100	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL
527-16-130	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL
527-16-220	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL
527-3-12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL
527-5-70	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL
527-5-90	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL
527-6-18	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL
527-6-22	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL
527-8-65	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL
530-3-8	TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA CON CABEZA HEXAGONAL
530-5-12	TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA CON CABEZA HEXAGONAL
530-6-12	TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA CON CABEZA HEXAGONAL
531-6-40	TORNILLO HEXAGONAL CON PUNTA PLANA
1020-16-16	TORNILLO DE FIJACIÓN
1020-20-16	
1020-30-20	
1021-12-160	
1021-8-160	PERNO DE HOMBRO
533-10	
1021-8-63	
1020-16-20	
521-8-16	
521-6-16	
391-40-40	
1021-8-25	

Producto	Descripción
1005-12-12.5	
1005-32-50	casquillo guía
1005-12-37	casquillo guía con cabeza
601-12-60	pilar guía
664-1.5-100	PASADOR EYECTOR ENDURECIDO CON CABEZA CILÍNDRICA
1031-5-30	TORNILLO HEXAGONAL DE ACERO INOXIDABLE
651-32-125-40	Pilar guía escalonado sin tapón de centrado
601-25-160	pilar guía
1005-32-32	Casquillo guía con cabeza
601-25-220	.
1005-20-23	.
1021-16-20	perno de hombro
611-12	Conjunto de pernos de centrado F+M
1021-12-140	
601-25-200	
601-25-250	
1005-25-32	casquillo guía con cabeza
1005-25-50	
395-24	decapante de elastómero
1005-30-46	Anillo de guía con bridas
1052 40-100	anillo de bronce con brida
1021-20-30	TORNILLO DE CUELLO
1021-20-32	TORNILLO DE CUELLO
1021-6-30	Tornillo de hombro
1021-8-60	Tornillo de hombro hexagonal
1021-8-10	
5721-40-250	Juego de columnas cilí
355-10-51	Muelle de compresión D10
324-20-152	Muelle de compresión D20
356-40-254	Muelle de compresión D40
1005-63-100	arbusto guía
5733-40-48	arbusto guía
621-63-100-400	columna de guía
5741-40-118	jaula de bolas
1021-16-250	Tornillo de paso de hombro
358-25-115	Primavera amarilla extra fuerte
1031-12-50	Pernos de hombro
501-5-10	Pin cilíndrico
1021-10-120	
6804-80-6	
1021-10-25	
1021-16-80	
1021-6-20	Tornillo de hombro M6

Producto	Descripción
1021-8-16	Shoulder screw 6 hollow sides M8 lg. 16
1021-12-12	PERNO DE HOMBRO
671-25-160-50	
1071-25-80	
1051-25-40	
501-4-10	
501-5-30	
1007-16-27	Anillo guía liso
521-8-30	
521-10-30	
1021-10-16	
1021-5-40	Tornillo de cabeza hueca hexagonal
1021-20-40	tornillo
1005-16-16	Anillo guía con brida
1031-5-10	
601-25-70	Columna guía
601-25-240	Columna guía
601-30-100	Columna guía
601-30-240	Columna guía
1021-8-40	Tornillo de hombro con casquillo hexagonal
1051-16-40	
1051-16-50	
671-16-160-40	Columna guía escalonada con perno de centrado
671-16-200-40	
274-2.5-125	
502-4-20	pasador
523-6-20	pasador extraíble
523-8-30	pasador extraíble
523-16-50	pasador extraíble
5850-50-165	
612-20-180	Columna detenida
522-18-20	Conector de centrado roscado
1005-16-20	
1021-12-30	perno de hombro
1021-16-30	perno de hombro
1021-16-70	perno de hombro
1021-16-100	perno de hombro
200-1-300-75-4	
6802-250-12	Cuerpo de boquilla
6800-250-212	boquilla
992-13	Junta tórica
527-6-350	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL CHC 12.9
712-14-100	Punzón cilíndrico

Producto	Descripción
1021-8-14	Perno de hombro
671-32-125-50	COLUMNA DE GUÍA REMATADA CON ALMOHADILLA DE CENTRADO
1005-32-46	ANILLO GUÍA CON BRIDA
613-25	barra de cierre
612-25-220	barra de amarre fija con tope
751-10-100	
521-16-40	Clavija cilíndrica con orificio roscado
621-50-100-500	PILAR GUÍA ESCALONADO
1021-16-60	perno de hombro
356-40-76	Muelle azul de carga media
1021-16-25	Tornillo de hombro 12.9
1021-16-16	Tornillo de hombro hexagonal
5737-63-98	
5741-32-81	Jaula de bolas
1021-5-16	PERNO DE HOMBRO
1072-40-160	casquillos guía
5411-63-450	Conjunto de columna de retención inferior
1053-16-22	Anillo guía sin pasador de centrado
651-16-80-50	Columna guía con hombros sin espárrago de centrado
612-20-160	Detener el ensamblaje de la columna
1061-20-12-25	Anillo guía con hombro
601-20-220	Columna guía
551-16-80	Casquillo de centrado liso
551-16-112	Casquillo de centrado liso
551-12-71	Casquillo de centrado liso
551-25-71	Casquillo de centrado liso
551-16-71	Casquillo de centrado liso
R1031-8-90 / 151448	tornillo guía
5721-63-355	Conjunto de columna cilíndrica
5521-63	Brida cuadrada para cuello mediano
5522-5	Brida de montaje
5733-63-123	Set de anillos de brida corta
5113-70-150	Placa de fricción de acero
664-5-250	
5721-40-224	
5733-40-61	
712-2-80	punzón
1007-30-49	
1021-5-20	TORNILLO LIMITADOR
356-16-25	Muelle de máquina
390-50X40	Muelle de elastómero
1007-8-17	casquillo guía liso
5354-16	

Producto	Descripción
5721-16-140	fijar pilar retenido en la parte inferior
601-10-60	pilar guía
601-12-90	Pilar guía
402-3.2T-M20X150 female	Expulsión de acoplamiento macho y hembra
401-3.2T-M20X250 male	Expulsión de acoplamiento macho y hembra
671-40-160-63	
1031-5-20	TORNILLO TCB CALIBRADO
1628-4-160	
1628-3-100	
5421-80-400	COLON
356-16-51	muelle de matriz de alambre rectangular
1021 8X25 1021-080- 025	tornillo
634-12-200	pin eyector de acero inoxidable
1007-50-80	Buje