



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Sca

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### imePraceodPudtsd smas

imePrace	luoamDpaDón
<a href="#">40.7T5.6(((LOADCG64(</a>	1osicionador
<a href="#">7TO6(((LA36664(</a>	1osicionador electroneumStico
<a href="#">7TO6(((L4D6664G</a>	1osicionador electroOneumStico
<a href="#">7TO6(((0ADHCC46(</a>	1osicionador electroneumStico
<a href="#">7TO6(((0AFHG646(</a>	1osicionador electroneumStico
<a href="#">7TOC(()F(6(</a>	2iltro regulador
<a href="#">7TOG((F6</a>	9mplificador de flujo
<a href="#">7TOG((16</a>	9mplificador de flujo
<a href="#">0E1930 é3T 2X0 7TOG6(</a>	é3T AE 0E190953RF
<a href="#">7TOP((4F6</a>	0eIN de bloqueo
<a href="#">7TOHC(ACC</a>	0eIN
<a href="#">7TOHC(4C6</a>	reIN
<a href="#">7TO:H(DP66</a>	L8mite 4/itch )oJ
<a href="#">7TOGC(FC</a>	9mplificador de flujo
<a href="#">DodelB 7TOCH((, L4nCCC6 4</a>	1osiciones inteligentes
<a href="#">7TO6(((0AFHG646G</a>	1osicionador electroneumStico
<a href="#">7TO6(((0AFHG646G</a>	0otary 1osicionador electroneumStico O 7TO6(((0
<a href="#">7TOCH((L436GC64</a>	Lineal posicionador inteligente O 7TOCH((L
<a href="#">7TOCH((L436GCC4</a>	Lineal posicionador inteligente O 7TOCH((L
<a href="#">7TO6(((0AF6G646P</a>	1X4353XFE4
<a href="#">7TOCH((L43CGCP4</a>	
<a href="#">7TO6(((04FHC6466</a>	1osicionador electroneumStico
<a href="#">4100éOG6(</a>	
<a href="#">7TOC(H)FCC</a>	
<a href="#">7TOGG((0AFHCC64</a>	posiciones inteligentes
<a href="#">7TOGG(6LAF6C((46</a>	1X4353XFE4 de 4D90T
<a href="#">7TO6(((0AFHCC4((</a>	1osicionador electroOneumStico
<a href="#">7TO6(((0AF6G646G</a>	4olenoide
<a href="#">7TOC(H)FC6(</a>	0egulador de filtro de aire
<a href="#">7T5.HCHO4CG</a>	reIN de salto
<a href="#">7TOC(()F66(</a>	
<a href="#">7TOHC(4CC</a>	
<a href="#">7TO6(((0AnH66466</a>	
<a href="#">7TO6(((</a>	E - 1 posiciones
<a href="#">7TOP((AF6</a>	0eIN



















Producto	Descripción
<a href="#">P/N: 632065, Type: IPE100</a>	DIGITAL Y ANALÓGICA INDICADOR PARA básculas puente
<a href="#">P/N: 632120, Type: IPE50 XLR 2S</a>	RELOJ DE REPETICIÓN
<a href="#">P/N: 632122, Type: IPE50 XLI 2S</a>	INDICADOR
<a href="#">P/N: 640200, Type: IPM25</a>	INDICADOR DE PESO
<a href="#">P/N: 640210</a>	CUBIERTA DE PROTECCIÓN DE PIEL
<a href="#">P/N: 870009, Type: VPH-3Z 5t</a>	HELICÓPTERO DE PESO DE CASO
<a href="#">P/N: 850088</a>	CALIBRACIÓN DE 3 cadenas de medición para VPH-3Z
<a href="#">P/N: 440512, Type: BE 3 SCP</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400493, Type: ACJ6/2-15/5</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400747, Type: AG1 C1.5 NH 3e U 3m</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">W-AG2,5 C2 NH 3e U</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400726, Type: AG10 C3 SH 5e F</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400656, Type: AG15 C3 SH 5e F</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400736, Type: AG20 C3 SH 5e F</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400666, Type: AG30 C3 SH 5e F</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400676, Type: AG50 C3 SH 5e F</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400686, Type: AG75 C3 SH 5e F</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400696, Type: AG100 C3 SH 5e F</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400711, Type: AG5 C3 SH 5e U</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400721, Type: AG10 C3 SH 5e U</a>	CELDA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400651, Type: AG15 C3 SH 5e U</a>	Celda de carga
<a href="#">400731</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400671, Type: AG50 C3 SH 5e U</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400681, Type: AG75 C3 SH 5e U</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400691, Type: AG100 C3 SH 5e U</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 804000</a>	SET 4 tornillos CHC 1/4" 20 UNC
<a href="#">P/N: 403101, Type: AH50 C3 SH 5e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 403108, Type: AH75 C3 SH 5e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 403104, Type: AH200 C3 SH 5e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400770, Type: AJ15</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400836, Type: AB50 C3 SH 5e F</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400837, Type: AB75 C3 SH 5e F</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400838, Type: AB100 C3 SH 5e F</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400839, Type: AB150 C3 SH 5e F</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400840, Type: AB200 C3 SH 5e F</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400841, Type: AB250 C3 SH 5e F</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400842, Type: AB300 C3 SH 5e F</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400843, Type: AB500 C3 SH 5e F</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400844, Type: AB50 C3 SH 10e F</a>	Celda de carga
<a href="#">P/N: 400845, Type: AB75 C3 SH 10e F</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400846, Type: AB100 C3 SH 10e F</a>	Celda de carga
<a href="#">P/N: 400847, Type: AB150 C3 SH 10e F</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 401014, Type: AB200 C3 SH 10e F</a>	CÉLULA DE CARGA

Producto	Descripción
<a href="#">P/N: 400849, Type: AB250 C3 SH 10e F</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400850, Type: AB300 C3 SH 10e F</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 400851, Type: AB500 C3 SH 10e F</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 803745, Type: AL3 C3 SH 5e SPCL</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 803746, Type: AL5 C3 SH 5e SPCL</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 803747, Type: AL7 C3 SH 5e SPCL</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 803748, Type: AL10 C3 SH 5e SPCL</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 803749, Type: AL15 C3 SH 5e SPCL</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 803751, Type: AL30 C3 SH 5e SPCL</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 803759, Type: AG5 C3 SH 5e SPCL</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 803760, Type: AG10 C3 SH 5e SPCL</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 803761, Type: AG15 C3 SH 5e SPCL</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 803762, Type: AG20 C3 SH 5e SPCL</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 803763, Type: AG30 C3 SH 5e SPCL</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 803776, Type: AG50 C3 SH 5e SPCL</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 803744</a>	240" ADAPTADOR DE AG
<a href="#">P/N: 803769</a>	INOX CUBIERTA PARA Speedcell
<a href="#">P/N: 400430, Type: LFE50</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">W-F15X5 C1,5 3e3/ 114475</a>	Celda de carga
<a href="#">P/N: 402400, Type: F30X10 C3 CH 5e</a>	Celda de carga
<a href="#">P/N: 402410, Type: F30X20 C3 CH 5e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 402420, Type: F30X50 C3 CH 5e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 402430, Type: F30X100 C3 CH 5e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 402440, Type: F30X200 C3 CH 5e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 402503, Type: F60X0,5t C3 CH 5e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 402516, Type: F60X0,5t C3 CH 10e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 402504, Type: F60X1t C3 CH 5e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 402517, Type: F60X1t C3 CH 10e</a>	Celda de carga
<a href="#">P/N: 402505, Type: F60X2t C3 CH 5e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 402518, Type: F60X2t C3 CH 10e</a>	Sensor de peso
<a href="#">P/N: 803437, Type: LFC 2t</a>	pie de carga
<a href="#">P/N: 803784, Type: STABIFLEX-F 2t</a>	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
<a href="#">P/N: 803785, Type: STABIFLEX-F 2t X</a>	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
<a href="#">P/N: 402506, Type: F60X5t C3 5e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 803786, Type: STABIFLEX-F 5t</a>	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
<a href="#">P/N: 803787, Type: STABIFLEX-F 5t X</a>	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
<a href="#">P/N: 430290, Type: S30X300 C3 CH 6e</a>	LA CARGA
<a href="#">P/N: 430220, Type: S30X600 C3 CH 6e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 430230, Type: S30X1200 C3 CH 6e</a>	célula de carga
<a href="#">P/N: 430240, Type: S30X2500 C3 CH 6e</a>	LA CARGA

Producto	Descripción
<a href="#">P/N: 430401, Type: SB30X500 C3 CH 10e (tapped hole)</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 430411, Type: SB30X750 C3 CH 10e (tapped hole)</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 430421, Type: SB30X1200 C3 CH 10e (tapped hole)</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 430431, Type: SB30X2000 C3 CH 10e (tapped hole)</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 803805, Type: ISOFLEX/SB30X ADAPTOR</a>	ADAPTADOR
<a href="#">P/N: 430300, Type: SD25X0.5t C2.5 SH 5e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 430310, Type: SD25X1t C2.5 SH 5e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 430320, Type: SD25X2t C2.5 SH 5e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 430330, Type: SD25X4t C2.5 SH 5e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 430340, Type: SD25X6t C2.5 SH 5e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 430305, Type: SD25X0.5t C2.5 SH 5e BT (with rod ends)</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 430315, Type: SD25X1t C2.5 SH 5e BT (with rod ends)</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 430325, Type: SD25X2t C2.5 SH 5e BT (with rod ends)</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 430335, Type: SD25X4t C2.5 SH 5e BT (with rod ends)</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 430345, Type: SD25X6t C2.5 SH 5e BT (with rod ends)</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 421361, Type: C50ANX10t C3 CH 5e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">421371 / C50ANX25t C3 CH 5e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 421364, Type: C50X20t C3 CH 10e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 203317</a>	Su parte superior para C50 10 ... 25t
<a href="#">P/N: 805003</a>	CENTRADO abrazadera para la C50
<a href="#">P/N: 100297, Type: C50ANX50t C3 CH 5e</a>	celda de carga
<a href="#">P/N: 203318</a>	Su parte superior para C50 50t
<a href="#">P/N: 421453, Type: CA40X5t C3 CH 10e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 421458, Type: CA40X10t C3 CH 10e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 421463, Type: CA40X20t C3 CH 10e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 421473, Type: CA40X40t C3 CH 10e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 421478, Type: CA40X60t C3 CH 10e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 803790</a>	KIT DE PLACAS DE ACERO PARA CA40X 5-60t
<a href="#">P/N: 803780</a>	ACERO INOXIDABLE PARA PLACAS DE JUEGO CA40X
<a href="#">P/N: 803775</a>	DUMMY CELDA DE CARGA CA40X 5 ... 60t
<a href="#">P/N: 205255, Type: ALCJB-A4</a>	REPUESTOS PARA CAJAS DE DERIVACIÓN
<a href="#">P/N: 205256, Type: ALCJB-A6</a>	REPUESTOS PARA CAJAS DE DERIVACIÓN
<a href="#">P/N: 205257, Type: ALCJB-A8</a>	REPUESTOS PARA CAJAS DE DERIVACIÓN
<a href="#">P/N: 205259, Type: DLCJB-A8</a>	REPUESTOS PARA CAJAS DE DERIVACIÓN
<a href="#">W-F60X10 C3 CH 10e 6-W</a>	
<a href="#">P/N: 402482 Type: F60X10 C3 CH 10e TR</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 430463 Type: SK30X 1000 C3 CH 10e TR</a>	Célula de carga
<a href="#">P/N: 440500 Type: BE 1</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 803759 Type: AG5 C3 SH 5e F SPCL</a>	
<a href="#">P/N: 803760 Type: AG10 C3 SH 5e F SPCL</a>	
<a href="#">P/N: 803761 Type: AG15 C3 SH 5e F SPCL</a>	
<a href="#">P/N: 803762 Type: AG20 C3 SH 5e F SPCL</a>	
<a href="#">P/N: 803763 Type: AG30 C3 SH 5e F SPCL</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">P/N: 803776 Type: AG50 C3 SH 5e F SPCL</a>	
<a href="#">P/N: 803744 Type: 803744</a>	
<a href="#">P/N: 803769 Type: 803744</a>	
<a href="#">P/N: 799303 Type: ZFA</a>	Célula de carga
<a href="#">D-DR2112/M320-G21</a>	SENSOR
<a href="#">P/N: 400755 Type: AG10 C3 SH 10e F</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">966/Gr62</a>	enganche
<a href="#">F60X20 C6 CH 10e TR</a>	
<a href="#">P/N: 403103 Type: AH100 C3 SH 5e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 403031 Type: AXL15 C3 SH 15e</a>	CÉLULAS carga de acero inoxidable IP68 solo punto
<a href="#">402507 / F60X5 C1.5 CH 3e3 TR</a>	célula de carga
<a href="#">W-F60X1t C3 CH 10e</a>	
<a href="#">PT5A-125-S47-UP-10K-M6</a>	Sensor de desplazamiento y posición del cable
<a href="#">P/N: 400757 Type: AG20 C3 SH 10e F TR</a>	Celda de carga
<a href="#">P/N: 430597</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 430598</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 632212</a>	Kit de compresión
<a href="#">P/N: 403100 Type: AH30 C3 SH 6e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 403034 Type: AXL50 C3 SH 10e</a>	CÉLULAS carga de acero inoxidable IP68 solo punto
<a href="#">F60X20 C3 CH 10e TR</a>	Célula de carga
<a href="#">530145</a>	
<a href="#">P/N: 403105 Type: Load cell AH50 C3 SH 10e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 530152</a>	eNod4-D acondicionador de señal digital DIN
<a href="#">F60X5t C3 CH 10e</a>	Celda de carga
<a href="#">799302</a>	
<a href="#">PT1MA-15-FR-420E-M6 (790383)</a>	Sensor de desplazamiento
<a href="#">AQ35 C3 SH 10e</a>	
<a href="#">E-eNod3-D</a>	
<a href="#">Art. 402568, F60X 20 C3 10e 6-W TR</a>	
<a href="#">403032 AXL20 C3 CH 10e</a>	Celda de carga
<a href="#">P/N: 402519 Type: F60X5t C3 10e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">W-ZFA 50kg</a>	célula de carga
<a href="#">402568</a>	Celda de carga
<a href="#">530113</a>	Acondicionador de señal analógica CPJ BOITIER
<a href="#">SK30X 500 C3 CH 10e TR</a>	
<a href="#">CPJ</a>	
<a href="#">530112</a>	
<a href="#">SK30X 5t C3 CH 10e TR</a>	
<a href="#">W-F60X5t C3 CH 10e</a>	célula de carga
<a href="#">W-AG30 C3 SH 10e F (101077)</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">W-AG50 C3 SH 10e F</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">SK30 X</a>	
<a href="#">AB75 C3 SH 10e F</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">540021</a>	
<a href="#">403013 Type AK30 C3 CH 12e</a>	SENSOR
<a href="#">400923 Type AHN250 C4 SH 10e TR</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">W-F60X500 C3 CH 10e 6-W</a>	Célula de carga
<a href="#">402492 / F60X200 C3 CH 10e TR</a>	CELDA DE CARGA
<a href="#">W-AXL50 C3 SH 10e</a>	célula de carga
<a href="#">D-DR2/M310-G21</a>	
<a href="#">2mV/V</a>	Opción de señal nominal especial
<a href="#">CPJ RAIL DIN / 530112</a>	Amplificador de medición analógico
<a href="#">W-AG20 C3 SH 10e F</a>	Célula de carga
<a href="#">P/N: 402482 Type: F60X100 C3 CH 10e</a>	Célula de carga
<a href="#">AH50 C3 SH 10e TR / 400920</a>	Celda de carga
<a href="#">401019</a>	célula de carga
<a href="#">803776 ( ALCJB-A4)</a>	
<a href="#">AQ15 C3 SH 10e TR</a>	Celda de carga
<a href="#">430628</a>	
<a href="#">803868</a>	
<a href="#">p/n 540021, Typ eNod4-T-DI00-000-SP</a>	Acondicionador de señal digital
<a href="#">F60X50 C3 CH 10e ; N°S 526602</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">400914</a>	Celda de carga
<a href="#">P/N: 401016, Type: AQ5 C3 SH 10e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 402515, Type: F60X500 C3 CH 10e TR</a>	célula de carga
<a href="#">402518</a>	
<a href="#">P/N: 421523 Type CB50X5T</a>	
<a href="#">P/N: 421543 Type: CB50X60T</a>	
<a href="#">P/N: 430464 Type: SK30X 2000</a>	
<a href="#">P/N: 402462 Type: F60X20</a>	
<a href="#">P/N: 402452 Type: F60X10</a>	
<a href="#">P/N: 402482 Type: F60X100</a>	
<a href="#">402517</a>	
<a href="#">P/N: 402462 Type: F60X20 C3 CH 10e TR</a>	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
<a href="#">P/N: 530112, Type: CPJ RAIL DIN</a>	Amplificador de medición analógico
<a href="#">402514</a>	CELDA DE CARGA
<a href="#">400922 / AH200 C3 SH 10e TR</a>	Celda de carga
<a href="#">402472 / F60X50 C3 CH 10e TR</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">402480 / F60X100 C6 CH 10e TR</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">803055</a>	placa de circuito
<a href="#">W-F60X100 C3 CH 10e</a>	
<a href="#">402570</a>	
<a href="#">430627</a>	Celda de carga
<a href="#">632210</a>	
<a href="#">PT8420-0020-121-1110</a>	Sensor de desplazamiento
<a href="#">PTSA1-50-I2-L15-M12</a>	Sensor de desplazamiento

Producto	Descripción
<a href="#">P/N: 421531, Type: CB50X20t C4 CH 10e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 402514, Type: F60X300 C3 CH 10e TR</a>	célula de carga
<a href="#">632021 / IPE 50 DIN 2S ANA</a>	TRANSMISOR DE PESO PARA CÉLULA DE CARGA DE SACO
<a href="#">PTSA1-381-I2-L25-M12-IP67</a>	Sensor de desplazamiento
<a href="#">RUBBERKIT-F 200 X COMPLETE KIT</a>	
<a href="#">401018 / AQ15 C3 SH 10e TR</a>	célula de carga
<a href="#">eNod4-T-DI00-000-EI</a>	Transmetteur de pesage Transmisor de pesaje
<a href="#">400850 / AB300 C3 SH 10e F</a>	célula de carga
<a href="#">400711</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">P/N: 430629 Type: R10X 5t TR</a>	célula de carga
<a href="#">430461 / SK30X 300 C3 CH 12e TR</a>	célula de carga
<a href="#">P/N: 803891 Type: KIT SET ROD END BALL JOINT M18x1,5</a>	
<a href="#">W-C50ANX25T C3 CH 5e</a>	célula de carga
<a href="#">P/N: 403032, Type: AXL20 C3 CH 10e</a>	Celda de carga
<a href="#">PTSA3 2000 I2 L15 M12 BR IP67</a>	
<a href="#">106715 W-ZFA 200 kg</a>	célula de carga
<a href="#">AG5 C3 SH 5e F TR</a>	Celda de carga
<a href="#">F60X2t C3 CH 10e (500kg)</a>	
<a href="#">430629</a>	Celda de carga
<a href="#">430632</a>	célula de carga
<a href="#">430630</a>	célula de carga
<a href="#">402452</a>	Celda de carga
<a href="#">P/N:107810 Type:E-IPE 50 PANEL 2S ANA</a>	indicador
<a href="#">eNod4-T- DI00-000-EP</a>	acondicionador de señal digital
<a href="#">eNod4- T-DI00-000-EP / 540101</a>	Acondicionador de señal digital
<a href="#">ALCJB X4</a>	Caja de conexiones
<a href="#">RS232/USB</a>	convertidores
<a href="#">PTSA1-127-L25-M12</a>	cable - sensor
<a href="#">E-CPJ</a>	
<a href="#">430421 / SB30X1200 C3 CH 10e</a>	
<a href="#">E-ALCJB-1 ATEX/IECEx</a>	
<a href="#">400981</a>	Celda de carga
<a href="#">AK30 C3 CH 12e / 403013</a>	Celda de carga
<a href="#">W-AK30 C3 CH 12e</a>	
<a href="#">D-DR2212/M250-G21</a>	sensor de par
<a href="#">Nr. 1075 Type 969</a>	acoplamiento
<a href="#">W-AB50 C3 SH 10e F</a>	
<a href="#">F15X5 C1.5 3e3 TR</a>	Celda de carga
<a href="#">Load cell AG18 C6 SH 18e TR</a>	célula de carga
<a href="#">W-R10X2,5t</a>	célula de carga
<a href="#">eNod4-B-DI00-AB0-EI</a>	Acondicionador de señal digital
<a href="#">Art.-Nr. 112602 AXL20 C3 SH 10e (Scaime no. 403032)</a>	célula de carga
<a href="#">SB30X2000 C3 CH 10e</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">402526</a>	Sensor de pesaje
<a href="#">402480</a>	Sensor de pesaje
<a href="#">400915</a>	
<a href="#">AH200 C3 SH 10e TR</a>	Celda de carga
<a href="#">400381</a>	
<a href="#">421539</a>	
<a href="#">AXL50 C3 CH 10e / 403034</a>	Celda de carga
<a href="#">W-F60X100 C3 CH 10e 6-W</a>	
<a href="#">E-eNod3-T DIN (530137)</a>	Transmisor de pesaje y medición
<a href="#">W-F60X20 C6 CH 10e</a>	célula de carga
<a href="#">W-F60X300 C6 CH 10e 6-W</a>	
<a href="#">W-F60X100 C6 CH 10e 6-W</a>	
<a href="#">W-AK120 C3 CH 12e</a>	
<a href="#">AG5 C4 SH 5e F</a>	sensor
<a href="#">400917</a>	
<a href="#">AG5 C3 SH 5e F</a>	
<a href="#">400918</a>	
<a href="#">540003</a>	
<a href="#">720562</a>	
<a href="#">720561</a>	
<a href="#">402591</a>	
<a href="#">W-F60X/SB30X/SK30X LFC 2t</a>	
<a href="#">720563 / M16-40kN</a>	Sensor de pesaje/fuerza
<a href="#">W-AVX75 C3 CH 15e</a>	
<a href="#">E-eNod4-T-DI00-000-EI</a>	
<a href="#">PTSA1-500-I2-L15-M12-IP67-IN</a>	sensor de desplazamiento de cable
<a href="#">PTSA1-1000-I2-L15-M12-IP67-IN</a>	sensor de desplazamiento de cable
<a href="#">K-K1563/N310-G215</a>	sensor
<a href="#">100218</a>	señal de control
<a href="#">402519</a>	
<a href="#">AG50 C3 SH 10e SPCL</a>	
<a href="#">SK30A 5T C3 SH 10e TR</a>	
<a href="#">Load cell F60X50 C3 CH 10e TR</a>	
<a href="#">430612</a>	
<a href="#">W-AG15 C3 SH 10e F</a>	
<a href="#">111500 - W-AG30 C3 SH 5e U</a>	
<a href="#">ZA30X 2t C3 CH 10e</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">W-ZFA 500kg</a>	célula de carga
<a href="#">530115 CPJ-2S RAIL DIN</a>	Acondicionador analógico: entrada para galgas extensométricas
<a href="#">540081</a>	
<a href="#">WP02000</a>	Celda de carga
<a href="#">WP05000</a>	Celda de carga
<a href="#">RH10X 100T-DP</a>	Celda de carga,

Producto	Descripción
<a href="#">DR2112-20NM</a>	sensor
<a href="#">Coupling type 966 size 62</a>	
<a href="#">Option Marking</a>	
<a href="#">Druckstück für Wägezelle RH10X</a>	pieza de presión
<a href="#">R10X 30t TR</a>	célula de carga
<a href="#">SILOKIT-RX 30t</a>	
<a href="#">W-R10X30t</a>	
<a href="#">W-R10X Silokit-RX 30t</a>	
<a href="#">eNod3 - D ALUBOX// 530132</a>	transductor de medición digital
<a href="#">W-SB30X2000 C3 CH 10e</a>	
<a href="#">540041 / eNod4-T-DI00-000-EI</a>	
<a href="#">W-SB30X750 C3 CH 10e</a>	
<a href="#">540161 / eNod4-T-DI00-A00-EI</a>	Amplificador de medición digital
<a href="#">W-ZA30X5t C3 CH 10e</a>	
<a href="#">W-AAD-C-005-000-SC-11A-000</a>	
<a href="#">430463 / SK30X 1000 C3 CH 10e TR</a>	célula de carga
<a href="#">ZA30X1t C3 CH 10e</a>	Celda de carga
<a href="#">AH200 C3 SH 10E</a>	célula de carga
<a href="#">AR0.2</a>	célula de carga