



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Vaisala

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">1434WA</a>	Placa de sensores WAV15x Sensores
<a href="#">16644WA</a>	Kit de servicio para sensores de viento
<a href="#">HMT310 5A5A1BCX14BJAA1A2</a>	Sensor premium
<a href="#">DMT143-G1C1A1A0A0ASA</a>	
<a href="#">DMT348</a>	Transmisor
<a href="#">DRD11A</a>	Detector de precipitación
<a href="#">GM45237SP</a>	Funda protectora para GMP222
<a href="#">GMP222 (B0N0 CO2 PROBE)</a>	
<a href="#">P/N: HM70, Type: B1B1A0AA</a>	Medidor portátil de humedad y temperatura
<a href="#">HMP155E1AA11A0B2A1B0A</a>	Sensor de humedad y temperatura
<a href="#">HMT330</a> <a href="#">3E0A001BCAB200A0CAABAA1</a>	Sensor de humedad y temperatura
<a href="#">HMT120 TD0AXA11A2A0Z</a>	Transmisor de humedad y temperatura
<a href="#">HMT120 KB1A1B12A1Z0Z</a>	Transmisor de humedad y temperatura, ±1,5% HR, 4... 20 mA
<a href="#">HMT330</a> <a href="#">3E0B141BCAD100A0AAAAAA1</a>	Transmisor de humedad y temperatura
<a href="#">HMT360 1D22BCE1A2BA5A10</a>	SENSOR
<a href="#">MM70F1A1A5A1A0A2B0</a>	Medidor portátil de humedad y temperatura
<a href="#">PTB330 A1AAHAPEB0A0B</a>	barómetro digital
<a href="#">PTU30011801A1BCAF1A4A1FAE0B0A</a>	Transmisor de presión, humedad y temperatura
<a href="#">PTU300</a> <a href="#">12A01C1BCPF1A0A1BAB0B0A</a>	(Presión, humedad y transmisor de temperatura medido)
<a href="#">PWD Weather/visibility sensor</a>	Sensor de visibilidad
<a href="#">WAA151</a>	Viento WAA151 sensor de velocidad
<a href="#">WSP150</a>	Protector de sobretensión sin conectores
<a href="#">ZZ45036</a>	cable sensor
<a href="#">ZZ45037</a>	cable sensor
<a href="#">ZZ45048</a>	Cable de señal 16 x 0,25 mm2
<a href="#">HMT330 -</a> <a href="#">340B101CHAH100A01ACBAA1</a>	TRANSMISOR DE TEMPERATURA
<a href="#">GMW93R</a>	Voltaje de salida del transmisor + T CO2 + RH
<a href="#">GMW94R</a>	CO2 + RH + T Transmisor de salida actual
<a href="#">219690</a>	cable USB
<a href="#">HUMICAP180R</a>	Sensor de humedad
<a href="#">QMT110</a>	Sensor de temperatura

Producto	Descripción
<a href="#">HMT 330</a> <a href="#">340A021CBAX100A01ACBAA1</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">HM70A0C1A0AA</a>	La humedad y la sonda de temperatura
<a href="#">HMD60U</a>	transmisor de humedad
<a href="#">DM70F5B1A3B1</a>	Juego de medidores de punto de rocío y temperatura de mano con estuche de transporte para secadores desecantes
<a href="#">DM70F5A1A3B1</a>	Medidor portátil de temperatura y punto de rocío
<a href="#">HMT360 4D22HHK1A2BE5A3K</a>	Dispositivo de medición de la humedad y de la temperatura
<a href="#">HMT330</a> <a href="#">1A0A121BCAB100A0AAABAA1</a>	Transmisor de humedad y de la temperatura
<a href="#">POWER-1</a>	Módulo de fuente de alimentación externa
<a href="#">HMT330</a> <a href="#">1A0A101BCAB100A11AABAA1</a>	Transmisor de humedad y de la temperatura
<a href="#">WXT530 2C1B2A3D1B1B</a>	transmisor Tiempo
<a href="#">WXT530 6C1B2A3D2B1B</a>	sensor de aire
<a href="#">CLT321SP</a>	Transmisor de Repuesto
<a href="#">PDT101-P4C</a>	Presión diferencial (+/- 60Pa.). 4-20 mA. Tubos y cableados no incluidos
<a href="#">WXT520 AAD1BE31B0</a>	transmisor Tiempo
<a href="#">16644WA</a>	Kit de servicio
<a href="#">WXT520-AAB1BC10B0</a>	sensores meteorológicos
<a href="#">HM70D0A1A0DE</a>	humedad portátil y medición de la temperatura
<a href="#">HMP235 – E2A1A1AA32A1A3B</a>	sensor de punto de rocío
<a href="#">HMT335</a>	
<a href="#">GMT222 G0A1B0NXA0A</a>	transmisor de CO2
<a href="#">WXT530 6C4B1A2B2B1B</a>	
<a href="#">QML201C</a>	AWS Logger MAWS
<a href="#">WXT536</a>	Transmisor meteorológico
<a href="#">HMT331</a>	sensor de ambiente para montaje en pared
<a href="#">HUMICAP180L2</a>	humedad sensor
<a href="#">HM42</a>	Medidor portátil de humedad y temperatura con sonda
<a href="#">DMT340 6R0K1A111A1A001E2D6K0C0</a>	sensor de secado
<a href="#">HMP110 V00C2C1A0</a>	
<a href="#">HMT120 (KA1A1B12A1A0Z)</a>	
<a href="#">HMP155 A2GB13A0A2A1A0A</a>	Sonda de humedad y temperatura
<a href="#">HMT330 /</a> <a href="#">8X0B101BCAD100A0ADNGAA1</a>	Medidor de humedad y temperatura
<a href="#">DMT152A1CBB10A010A1A</a>	punto de rocío
<a href="#">GMM222</a>	
<a href="#">HMT330</a>	Transmisor
<a href="#">MMT330</a> <a href="#">8W0F145QCAL100A02DMBAA1</a>	La humedad y el transmisor de temperatura para el aceite
<a href="#">AQT420</a>	Transmisor de calidad del aire para gases contaminantes y partículas
<a href="#">HMT330</a> <a href="#">5N0B001GCAF100A01CGBAA1</a>	Transmisor de humedad y de la temperatura
<a href="#">HMT315 // 5A5A1BCX14BH1A1A2</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">AQT420 (10 pcs)</a>	
<a href="#">226068</a>	
<a href="#">WXTPTUSP</a>	Pieza de repuesto para módulos PTU para la serie WXT530.
<a href="#">212792</a>	Sensor de viento ultrasónico
<a href="#">DMT143 G1C1B1A3A0ASX</a>	Transmisor de punto de rocío en miniatura
<a href="#">HM70F4A1A0DB</a>	
<a href="#">HMT330</a> <a href="#">3E0B101XCAX100A0AAACAA1</a>	
<a href="#">MMT330</a> <a href="#">8V0F101CQAE100A02DNBAA1</a>	La humedad y el transmisor de temperatura
<a href="#">HMP110C15A0C3A0</a>	
<a href="#">DMT143 N1C1B1A3A0ASX</a>	
<a href="#">WAC155CB</a>	Placa de componentes
<a href="#">4H0B001BCAK100A0ACEBAA1</a> <a href="#">(HMT330)</a>	Prima de humedad y temperatura Transmisor con caja de metal
<a href="#">MMT330</a> <a href="#">2D0F121CQQC123A32DABAA1</a>	Transductores para la humedad y la temperatura del aceite con sondas de cable
<a href="#">HMP46</a>	Termo higrómetro
<a href="#">GMP222</a>	Sonda de CO2 (ppm)
<a href="#">HMT360</a>	HumidityTempTransmitter
<a href="#">HMP155 A4JC11A0A0A1A0A</a>	
<a href="#">WSP152</a>	
<a href="#">HMT330</a> <a href="#">7S1D001GXCX103A0DAABAA1</a>	Sensor de humedad y temperatura
<a href="#">WXT530 6A1A1A1A1A1B</a>	El tiempo transmisor
<a href="#">8V0F121CPQL143C12E3BBA1</a>	
<a href="#">GMP222G0N0</a>	
<a href="#">WA15D7B</a>	Conjunto de componentes para sensores de viento
<a href="#">219687</a>	cable de transferencia
<a href="#">WM30 C1BA</a>	
<a href="#">15778HM</a>	
<a href="#">PDT102-P2V</a>	
<a href="#">HMT120 ( KC0A1F12A2A0Z)</a>	
<a href="#">DM70 / B0B1A3B1</a>	Medidor de punto de rocío de Mano
<a href="#">DM70 A0B0A0A0</a>	Medidor de punto de rocío portátil
<a href="#">DMT143L1CAA1A010ASX</a>	transmisor DMT143
<a href="#">DMT143R1CAAF011ASX</a>	Transmisor de punto de rocío DMT143 de baja
<a href="#">HMS82W</a>	
<a href="#">HMD62</a>	Transmisor temperatura
<a href="#">HM70A0E1A0AA</a>	Investigacion
<a href="#">DMT143 G1C1A1A3A0ASX</a>	Transmisor de punto de rocío en miniatura
<a href="#">DTR503A</a>	Escudo de radiación
<a href="#">HMP155 /A2JB11A0A0A1A0A</a>	La humedad y la sonda de temperatura
<a href="#">Rosa DR322SYS</a>	estación meteorológica con registrador de datos

Producto	Descripción
<a href="#">DRS511AB15</a>	Carretera y superficie de la pista con un cable
<a href="#">DTS12G3</a>	Sonda de temperatura del suelo/suelo
<a href="#">WA15</a>	conjunto de viento
<a href="#">DMT143 N1C2D1X4S0ASX</a>	Transmisor de punto de rocío de baja
<a href="#">HPP272</a>	Sonda de peróxido de hidrógeno, humedad y temperatura
<a href="#">WXT530 6C1B1A3D1B1B</a>	El tiempo transmisor de la serie WXT530
<a href="#">PTB330 B1AEJAACEB0A0B</a>	Barómetro digital
<a href="#">HMP110A15A1C3B0</a>	Sonda
<a href="#">HMP60</a>	Sensor
<a href="#">MMT330 (7S0F141QCAL100C02EKBA1)</a>	La humedad en el petróleo y el transmisor de temperatura con sondas remotas
<a href="#">HM47280SP</a>	Filtrar
<a href="#">HMT330 3E0B101XCAG100A0AACBAA1</a>	Prima de humedad y temperatura Transmisor con caja de metal
<a href="#">HMP360 3B5A1B2</a>	La humedad y la sonda de temperatura
<a href="#">PTB210 A1B3B</a>	Barómetro al aire libre con RS232, RS485, 0-5 o 0-2.5V Output
<a href="#">SPH210</a>	cabeza de presión estática
<a href="#">SPH20</a>	Cabeza de presión estática
<a href="#">HMT310 FC5A1NRA17CRGG1B2</a>	Transmisor de humedad y temperatura
<a href="#">HMT330 1A0B001BCAF100A0AAABAA1</a>	Transmisor de humedad y de la temperatura
<a href="#">HMT330 3E0B101BCAC100G0AAABAA1</a>	La humedad y la temperatura del transmisor con la sonda remota
<a href="#">DMT340 6R0K1C121A1A001A2D6K4C0</a>	punto de rocío y transmisor de temperatura
<a href="#">HMP60 A12A0A2B0</a>	Intercap de humedad y temperatura de la sonda
<a href="#">HMP9</a>	Compacto de humedad y temperatura de la sonda
<a href="#">HMP360 1A5A1A4</a>	Transmisor de humedad y de la temperatura
<a href="#">HMT360 1A22BCA2A4BA5A10</a>	Transmisor de humedad y de la temperatura
<a href="#">CLB311-230SP</a>	ventana del soplador
<a href="#">DRW010276SP</a>	rejilla de protección Sensor
<a href="#">HMT330 3E0B015BCAG100A0ACABAA1</a>	Prima de humedad y temperatura del transmisor
<a href="#">HMT330 3G0B111DCAF100A0ACCBAA1</a>	Transmisor de humedad y de la temperatura
<a href="#">HMT318 (8A5A1BCJ14BSAC1M2)</a>	Prima de humedad y temperatura del transmisor
<a href="#">GMP251 A2B0C1C1</a>	Dióxido de carbono de la sonda, la serie GMP251 CO2
<a href="#">GMP251 A2B0C1C1</a>	El dióxido de carbono de la sonda GMP251, CO2
<a href="#">WXT530 6C1B2A1D1B1B</a>	sensor meteorológico
<a href="#">1A22BCA1B2BA5A10 (HMT360)</a>	Messgerät für Feuchte und Temperatur
<a href="#">212483</a>	EX separador de alimentos
<a href="#">210664</a>	Barreras de seguridad
<a href="#">214101</a>	cubierta antipolvo
<a href="#">JUNCTIONBOX-8</a>	Caja de conexiones Junctionbox-8 con 8 contactos Klemens
<a href="#">WXT530_Order code : 6B1B1A3B2B1B</a>	Sensor meteorológico serie WXT530
<a href="#">WAC151</a>	Brazo de soporte de sensor que incluye caja de terminales WAC151

Producto	Descripción
<a href="#">HMP360 325A104</a>	Transmisores de humedad y temperatura
<a href="#">HMT 360 3A22BCD1A4B25A10</a>	Transmisor de humedad y temperatura
<a href="#">DSC211</a>	sensor remoto de pavimento
<a href="#">HMT 140</a>	Registrador de Datos
<a href="#">GMP343</a>	Caja de conexiones con 8 contactos
<a href="#">GMD20</a>	transmisor
<a href="#">HMT360 (p/n 1A22BCA1B2BA5A10.)</a>	Transmisor de humedad y temperatura con sensores
<a href="#">PTU300-11A01A0AAAA1A4ABAE0B3A</a>	Transmisor de presión, humedad y temperatura
<a href="#">MI70</a>	Indicador solo con sistema de batería recargable
<a href="#">PTB330</a>	Barómetro digital
<a href="#">HMP155 // A2AB12A4A4A1D0A</a>	Sonda de humedad y temperatura
<a href="#">DM70 B5A1A3B1</a>	Medidor portátil de punto de rocío
<a href="#">PTU 303 (32D01A1BCPB1A0A1B1B0B0A)</a>	Transmisor de presión, humedad y temperatura
<a href="#">HMT330 (340A141BCAD100A0CAABAA1)</a>	Transductores de humedad y temperatura
<a href="#">DM70 B5A0A4B1</a>	Medidor de punto de rocío portátil para aplicaciones de control puntual
<a href="#">HM70 B4A1A0DB</a>	Medidor portátil de humedad y temperatura
<a href="#">HMD65</a>	Sensores de humedad y temperatura
<a href="#">7S1D021XCAB200A0EAQBAA1</a>	Transmisor de humedad y temperatura premium
<a href="#">HM70 B0D1A0AB</a>	Medidor portátil de humedad y temperatura
<a href="#">HM70F4E1A0DB</a>	Muestras múltiples
<a href="#">HMP360</a>	Investigacion
<a href="#">HM40S</a>	DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE HUMEDAD Y TEMPERATURA
<a href="#">HMP110</a>	sensor de temperatura/humedad
<a href="#">17086SP</a>	sensor de temperatura para HMD60Y Vaisala
<a href="#">HM46670SP</a>	Filtro de acero inoxidable sinterizado, rosca macho
<a href="#">HMT300TMK</a>	KIT DE MONTAJE
<a href="#">HMP76</a>	Sonda de medición de humedad relativa
<a href="#">HMP77</a>	Sonda de humedad con cable de extensión de
<a href="#">DMPX</a>	Punto de rocío y sonda de temperatura
<a href="#">245931</a>	
<a href="#">HMT360 3A22BCG1A2B15A1B</a>	Medidor de humedad y temperatura
<a href="#">215619</a>	Kit de conductos
<a href="#">HMP110V00A0C1B0</a>	
<a href="#">HMT330 350B101XCAL100A0AACBAA1</a>	
<a href="#">DMT143G1C1A1B3A0ASA</a>	Transmisor de punto de rocío en miniatura
<a href="#">DMT143 G1G1A1A3A0ASX</a>	Sensor de punto de rocío en miniatura
<a href="#">GMP222C0N0</a>	sonda
<a href="#">HM40 D1BB</a>	Medidor de humedad y temperatura
<a href="#">HMW92D</a>	Transmisor de humedad y temperatura
<a href="#">DMT340 6Q0K0A112A1A001A2D6K0C0</a>	transmisor de bajo punto de rocío
<a href="#">219452SP</a>	Filtro de PTFE sinterizado, rosca hembra
<a href="#">DL1700SP</a>	Registrador de datos termopar

Producto	Descripción
<a href="#">HMT360 3A12BCD2A4B11A10</a>	
<a href="#">HMT330 7T0B101BCAL100A0CALCAA1</a>	hidrómetro
<a href="#">DMT143 G1C1A1D3A0ASX</a>	Transmisor en miniatura de punto
<a href="#">WXT530 4C1B1A2D1B1A</a>	Transmisor
<a href="#">HMT3301A0B101BCAB200A0ACABAA1</a>	Transmisor de temperatura con sonda integral, con pantalla
<a href="#">DRW010335SP</a>	Filtro sinterizado Ø12 x 20
<a href="#">PTB330 A0AAHAAFEB5A01</a>	Barómetro digital
<a href="#">MI70 C10</a>	Indicador de medición
<a href="#">MMT162</a>	Sensor de humedad y temperatura del aceite
<a href="#">PDT101-W4C2</a>	Transmisor de presión diferencial
<a href="#">HMM100 45A2DE</a>	Módulo de humedad
<a href="#">HMW93</a>	
<a href="#">HMP1</a>	Sonda de temperatura
<a href="#">AQT530</a>	transmisor de calidad del aire
<a href="#">TMP115</a>	Sonda de temperatura de amplio rango
<a href="#">HMW88D</a>	transmisor
<a href="#">PTU300</a>	Transductores de presión, humedad y temperatura
<a href="#">TMD62</a>	
<a href="#">INTERCAPSET-10PCS</a>	Pieza de repuesto del sensor Intercap
<a href="#">P/N: R73000350 Type: DSP111</a>	Surface Patrol con pantalla y salida digital
<a href="#">P/N: 340B001CBAL100A0ACCBAA1, Type: HMT330</a>	Transductores
<a href="#">HM46PROBE</a>	
<a href="#">HTM10SP</a>	Módulo de reemplazo de humedad y temperatura
<a href="#">HMS82</a>	Transmisor de humedad y temperatura exterior
<a href="#">HMT310 5B5A1BCX14BJDA1A2</a>	transmisor de humedad y temperatura premium
<a href="#">DM70F0B1A3A1</a>	
<a href="#">WXT530</a>	Sensor meteorológico serie WXT530
<a href="#">HM40 D2BB</a>	Medidor portátil de humedad y temperatura
<a href="#">WMT700 3A1A2B003B1A2</a>	sensor de viento ultrasónico serie WMT700
<a href="#">HA0C1A022A1A0Z</a>	transmisor de humedad
<a href="#">DRW010525SP</a>	Filtro de rejilla
<a href="#">WMT701 B1A0C3EDB1B1</a>	Serie de sensores de viento ultrasónicos
<a href="#">DMT345</a>	Transmisores de punto de rocío
<a href="#">DMT346</a>	Transmisores de punto de rocío
<a href="#">867896</a>	Perno LED
<a href="#">HMS1102D0VA1NN</a>	
<a href="#">TMW92</a>	
<a href="#">DMT143 G1C1A1A0A0ASX</a>	Transductor de punto de rocío miniatura
<a href="#">GM70 B4A1E1A2B</a>	Medidor de CO2 portátil
<a href="#">HMT330 3F0B101DCAB100B0AAABAA1</a>	transmisor de humedad y temperatura
<a href="#">WMT700</a>	
<a href="#">HMP63</a>	Vaisala INTERCAP® Sonda de humedad y temperatura

Producto	Descripción
<a href="#">GMP222E0N1</a>	
<a href="#">HMD83</a>	transmisor
<a href="#">HMT360: 7D12HLK1A2CW5A1M+210664</a>	Sensor de humedad
<a href="#">HM70D4D1A0AB</a>	Medidor portátil de temperatura y humedad
<a href="#">221801</a>	Cable de conexión M170
<a href="#">221040</a>	Cable de conexión USB a PC
<a href="#">2787HM</a>	filtro de membrana
<a href="#">HMT315</a>	Transmisor de humedad y temperatura
<a href="#">243261SP</a>	Brida de montaje de sonda para GMP251 y GMP252
<a href="#">GMP252 15C0B0N1</a>	
<a href="#">HM41</a>	Medidor de humedad y temperatura
<a href="#">DMT143 G1C1A1D3A0ASA</a>	transmisor
<a href="#">DMT242SC</a>	
<a href="#">DMT242SC2</a>	
<a href="#">5A1A0A0A0A1</a>	
<a href="#">INDIGO201 1A1B0</a>	
<a href="#">Certificate of Conformity G1C1A1A3A0ASX / DMT143</a>	
<a href="#">MMT330 8V0F101CQAE100A02DABCA1</a>	
<a href="#">GMP343 B1A1B0B0N0B</a>	
<a href="#">INDIGO510-B1N1A1AAAN</a>	Transmisor
<a href="#">242659</a>	adaptador USB
<a href="#">GMP25214A0B4N1</a>	
<a href="#">HMP77B</a>	Sensor para un práctico termómetro de humedad
<a href="#">HUMICAP</a>	sensor
<a href="#">HM40</a>	indicador
<a href="#">HMW110</a>	transmisor de montaje en pared
<a href="#">HMP360 (8R5A3N2)</a>	Sonda de humedad y temperatura
<a href="#">DTR504A</a>	Escudo de radiación
<a href="#">HMPX 7E1D0A0A0H0</a>	Sonda de humedad y temperatura
<a href="#">TMPX 1A1A0A0A0B0</a>	Sonda de temperatura
<a href="#">INDIGO520 A1N1B1AAAN</a>	Transmisor
<a href="#">USB2</a>	Adaptador USB compatible con Indigo
<a href="#">HMPX 3A2A1A0A0C0</a>	Sonda de humedad y temperatura
<a href="#">INDIGO520 A3N3A3AAAN</a>	Transmisor
<a href="#">SP-1416-44V</a>	
<a href="#">HMPX 5C1B0A0A000</a>	Sonda de humedad y temperatura
<a href="#">INDIGO520 A1N1A4AAAN</a>	Transmisor
<a href="#">GMP251</a>	
<a href="#">SHM40</a>	Kit de medición de humedad y temperatura
<a href="#">WXT53/ 6G1C1A1A1B1B</a>	Sensor meteorológico
<a href="#">HMP155 A4JB11A0A3A1A0A</a>	Sonda de humedad y temperatura



Producto	Descripción
<a href="#">HMPX / HMP7 / 7E1B2A0A0J0</a>	
<a href="#">DMPX / DMP7 / 7D1A0A0A0E0</a>	
<a href="#">INDIGO520 / A2N3B5NAAN</a>	
<a href="#">HMP7 - 7E1B2A0A0G0</a>	
<a href="#">DMP7 - 7D1A0A0A0D0</a>	
<a href="#">MMT330 830E</a>	
<a href="#">101CPAH100C12DMAAA1</a>	
<a href="#">DM70 DM70F0A1A0A1</a>	Medidor de punto de rocío portátil
<a href="#">DM70 DM70F0A0A0A1</a>	Medidor de rocío portátil
<a href="#">G1G1A1A30ASX</a>	PUNTO DE ROCÍO DEL TRANSMISOR
<a href="#">HMT310 5A5A1BCX14BJAC1A2</a>	
<a href="#">PWD B5NNNNNANENNDN</a>	Sensor meteorológico/de visibilidad
<a href="#">WXT530 / 6B1A2A1C2B1B</a>	
<a href="#">Mounting for PWD (pole with 60 mm diameter)</a>	
<a href="#">Mast cable 35 m, PWD sensors</a>	
<a href="#">HMD82</a>	
<a href="#">HMP110 V00B0C1A0</a>	sonda
<a href="#">HMP155 / A2GB11A0A1A1B0A</a>	
<a href="#">HMP360 / 1A5A1A2</a>	
<a href="#">58PR53GC-A11A1A1A0A0N</a>	refractómetro de proceso
<a href="#">MMPX 8A1A0B1D0C0</a>	Sonda de humedad en aceite y temperatura MMPX
<a href="#">CBL210896-3MSP</a>	Cable de sonda
<a href="#">TMS82</a>	Transmisor de temperatura exterior
<a href="#">DMT143</a>	Transmisor de punto de rocío en miniatura
<a href="#">HMT310 3B5A1BXA15DBAA1A2</a>	
<a href="#">HMP110C15B0C3B0</a>	
<a href="#">HMT330 (340B141BCAD100A0CAABAA1)</a>	Transmisor
<a href="#">Indigo80 + DMP80</a>	
<a href="#">ASM210856SP</a>	
<a href="#">INDIGO80 (A1A1N1N0)</a>	
<a href="#">WXT530 / 6B1B1A3B1A1B</a>	Transmisor meteorológico
<a href="#">HMT310 5B5A1BCX14BJAA1A2</a>	Transmisor
<a href="#">DMP80 (BG1A5AS0)</a>	
<a href="#">GMP252 (61C0B8H3)</a>	
<a href="#">HMM100 / 12A1CE</a>	
<a href="#">HELACCRCAL-1</a>	
<a href="#">PR53AC A 1 1 A 1 A 1 A 1 A 0 N</a>	Refractómetro
<a href="#">INDIGO520/ A3N3D0NLAN</a>	Transmisor
<a href="#">CG31</a>	
<a href="#">HMP110 / HMP110C15A2C1A0</a>	Sonda de humedad y temperatura
<a href="#">HMP75</a>	
<a href="#">CLE321SP</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">PTB330 A1AAHHACPB0A0B</a>	Barómetro digital
<a href="#">DMT143 - L1C1A1A010ASX</a>	Transmisor
<a href="#">RJ45 219685</a>	
<a href="#">HMP155</a>	Sensor de humedad y temperatura, salidas de 0-1 V, cable de 3,5 m (11,5 pies)
<a href="#">HMPX 5C1B0A0A0F0</a>	Humedad y temperatura. Sonda
<a href="#">INDIGO520 B1N1AANAAN</a>	
<a href="#">INDIGO520</a>	Transmisor
<a href="#">INDIGOCABLE10m</a>	Cable de conexión de sonda (M12-M12), 10 m
<a href="#">TMP1</a>	Sonda de temperatura
<a href="#">5L0B101XCAX100A0ACGGDA1 / HMT330</a>	
<a href="#">HMP155 - A2JB11A0A4A1A0A</a>	
<a href="#">58USB2</a>	Adaptador USB
<a href="#">58KWF-2205-010</a>	Cable refractómetro de proceso PR53
<a href="#">WXT535 / WXT5305G1A1A1B2B1B</a>	SENSOR
<a href="#">WXT530 6B1B2A2B2B1B</a>	Transmisor meteorológico
<a href="#">HMP50Z300SP</a>	
<a href="#">WXT530 - 4B1B1A6D2B1A</a>	Sensor meteorológico
<a href="#">19731HM</a>	Sal de calibración
<a href="#">PTB330 B1BAHAACEB0A0A</a>	barómetro digital
<a href="#">QML201</a>	Controlador
<a href="#">HMPX-7E2B1A0A0B0, HMP7</a>	sonda de humedad y temperatura
<a href="#">DMT143N1C1C1D4A0ASX</a>	TRANSMISOR
<a href="#">229104</a>	Transductor Nokeval
<a href="#">229110</a>	Kit de programación Nokeval
<a href="#">HMP110-C15C0CFB0</a>	Sonda de humedad y temperatura
<a href="#">GMP252 11A0A0N1</a>	Pg/Dispositivo de medición-Dispositivo de medición de CO2 1-2
<a href="#">HMT120 KC0A1E12C2A0Z</a>	Transmisor de humedad y temperatura
<a href="#">HMT330/ 82013121BCAH100A1CCVBAA1</a>	
<a href="#">HMW88</a>	Transmisor de montaje en pared RH + T