



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Meto-Fer

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

| Producto | Descripción |
|--|---|
| AS 08/15 | Tornillos tope |
| QE0SN-PS-11L | Elemento sensor |
| AS 08/40 | Tornillo de tope |
| IR-008-PS-U2L | Detector + Connectivity Cable |
| 410.0019 / QE-022-EB-020 | sensor electromecánico |
| QE022-EB-110 | sensor |
| QE022-PO-02L | Acknowledgment element "opener" |
| QE-022-PS-02L | Interruptor de proximidad |
| QE-022-PS-11L | Elemento sensor (PNP) |
| ST-11G-3B-U5X | |
| ST-10G-3B-U9X | cable |
| ST-02G-4A-U9X | cable estándar con tapón de versión 02 (4 hilos) |
| AS 12/60 | tornillos de tope |
| AS 08/45-10 | tornillo de tope |
| ST-10W-3B-U5X | cable estándar con enchufe |
| OB 12/20 | |
| OB 15/10L | |
| 410.0010 / ST-02G-4A-U5X | cable estándar con tapón de versión 02 (4 hilos) |
| ST-10G-3B-U2X | cable estándar con plug-versión 10 (3 hilos) |
| ST-10G-3B-U5X | cable estándar con plug-versión 10 (3 hilos) |
| ST-10W-3B-U2X | cable estándar con plug-versión 10 (3 hilos) |
| ST-10W-3B-U9X | cable estándar con plug-versión 10 (3 hilos) |
| ST-11G-3B-U2X | Cable |
| ST-11W-3B-U2X | cable estándar con conector versión 11 (4 hilos) |
| ST-11W-3B-U5X | |
| ST-11W-3B-U9X | |
| ST-30G-3B-U2X | cable estándar con la versión de enchufe 30 (4 hilos) |
| ST-30G-3B-U5X | cable estándar con la versión de enchufe 30 (4 hilos) |
| ST-30G-3B-U9X | cable estándar con la versión de enchufe 30 (4 hilos) |
| ST-30W-3B-U2X | cable estándar con la versión de enchufe 30 (4 hilos) |
| ST-30W-3B-U5X | cable estándar con la versión de enchufe 30 (4 hilos) |
| ST-30W-3B-U9X | cable estándar con la versión de enchufe 30 (4 hilos) |
| IR-003-NS-U2L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-003-NS-U5L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-003-PS-U2L | interruptores de proximidad inductivos |

| Producto | Descripción |
|-------------------------------|--|
| IR-003-PS-U5L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-004-NS-U2L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-004-NS-U5L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-004-PS-U2L | interruptor de proximidad inductivo |
| IR-004-PS-U5L | interruptores de proximidad inductivos |
| IM-004-NS-U2L | interruptores de proximidad inductivos |
| IM-004-NS-U5L | interruptores de proximidad inductivos |
| IM-004-PS-U5L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-005-NS-U2L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-005-NS-U5L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-005-PS-U2L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-005-PS-U5L | interruptores de proximidad inductivos |
| IM-006-NS-U2L | interruptores de proximidad inductivos |
| IM-006-PS-U2L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-065-NS-11L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-065-PS-11L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-065-NS-U2L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-065-NS-U5L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-065-PS-U2L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-065-PS-U5L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-008-NS-11L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-008-PS-11L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-008-NS-U2L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-008-NS-U5L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-008-PS-U5L | interruptores de proximidad inductivos |
| IM-008-NS-11L | interruptores de proximidad inductivos |
| IM-008-PS-11L | interruptores de proximidad inductivos |
| IM-008-NS-U2L | interruptores de proximidad inductivos |
| IM-008-NS-U5L | interruptores de proximidad inductivos |
| IM-008-PS-U2L | Interruptores de enfoque inductivo |
| IM-008-PS-U5L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-012-NB-30L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-012-PB-30L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-012-NS-02L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-012-PS-02L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-012-NS-U2L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-012-NS-U5L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-012-PS-U2L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-012-PS-U5L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-018-NB-30L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-018-PB-30L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-018-NS-02L | interruptores de proximidad inductivos |
| IR-018-PS-02L | interruptores de proximidad inductivos |

| Producto | Descripción |
|--------------------------------------|---|
| QE022-NS-11L | Elemento sensor |
| QE-022-NS-02L | sensor |
| QE-022-NO-02L | Quittierelemente |
| QE-022-NO-11L | Quittierelemente |
| AS 10/50 | Tornillos de tope |
| AS 12/80 | tornillos de tope |
| AS 18/100 | tornillos de tope |
| AS 18/100 P | tornillos de tope |
| AK 40 | Cabeza esférica |
| MU 01.001 | Tuercas con rosca fina |
| MU 01.002 | Tuercas con rosca fina |
| MU 01.003 | Tuerca |
| MU 01.004 | Tuercas de rosca fina |
| MU 01.005 | Tuercas con rosca fina |
| MU 01.006 | Tuercas con rosca fina |
| MU 01.007 | Tuercas con rosca fina |
| MU 01.008 mit O-Ring | Tuercas de rosca fina |
| AS 10/50-10 | tornillo de tope |
| AS 12/60-10 | tornillos de tope |
| Type P | Válvula |
| ST-02G-3A-U5X | CONECTOR |
| QS-022-PS-11L | Elemento de detección (PNP) |
| QE-022-EB-020-A | Sensor de proximidad inductivo |
| ML 13/100 A | |
| ML 26/150 A | |
| AS 08/30-05 | TORNILLO DE AJUSTE |
| IM-004-PS-U2L | Interruptor de proximidad inductivo (PNP) |
| MD 32/180B | |
| ML 26/150 | unidad lineal |
| 460.110.0271 | juego de reparación |
| ST-11G-3B-U9X | SENSOR |
| MD 20/180B | |
| SA 01 | Detener deslizamiento |
| KZ 20 | Pinza, sin soporte del sensor |
| ML 13/50A | |
| ST-02G-3A-U2X | Cable |
| 410.0010 | Cable del sensor |
| KZL25 | Pinza compacta |
| OB15/10K | |
| LH 400-0 | cilindro |
| ST-02G-4A-U2X | Cable |
| IM-008-NS-01L | |
| IM-008-PS-01L | |

| Producto | Descripción |
|--|------------------------|
| IR 065 PS 10L | |
| KB14/12.5 | |
| KB08 | |
| KZ32 | alicates compactos |
| KZP 20 | |
| Repair Kit for MD 12/180B (460.110.0143) | Kit de reparación |
| MD 12/180 A | Accionamiento rotativo |
| QE-022-NS-U5L | |
| QE-022-EB-020 | Elemento sensor |
| QE-W22-CS-02L | |
| ST-30G-4B-U2X | |