



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Cedaspe

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">B112P40G1CE0</a>	CASQUILLO DE PORCELANA
<a href="#">AEE0DBTV75</a>	Respiradores deshidratantes para transformadores de distribución
<a href="#">EB 079 (BEB079L27N0)</a>	Relé
<a href="#">B512Q11G1CE0</a>	casquillo completo
<a href="#">TYPE EB 50</a>	relé Buchholz
<a href="#">BEB079A30N0</a>	Relé
<a href="#">SM2-L 27M 5U M32 RAL7031 1OR</a>	
<a href="#">AEE005SAR0</a>	SECADORA VE05 CON SALES DE NARANJA
<a href="#">VE05</a>	Secadora
<a href="#">MSRT-Y-150</a>	termómetro Temperatura del aceite
<a href="#">BEB050A20N0 old code/ BEB050A27N1 new code</a>	RELÉ
<a href="#">TW80</a>	Las válvulas del acelerador
<a href="#">ET 050</a>	Relé
<a href="#">AVPN06A0501</a>	la válvula del acelerador
<a href="#">B245C10G1CF0</a>	transformador al aire libre
<a href="#">B331D10V1DE0 / 30F/3150</a>	
<a href="#">EE3-ML</a>	relé Buchholz
<a href="#">TE10ROF001</a>	CONTACTO DEL TERMÓMETRO
<a href="#">TESS R 100 F</a>	Termómetro
<a href="#">SM2-S 12T/2E+2P RAL7031</a>	
<a href="#">ABEE30MG0E (TYPE EE3-MG)</a>	relé Buchholz
<a href="#">ABEE30MA07</a>	Relé
<a href="#">BEB050A30N0</a>	Relé
<a href="#">ABEE30MA06</a>	Gas acciona el relé
<a href="#">ABEE10MA06</a>	relé
<a href="#">ABEE20MA06 (TYPE EE2-MA)</a>	relé
<a href="#">ABEE30MA06 (TYPE EE3-MA)</a>	relé
<a href="#">BEB079L27N0</a>	Relé accionado por gas
<a href="#">B131D10G1CE0</a>	
<a href="#">B145C10G1CE0</a>	boquilla para
<a href="#">B312D10G1CE0</a>	boquilla para
<a href="#">BEB025L20N0 old code / BEB025L27N1 new code</a>	
<a href="#">BET050A20N9</a>	Relé
<a href="#">AVTW080B8A.V</a>	
<a href="#">EE3-MA</a>	relé Buchholz

Producto	Descripción
<a href="#">ANY3CD4N05</a>	indicador de nivel de aceite
<a href="#">BEB079A27N0</a>	Relé
<a href="#">AL14RMFG00</a>	INDICADOR
<a href="#">AVZT130A00</a>	
<a href="#">BEB079A20N0</a>	relé
<a href="#">B231D10V1CU0</a>	
<a href="#">B231D10V1UE0</a>	
<a href="#">B231D10V1UU0</a>	
<a href="#">B320D10VCDE0</a>	BORNA TRANSFORMADOR
<a href="#">BEB080A20N0</a>	Relé
<a href="#">VE80-F</a>	
<a href="#">ABEE20MA00</a>	RELAY EE2-MA
<a href="#">ABEE20ML00</a>	Relé
<a href="#">ABEE30ML00</a>	Relé
<a href="#">AVCP01SA00</a>	respirador
<a href="#">B263C10G1DD0</a>	
<a href="#">RG3.3</a>	
<a href="#">BEB 079 L27 N0 Cedaspe</a>	Relé accionado por gas
<a href="#">BD30F025A1</a>	aislante
<a href="#">ABU100MG73</a>	relé
<a href="#">BEB080L27N0 old code/ BEB080L27N1 new code</a>	Relé
<a href="#">EE3-MA(2NO*1,0M*FVT*OFS)</a>	Relé
<a href="#">B106P30G1CE0</a>	Aislador
<a href="#">AEC080SF10</a>	SECADORA
<a href="#">B106D10G1CE0</a>	
<a href="#">B206D10G1CE0</a>	
<a href="#">B306D10G1CE0</a>	
<a href="#">BU40F063T1</a>	
<a href="#">VEP-49</a>	Secadora
<a href="#">AB9DPG0172</a>	Dispositivo de muestreo de gas
<a href="#">9CZ080D0005</a>	Relé para vidrio
<a href="#">AEC080SF00</a>	Secadora
<a href="#">ABEE20MA06 (TYPE EE2-MA.SIZE 2")</a>	RELÉ
<a href="#">AEC080SF001</a>	Secador con brida
<a href="#">BEB080A40N0</a>	Relé
<a href="#">TE10SS1R0F</a>	
<a href="#">AEE100SF00</a>	
<a href="#">AVFP07SA00</a>	
<a href="#">BET050A20N0</a>	relé
<a href="#">AB0C00MT03</a>	Relé
<a href="#">BEB050A27N0</a>	Relé
<a href="#">TESS-100-PK</a>	indicador de temperatura de aceite
<a href="#">AVEP01SA00</a>	Secador de aire

Producto	Descripción
<a href="#">AVFP29SA00</a>	Secador de aire
<a href="#">B306P20G1CE0</a>	Aislador
<a href="#">BEB079L20N0</a>	Relé
<a href="#">BEB079A26N0</a>	Relé
<a href="#">AVFP47SA00</a>	TUBO DE VIDRIO RESPIRADERO DESHIDRATANTE
<a href="#">BA1000UVI0</a>	
<a href="#">AB9DPG0171 / RG 3.3</a>	GAS dispositivo colector
<a href="#">VP151QTNH060</a>	
<a href="#">B531Q11G1CE0</a>	
<a href="#">PN: AB9DPG0172 / Type: RG3.2</a>	
<a href="#">BEB025A27N0</a>	relé
<a href="#">BEE025L27N0</a>	Relé
<a href="#">BN102BGEEN0</a>	
<a href="#">Y2CD1N85</a>	indicador de nivel de aceite
<a href="#">VEP47</a>	
<a href="#">52/3150</a>	CASQUILLO H.V
<a href="#">10F/3150</a>	CASQUILLO L.V
<a href="#">ET50</a>	
<a href="#">AEE0DBTV751</a>	
<a href="#">EB 79 A 4F</a>	RELÉ
<a href="#">AVTW080B8A1</a>	
<a href="#">BEB079A27N1</a>	RELÉ
<a href="#">AG0ED41VCK</a>	
<a href="#">AVTW080C1LHT</a>	VÁLVULA DE MARIPOSA
<a href="#">ANR2AC2N70E</a>	INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE
<a href="#">TESS-VR-100-F</a>	termómetro
<a href="#">AEE009SF001</a>	
<a href="#">AEE080SF001</a>	
<a href="#">BCA09000</a>	
<a href="#">ABEE30MA071 RELE EE3-MA</a>	Relé accionado por gas
<a href="#">XC3010C0120110C</a>	
<a href="#">B312Q31G1CC0</a>	
<a href="#">BEB050A27N1</a>	
<a href="#">BEB080L27N1</a>	
<a href="#">EDS-R</a>	válvula de seguridad con válvula de retención
<a href="#">ABEE30ML07E</a>	
<a href="#">BET050A27N1</a>	relé accionado por gas
<a href="#">B245C30G1DD0 old code, new code BU20F450PT1</a>	
<a href="#">BEE025A27N1</a>	
<a href="#">AVFP49SA10</a>	
<a href="#">AVFP07SA10</a>	
<a href="#">AB9DPG01716</a>	Dispositivo colector de gas
<a href="#">BEB025L27N1</a>	Relé Buchholz con contactos

Producto	Descripción
<a href="#">BEB025A27N1</a>	
<a href="#">AVPN10A0251</a>	VALVULA
<a href="#">B345S45V6DF0</a>	
<a href="#">XC2010C0120110C</a>	Relé
<a href="#">ABEE30ML061</a>	
<a href="#">ABEE30ML161</a>	
<a href="#">ABEE20MA071</a>	Relé
<a href="#">9DOT90PRG25F</a>	
<a href="#">BEB079L27N1</a>	
<a href="#">B112D10G1CE0</a>	
<a href="#">SUZ 510 BCR C/SB NBR</a>	
<a href="#">BEE025L27N1</a>	
<a href="#">BEB079A37N1</a>	
<a href="#">AL10YMF000 / Type: Y 100 FM</a>	
<a href="#">GG097P3060</a>	JUNTAS
<a href="#">ANY2BE2N71</a>	indicador de nivel de aceite
<a href="#">AB9DPPG000</a>	
<a href="#">GGFR125S01</a>	
<a href="#">AVFP47SA10</a>	
<a href="#">B306P40V1CE0</a>	casquillo de transformador
<a href="#">AB0C00MT66E</a>	