



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Euroswitch

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">2420276</a>	Interruptor de presión
<a href="#">2482621T3D</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">ES-3022</a>	Interruptor de proximidad magnético
<a href="#">ES-6101-0.4MTS</a>	CAMBIAR
<a href="#">ESI-8201-D</a>	Interruptor de presión
<a href="#">2121223</a>	El interruptor de presión con una membrana de 10 a 20 bar
<a href="#">P30300-100</a>	INTERRUPTOR DE NIVEL 300mm 1x NA / NC 250V 3holes
<a href="#">PGIMS105EG9XD92</a>	Transmisor de presión
<a href="#">2400222</a>	Interruptor de presión
<a href="#">old p/n: EL2420222, new p/n: 2400222</a>	interruptor de presión
<a href="#">3900001</a>	Acoplamiento
<a href="#">3511119</a>	Interruptor de vacío
<a href="#">3511149</a>	(cambiar)
<a href="#">4111122</a>	Interruptor de presión de diafragma
<a href="#">ES 3015001</a>	Copa de protección
<a href="#">P30350-500</a>	Interruptor de nivel
<a href="#">2108060</a>	bimetal termostato 60 C
<a href="#">PK32082-100</a>	Interruptor de flotador RÁPIDA
<a href="#">PVL BRS 400</a>	Transductor de presión electrónico
<a href="#">5061605</a>	bimetal termostato 90 C
<a href="#">ELP31150500</a>	sensor de nivel
<a href="#">1.1.66.621.010</a>	Tapa protectora
<a href="#">3111121</a>	Presione SW 1/8" NO 1-5 barra de latón FKM 250 Vac
<a href="#">IMM500-500/1</a>	sensor
<a href="#">2400122VIT Pmax300bar</a>	Sensor de presión
<a href="#">2482621 (orange) - OEM</a>	PRESOSTATO DE 0,3-5 BAR REF. EUROSWITCH
<a href="#">2402621T3D3, 24 ID (blue)</a>	El interruptor de presión con contactos SPDT
<a href="#">MA-3B</a>	Solenoide
<a href="#">ES-1012</a>	Cambiar
<a href="#">ES-14111</a>	Interruptor de presión
<a href="#">R-4223.5</a>	Interruptor de presión
<a href="#">P500F8-100</a>	Interruptor de nivel
<a href="#">24F00664</a>	Interruptor de presión con rosca hembra
<a href="#">2111123</a>	Transmisor de presión
<a href="#">P 500AH-100</a>	Interruptor de nivel lateral

Producto	Descripción
<a href="#">P500AH-100 (250V)</a>	INTERRUPTOR DE NIVEL LATERAL
<a href="#">27N20111NBR Pmax300bar</a>	Interruptor de presión de diafragma
<a href="#">MOD 506</a>	TERMOSTATO
<a href="#">1.66.621.010</a>	tapa protectora
<a href="#">P33100-500</a>	ELECTROMAGNETICOS SENSOR DE NIVEL
<a href="#">P33200-500</a>	ELECTROMAGNETICOS SENSOR DE NIVEL
<a href="#">2400216NBR</a>	Interruptor de presión de pistón
<a href="#">ES-4022</a>	Interruptor de proximidad
<a href="#">Typ: MA - 3B</a>	Actuador magnético
<a href="#">ES-1111-FP</a>	Interruptor de proximidad
<a href="#">41B20262</a>	interruptor de presión
<a href="#">Pressure switch 1-10 bar NBR 42V NO Faston G1/8 - SUCO</a>	interruptor de presión
<a href="#">4120262 PHMM</a>	Interruptor de presión
<a href="#">3015001</a>	Acoplamiento
<a href="#">2400122VIT</a>	Relé
<a href="#">27N21122VIT</a>	Relé
<a href="#">4110161</a>	G1 / 8 - 1 / 5bar NA-48V - 4110161 HNBR Pmax300bar
<a href="#">3110122 ( PHMM - G1/8 - 1/10bar NA- 220V)</a>	Interruptor de presión
<a href="#">ES-8101-D-0.4M</a>	Cambiar
<a href="#">NC G1/2</a>	termostato bimetalico
<a href="#">3711119</a>	Interruptor de vacío
<a href="#">2721162HNBR obsolete.alternative 27N21122VIT</a>	Presostato de diafragma
<a href="#">5061605 , 80 degrees NA M14x1.5 24V AC mod.531</a>	bimetalico. termostato
<a href="#">5061605 , 90 degrees NA M14x1.5 24V AC mod.531</a>	bimetalico. termostato
<a href="#">506160860</a>	Termostato bimetalico
<a href="#">4111121</a>	G1 / 8-1 / 5 bares NA-48V - 4111121 VIT.Pmax80bar
<a href="#">3111122</a>	sensor de presión
<a href="#">3111162 HNBR</a>	Interruptor de presión
<a href="#">506.2601100</a>	
<a href="#">5062608100</a>	TERMOSTATO
<a href="#">P520AH-100</a>	Sensor de nivel
<a href="#">MA-7S</a>	Actuador magnético
<a href="#">ES-1022-AU</a>	Interruptor de proximidad magnético
<a href="#">PHMM - G1/8 - 10/60bar NA/NC 14-250V - 4920163</a>	Interruptor de presión
<a href="#">PHMM - G1/8 - 1/5bar NA/NC 14-250V - 4921161</a>	Interruptor de presión
<a href="#">4121122</a>	Relé
<a href="#">2090-1/4-1/8</a>	transductores
<a href="#">2090-1/4-1/8 +4921161 HNBR</a>	Transductor de presión con sellado HNBR
<a href="#">PG5062601100</a>	Interruptor térmico

Producto	Descripción
<a href="#">MOD506 2601100</a>	termostato
<a href="#">2121220</a>	Interruptor de proximidad
<a href="#">2121222</a>	Interruptor de proximidad
<a href="#">ES-3222-WL</a>	Interruptor de proximidad magnético
<a href="#">ES-1222-F</a>	Interruptor de proximidad a prueba de explosiones
<a href="#">ES-1022</a>	Interruptor de proximidad a prueba de explosiones
<a href="#">ES-5222-WL</a>	Interruptor de proximidad magnético
<a href="#">4921161</a>	Relé
<a href="#">69223016</a>	Interruptor de presión
<a href="#">EU-4633612-LM</a>	interruptor de presión
<a href="#">SRSB1152W011</a>	Interruptor de proximidad
<a href="#">2420215</a>	Interruptor de presión
<a href="#">2400121</a>	Interruptor de presión
<a href="#">ELIMM5000500</a>	ESTADO DE NIVEL
<a href="#">506.26.05.075</a>	Cambio de temperatura
<a href="#">4820216NBR</a>	Interruptor de presión del pistón
<a href="#">41B</a>	Interruptor de presión
<a href="#">48V</a>	interruptor de presión de diafragma
<a href="#">4110122</a>	PHMM - G1/8 - 1/10 bar NA - 48 V - 4110122 VIT.Pmax300 bar
<a href="#">ELIMM860500</a>	No especificado
<a href="#">4121122DI T1-10</a>	Sensor de presión
<a href="#">3521219</a>	VACÍO
<a href="#">3521249</a>	CR / aire
<a href="#">4921H22</a>	Cambiar
<a href="#">COD.4121121</a>	No especificado
<a href="#">PG5061605085</a>	Interruptor térmico
<a href="#">4010216 NBR+PTFE</a>	Interruptor de presión
<a href="#">3521149</a>	Interruptor
<a href="#">PG2402621</a>	Interruptor de presión con contactos SPDT
<a href="#">2420122VIT</a>	Interruptor de presión
<a href="#">27N20124</a>	Sensor de presión
<a href="#">PGPR010AA</a>	Sensor de presión
<a href="#">E72131</a>	Interruptor de presión
<a href="#">4110123</a>	Interruptor de presión
<a href="#">4111123</a>	Interruptor de presión
<a href="#">3110110 NBR</a>	Interruptor de presión
<a href="#">3120110 NBR</a>	Interruptor de presión
<a href="#">ES-3321</a>	Interruptor de proximidad
<a href="#">3511249</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">2720120 FKM Pmax</a>	Sensor de presión
<a href="#">3900003</a>	acoplamiento
<a href="#">ES-5Z21</a>	Detector de proximidad
<a href="#">MA-1s</a>	OBJETIVO IMÁN

Producto	Descripción
<a href="#">ES-1121</a>	Cambiar
<a href="#">ES-1322</a>	Interruptor de proximidad a prueba de explosiones
<a href="#">2420224</a>	Interruptor de presión
<a href="#">27N20123VIT</a>	Sensor de presión
<a href="#">27N20124VIT</a>	Interruptor de presión
<a href="#">CNN084C002</a>	Acoplamiento
<a href="#">4112221</a>	relé
<a href="#">4112223</a>	relé
<a href="#">PHMM - G1/8 - 10/20 bar NA - 220V - 3110113 NBR</a>	Interruptor de presión
<a href="#">PHMM - G1/8 - 10/20bar NA- 220V - 3111163 HNBR.</a>	Interruptor de presión
<a href="#">PHMM - G1/8 - 10/60bar NA/NC 14-250V-4920163 HNBR</a>	Interruptor de presión
<a href="#">P32200 - 500</a>	indicador de nivel electromagnética
<a href="#">P540AH100</a>	Sensor de nivel
<a href="#">4110622</a>	Interruptor de flujo
<a href="#">FL-AB22-6-2-WL</a>	Interruptor de flujo para monitorización de fluidos serie FL-A-WL
<a href="#">G1/4 - 100/400bar NA/NC220V-2400216NBR Pmax800bar</a>	Presostato
<a href="#">SPG117L3-101</a>	Sensor de nivel electromagnético
<a href="#">ES-3321-FP</a>	Interruptor de proximidad a prueba de explosiones
<a href="#">3111220</a>	Sensor de presión
<a href="#">FS-B125-WLR(X162)</a>	Interruptor de proximidad de alta temperatura
<a href="#">PG27N20622</a>	interruptor de presión de membrana
<a href="#">2400221VIT</a>	Interruptor de presión
<a href="#">4111121T</a>	interruptor de presión
<a href="#">ES-1221-D</a>	Interruptor
<a href="#">PGPPC150</a>	interruptor de presión
<a href="#">3110122</a>	Interruptor de presión
<a href="#">2121122</a>	Presión del interruptor
<a href="#">ES-4022-10M</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">PGCAP001</a>	Sensor de presión
<a href="#">FL-A322-4-2-D-WL-M20</a>	Interruptor de flujo
<a href="#">ES-4322</a>	Interruptor de proximidad a prueba de explosiones
<a href="#">RNMM - G1/4 same as 2400221VIT</a>	Interruptor de presión
<a href="#">ELP500AC8AL05A</a>	Sensor de nivel
<a href="#">ES-4322-16M</a>	Interruptor de proximidad a prueba de explosiones
<a href="#">ES-5321</a>	INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD EUROSWITCH
<a href="#">EL2400612</a>	Interruptor de presión
<a href="#">ES-3322</a>	interruptor de proximidad
<a href="#">EL3900200</a>	CONECTOR
<a href="#">JB-132-CXY</a>	CAJA DE CONEXIONES4
<a href="#">2400215NBR</a>	interruptor de presión

Producto	Descripción
<a href="#">ELP300PGKIT</a>	Cambio de nivel
<a href="#">FL-1A22-D-WL-M242</a>	CONMUTADOR
<a href="#">4111222</a>	рнмс - G1/4 - 1/10 bar NA 48 V, 4111222 VIT. P max 80 bar.
<a href="#">ELP300LKIT</a>	Cambio de nivel
<a href="#">ES-4222</a>	Interruptor de proximidad a prueba de explosiones
<a href="#">4820216R T1.47</a>	PRESOSTATO
<a href="#">IMRF-800-001</a>	Sensor de flotación
<a href="#">set screw for JB-102-C 316 S/S</a>	Tornillo de fijación para caja de conexiones
<a href="#">4111220 T0.1-1 N/A – 25/13</a>	Tornillo con cabeza de casquillo
<a href="#">4111220</a>	Tornillo con cabeza de casquillo
<a href="#">M4x0.7x6</a>	Tornillo de cabeza de casquillo
<a href="#">G1/8 - 1/6bar NA- 48V - 68213111</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN PRESS SCALA VIS 1-6+ CAV 2P DE 1 M
<a href="#">4921H20</a>	Interruptor de presión
<a href="#">506 16 01 40</a>	Interruptor de presión
<a href="#">506 16 01 45</a>	Interruptor de presión
<a href="#">506 16 01 50</a>	Interruptor de presión
<a href="#">mod.531=5061605</a>	Termostato bimetalico Hex 24
<a href="#">5061701050</a>	CTxxx en acero inoxidable + conector integrado
<a href="#">5061701040</a>	Interruptor de presión
<a href="#">5061701045</a>	CTxxx en acero inoxidable + conector integrado
<a href="#">ES-1221</a>	Interruptor de proximidad intrínsecamente seguro
<a href="#">999221104023675</a>	interruptor de presión
<a href="#">FS-C221-D-W</a>	Interruptor de proximidad a prueba de explosiones
<a href="#">MA-4S</a>	Cambiar
<a href="#">69223015</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">4111122 (NO Model)</a>	Interruptor de presión normalmente abierto
<a href="#">4121122 (NC Model)</a>	Interruptor de presión normalmente cerrado
<a href="#">RNMB - G1 / 4 - 50 / 200bar 14-250V</a>	Interruptor de alta presión
<a href="#">RNMB - G1 / 4 - 50 / 200bar 220V</a>	Interruptor de alta presión
<a href="#">EL1F05</a>	Interruptor de alta presión
<a href="#">2121121</a>	Interruptor de presión
<a href="#">4111223</a>	Interruptor de alta presión
<a href="#">2472G21</a>	interruptor de presión
<a href="#">27N21121</a>	Interruptor de presión
<a href="#">3121122</a>	Interruptor de presión
<a href="#">4921160</a>	Interruptor de presión
<a href="#">4110222</a>	Interruptor de presión
<a href="#">EL506260208060</a>	TERMOSTATO
<a href="#">27-28-36</a>	ACOPLAMIENTO
<a href="#">3111122 T1-10 NA 40/10</a>	Interruptor de presión de diafragma
<a href="#">2400221</a>	Interruptor de presión
<a href="#">999221104023867</a>	sensor de nivel
<a href="#">TB-102W</a>	DEPREDADOR

Producto	Descripción
<a href="#">4111221</a>	sensor de presión
<a href="#">3111222</a>	sensor de presión
<a href="#">411122</a>	Interruptor de presión
<a href="#">EU-P31350-500-LM (P31350-500)</a>	Sensor de nivel
<a href="#">ES-3322-D</a>	interruptor de proximidad/límite
<a href="#">4120122</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">SRSB1186W011</a>	sensor
<a href="#">P31200-100</a>	Interruptor de presión ajustable
<a href="#">3121220</a>	Interruptor de presión ajustable
<a href="#">ES-6321</a>	Interruptor de proximidad a prueba de explosiones
<a href="#">IMM500-100</a>	Nivel ostateo
<a href="#">ES-1322-AU</a>	Interruptor de proximidad intrínsecamente seguro
<a href="#">FS-C322-W</a>	interruptor
<a href="#">FL-A421-6-2-WL-NPT</a>	interruptor de flujo
<a href="#">4633612</a>	Interruptor de presión
<a href="#">4820H16</a>	Interruptor de presión
<a href="#">FS-CB21L-E-NPT</a>	Interruptor de proximidad a prueba de explosiones
<a href="#">ES-4322-10M</a>	Interruptor de proximidad a prueba de explosiones
<a href="#">24F00614</a>	Interruptor de presión con rosca hembra
<a href="#">41B10263</a>	interruptor de presión
<a href="#">4120221</a>	Interruptor de presión
<a href="#">4120223</a>	Interruptor de presión
<a href="#">27N41222VIT</a>	Interruptor de presión
<a href="#">27N21122</a>	Interruptor de presión
<a href="#">4920H20</a>	Interruptor de presión
<a href="#">31Ex11122/1</a>	CONMUTAR
<a href="#">G1/4 - 3000-1/4</a>	Interruptor de presión
<a href="#">3110122 (PMM10ABN18K)</a>	PRESOSTATO PARA PANEL ELECTRONEUMÁTICO ANSALDO PUERTAS
<a href="#">ES-311-FP-3M</a>	Interruptor de proximidad a prueba de explosiones
<a href="#">3121222</a>	Interruptor de presión
<a href="#">ES-46121</a>	Interruptor de proximidad
<a href="#">ES-45121</a>	Interruptor de proximidad
<a href="#">4111122 (2111122)</a>	Interruptor de presión
<a href="#">2400221VIT PHMM - G1/4</a>	Interruptor de presión
<a href="#">ES-3221</a>	Interruptor de proximidad intrínsecamente seguro
<a href="#">ES-5322</a>	Interruptor de proximidad a prueba de explosiones
<a href="#">MOD 506 2602080 T 80- NC 24/15</a>	Termostato bimetálico
<a href="#">4623612</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">IMFP340-501/0</a>	VARILLA
<a href="#">4111120</a>	sensor de presión
<a href="#">4121121</a>	sensor de presión
<a href="#">4110120</a>	Interruptor de presión de diafragma
<a href="#">4121222</a>	Interruptor de presión

Producto	Descripción
<a href="#">FS-CV21-WLR</a>	Interruptor de proximidad a prueba de explosiones
<a href="#">UKV 020GML0000</a>	Interruptor de nivel
<a href="#">999230131072172</a>	
<a href="#">69223016S01</a>	Interruptor de presión
<a href="#">3111163</a>	Interruptor de presión
<a href="#">5061601050 S90</a>	Termostato bimetálico
<a href="#">3111123T22</a>	Interruptor de presión
<a href="#">3120223</a>	SENSOR DE BLOQUEO HIDRÁULICO DE LA BOMBA (INTERRUPTOR DE PRESIÓN)
<a href="#">2402222</a>	Interruptor de presión
<a href="#">FS-B222-LFC-WLR</a>	Interruptor de proximidad a prueba de explosiones
<a href="#">4110124</a>	Interruptor de presión de diafragma
<a href="#">ES-1321</a>	Interruptor de proximidad a prueba de explosiones
<a href="#">P32P200-100/0</a>	Sensor de nivel electromagnético
<a href="#">501210804</a>	Interruptor de presión
<a href="#">5012108060</a>	Interruptor de presión
<a href="#">ES SS421L-E NPT</a>	Interruptor de proximidad a prueba de explosiones
<a href="#">PHMM - G1/8 - 1/10ba</a>	Interruptor de presión de diafragma
<a href="#">FS-CYL-C621-V3-3-P2.062</a>	sensor
<a href="#">FL-A322-3-0-WL-M20(X212)</a>	Interruptor de flujo
<a href="#">FS-O321-5M</a>	Sensor de proximidad
<a href="#">3110224</a>	
<a href="#">FS-B321-W</a>	
<a href="#">FL-A122-4-2-D-WL-M20</a>	Interruptor de flujo
<a href="#">ES-1222</a>	
<a href="#">ES-5121</a>	
<a href="#">3110224 / T 20-50 / NA-27/13</a>	interruptor de presión
<a href="#">IMM500-500 TC/2/200</a>	