



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Koino

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">KBL30MP</a>	Iluminated interruptor de botón, tipo Protegida
<a href="#">KH- 503L-AC110V/RED</a>	Pilot lamp
<a href="#">KH-301</a>	Interruptor de levas
<a href="#">KH-3011</a>	
<a href="#">KH-3066EB GREEN (pack 1x5 pcs)</a>	interruptor de botón
<a href="#">KH-4022 (Dual)</a>	timbre de alarma
<a href="#">KH-403D-24</a>	zumbador continuo
<a href="#">KH-513DL-DC24V-Y</a>	
<a href="#">KH-513L-110VAC /green</a>	interruptor de botón pulsador
<a href="#">KH-516-C00-W24</a>	
<a href="#">KH-60200-4</a>	TERMINAL BLOCK
<a href="#">KH-60300-3</a>	TERMINAL BLOCK
<a href="#">KTM-1T</a>	horas
<a href="#">KH 9016-RP</a>	conmutador
<a href="#">KH-302R-2401 Knob Type H</a>	Interruptor de levas
<a href="#">KH-309</a>	(KSL25L2-11) ** INTERRUPTOR SELECTOR
<a href="#">KH-103-4CL-DC12V</a>	** RELAY
<a href="#">KH-307</a>	(KPB25M-11) ** INTERRUPTOR BOTÓN
<a href="#">KH-403F-24 (pack 1x5 pcs)</a>	Zumbador
<a href="#">KH-503TL</a>	Lámpara indicadora
<a href="#">KH-301C-1</a>	interruptor de leva
<a href="#">KH-3065EB 30mm Emergency Green Push Button</a>	
<a href="#">KH-3065EB-11-Y</a>	INTERRUPTOR BOTÓN
<a href="#">KH-3065EB-11-G</a>	interruptor pulsador
<a href="#">KH-3065EB-11-R</a>	Interruptor pulsador de emergencia
<a href="#">KH-4065A</a>	la señal del teléfono
<a href="#">KH-5040L</a>	
<a href="#">KH-60300-4</a>	4pole bloque de terminales
<a href="#">KH-3030-2</a>	Interruptor de 2 posiciones clave
<a href="#">KH-3040-11</a>	INTERRUPTOR BOTÓN
<a href="#">KH-3040 (pack x10)</a>	BOTÓN JOG
<a href="#">KPB30MS-20-BK</a>	SELECTOR
<a href="#">KPB30M (Red)</a>	Pulsador
<a href="#">KSL30K2-11</a>	INTERRUPTOR SELECTOR
<a href="#">KH-5030L-DC24V-W.B Alternative</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">KH-503L</a>	
<a href="#">KH-103-H2CL (AC6/12/24/50V)</a>	Relé
<a href="#">KH-6115S</a>	Bloque de terminales
<a href="#">KH-301-3109</a>	interruptor de leva
<a href="#">KH-503L-R</a>	LÁMPARA INDICADORA
<a href="#">KH-2201-10BK</a>	
<a href="#">KH-2201-10R</a>	
<a href="#">KH-2201-10Y</a>	
<a href="#">KH-2201ER-22R</a>	
<a href="#">KH-2201-G, R, B</a>	
<a href="#">KH-2201S-11B</a>	
<a href="#">KH-2201-20Y</a>	
<a href="#">KH-2202-2K 22MM</a>	2-POS INTERRUPTOR DE LLAVE
<a href="#">KH-2202-2S-11</a>	
<a href="#">KH-2202-3K</a>	
<a href="#">KH-2204LP-2-11G</a>	
<a href="#">KH-2204LP-2-11Y</a>	
<a href="#">KH-5020L-24 Red.Green.Yellow</a>	
<a href="#">KPB30M-G10,Y,BK,R,W</a>	
<a href="#">NF30-PM-Y</a>	
<a href="#">KSL30K2</a>	Selector de llave
<a href="#">KSL30S3</a>	
<a href="#">KPB30ER -11- X</a>	Pulsador, girar para restablecer
<a href="#">KH-402-2</a>	Zumbador
<a href="#">KEPB16ER-R2B</a>	Push Button Encienda a Interruptor de reinicio, Rojo
<a href="#">KH-9016-PBL (pack x10)</a>	Micro interruptor
<a href="#">KH-3011-11</a>	Interruptor selector
<a href="#">KH-3012-20</a>	SELECTOR
<a href="#">KH-2203L-2-R</a>	
<a href="#">KH-9015-HL</a>	
<a href="#">KH-2202-3K-20</a>	INTERRUPTOR DE LLAVE
<a href="#">KH-60300-4 300A 4P</a>	
<a href="#">KH-3071EB-11-Y</a>	
<a href="#">KH-516-C00-R24</a>	
<a href="#">KSL30S3-20 30mm 3Positon 2NO Selector Switch</a>	Selector
<a href="#">KH-3011-2 30mm 2Position Selector Switch</a>	Selector
<a href="#">KH-2202-3L-20 22mm 3Position 2NO Selector Switch</a>	Selector
<a href="#">KH-2201EB-11Y 22mm 1NO+1NC Yellow Mushroom Push Button</a>	Empuje el interruptor de botón
<a href="#">KPB30M-G11 30mm 1NO+1NC Green Push Button</a>	Empuje el interruptor de botón
<a href="#">KPB30 IP65/Momentary/RED/1NO+1NC</a>	Interruptor pulsador
<a href="#">KH-2204LP-TL-11G 22mm 1NO+1NC Green LDED Illuminated Push Button</a>	
<a href="#">KH-2202-3S-20 22mm 3Position 2NO Selector Switch</a>	Selector
<a href="#">KH-2204L-TL-R</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">KH-2204L-TL-Y</a>	
<a href="#">KH-2201-11-BK</a>	Empuje el interruptor de botón
<a href="#">KH-2204L-TL-G</a>	
<a href="#">KH-2201-11-G</a>	
<a href="#">KH-2201-11-W</a>	
<a href="#">KPB30EM-11G</a>	
<a href="#">KH-5040L RED</a>	SQ LIGHT = calor TRACING
<a href="#">KH-5040L YELLOW</a>	
<a href="#">KH-5040L GREEN</a>	
<a href="#">KH-5040L WHITE</a>	
<a href="#">KH-5040L BLUE</a>	
<a href="#">YS24VR (RED COLOUR)</a>	
<a href="#">YS24VG (GREEN)</a>	
<a href="#">YS24VY (YELLOW)</a>	
<a href="#">YS 24V White</a>	
<a href="#">YS24VB (BLUE)</a>	
<a href="#">KPB30M-11R</a>	
<a href="#">KPB30M-11-G</a>	
<a href="#">KH-103-4CL (AC110/220V)</a>	
<a href="#">KH-103-4CL (DC 12/24V)</a>	RELÉ
<a href="#">KH-103-4CL (AC6/12/24/50/230/240V)</a>	RELÉ
<a href="#">KH-103-4CL(DC6/48/110V)</a>	RELÉ
<a href="#">KH-4025-2</a>	ZUMBADOR
<a href="#">KCB-303D</a>	CAJA DE CONTROL
<a href="#">KH-2201ER-01R (1 box=10 pcs)</a>	
<a href="#">KLJN-A2</a>	
<a href="#">KH-2203-TL-24</a>	
<a href="#">KH-9016-RP</a>	
<a href="#">KSL25L2-11</a>	selector manual de 25mm
<a href="#">KCB-252D</a>	CAJA ELECTRICA
<a href="#">KH-103-4CL DC24V (pack x10)</a>	
<a href="#">KH-103-H2CL 220VAC</a>	relé
<a href="#">KH-3040-11-G</a>	CAMBIAR
<a href="#">KH-8115</a>	INTERRUPTOR DE PIE
<a href="#">KH-2204LP-TL-G</a>	PULSADORES lámpara
<a href="#">THE BUTTON ONLY FOR KH-3065EB</a>	
<a href="#">KH-9012-5HRL-C</a>	Micro interruptor
<a href="#">KPB30M-11</a>	
<a href="#">KTM-3M-30S-D2</a>	
<a href="#">KH-102-3C DC24V</a>	
<a href="#">KH-3065EB-11-G:10,R:10</a>	INTERRUPTOR BOTÓN
<a href="#">KH-2201-11-Y</a>	INTERRUPTOR BOTÓN
<a href="#">KH-2201EB-11G</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">KCR-303-3109</a>	
<a href="#">KTM-AMT</a>	
<a href="#">KH-2204LP-TL-11R 22mm 1NO+1NC 24V Red LED Illuminated Push Button.</a>	
<a href="#">KLNJ IP67</a>	
<a href="#">KLCL</a>	
<a href="#">KLCA12</a>	interruptor de límite
<a href="#">KH-9011</a>	
<a href="#">KH-503DL-DC24V-W</a>	LÁMPARA INDICADORA
<a href="#">KH-503DL-DC24V-G</a>	LÁMPARA INDICADORA
<a href="#">KH-516L-B00-DC24V-R.G.Y</a>	LÁMPARA INDICADORA
<a href="#">KH-2201ER-22-G</a>	INTERRUPTOR BOTÓN
<a href="#">KSL30K3-20</a>	SELECTOR
<a href="#">KH-5030L-DC24V-R.G.Y</a>	PLAZA DE LUZ
<a href="#">KBL30M-L3C-Y11</a>	
<a href="#">KH-3065EB-Y11</a>	
<a href="#">KPB30ER-11R</a>	
<a href="#">KBL25M-L2A</a>	
<a href="#">KBL30MP-LA2</a>	
<a href="#">KBL30MP-L2A -11-</a>	
<a href="#">KH-513TL</a>	
<a href="#">KH-516L-B00-DC24V-W.B</a>	LÁMPARA INDICADORA
<a href="#">KH-5030L-DC24V-W.B</a>	PLAZA DE LUZ
<a href="#">KH-101-2A</a>	relé
<a href="#">KPB25M-11BK</a>	
<a href="#">KPL30-L3C (Red,Green,Yellow)</a>	
<a href="#">KPL30-L3C (White,Blue)</a>	
<a href="#">KLCA12-LE</a>	
<a href="#">KLCA12-LD</a>	
<a href="#">KPB25ER-11-Y</a>	interruptor de botón
<a href="#">KH-302KL-7*4</a>	casillero clave
<a href="#">KSL30L3</a>	Interruptor selector
<a href="#">KH-3066EB-11 (1a1b)</a>	INTERRUPTOR BOTÓN
<a href="#">KH-514</a>	
<a href="#">KLD2</a>	conmutador de límite
<a href="#">KH-2203-TL (WHITE) PILOT LIGHT</a>	
<a href="#">KH-2203-TL (GREEN) PILOT LIGHT</a>	
<a href="#">KH-2204LP-TL-DC24V-Y</a>	LED de un botón luminoso
<a href="#">KPB25EM-Y11</a>	botón de pulsación amarillo
<a href="#">KH2201EB-11BK</a>	
<a href="#">KPB25EM-R11</a>	pulsador rojo
<a href="#">KPB25M-11Y</a>	PRESIONAR EL BOTÓN
<a href="#">KPB25M-11-R</a>	INTERRUPTOR PULSADOR
<a href="#">KPB30M-11-BK</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">KTS-S25MGL (built-in resistors, cover, 50cm wire)</a>	
<a href="#">KSL25K2</a>	PB (MOMENTÁNEO 24V DC)
<a href="#">KH-301-3109R</a>	CAMBIAR
<a href="#">K57-S01</a>	CONTROL DE TEMPERATURA
<a href="#">KH-2203-TL 24V 1W PILOT LAMP</a>	
<a href="#">KH-2202-2L-11</a>	SELECTOR
<a href="#">KH-2204-2-11R</a>	
<a href="#">KH-2201-10G</a>	PRESIONAR EL BOTÓN
<a href="#">KH-2203L-TL-DC24V-G</a>	LED PILOTO
<a href="#">KH-2203L-TL-DC24V-W</a>	lámpara LED
<a href="#">KH-2204LP-TL-DC24V-G</a>	LED de un botón luminoso
<a href="#">KH-8010-SLTA (NO.4 CORE DIE OUT)</a>	LÍMITE DE CAMBIO
<a href="#">KH-8010-SLTA</a>	LÍMITE DE CAMBIO
<a href="#">KSL 2</a>	TECLA SOLO PARA INTERRUPTOR DE SELECCIÓN
<a href="#">KH-2202-2S 22MM</a>	2-POS INTERRUPTOR SELECTOR
<a href="#">KSL30S2-10</a>	
<a href="#">KH-3008-11-BK</a>	
<a href="#">KH-513DL DC24V</a>	
<a href="#">KPL30</a>	LÁMPARA INDICADORA
<a href="#">KH-3046ER same as KH-3046ER-11</a>	BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA
<a href="#">KPL30-3C 24VAC/DC</a>	
<a href="#">KH-2202-3AL-20</a>	SELECTOR
<a href="#">KH-2201ER-10-R Alternative</a>	
<a href="#">KH-2201ER-01R</a>	Seta roja PULSADOR
<a href="#">KPB-25ER/RED/2NO+2NC</a>	
<a href="#">KH-2201ER-11R</a>	BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA ROJO 1A1B
<a href="#">KPB25WM-20-B (MOQ 10 pcs)</a>	Presionar el botón
<a href="#">KH-9016-HLL</a>	LÍMITE DE CAMBIO
<a href="#">KH-103-4C AC110V</a>	
<a href="#">KH-103-4C/DC24V</a>	
<a href="#">KH-102-2C-DC125V</a>	
<a href="#">KH-RS-R8</a>	La base de relés
<a href="#">KH-2202-2K-11</a>	INTERRUPTOR DE LLAVE
<a href="#">KH-2201ER-11</a>	INTERRUPTOR DE EMERGENCIA
<a href="#">KH-302KL-5301</a>	
<a href="#">KH-9012-HLRC</a>	LÍMITE DE CAMBIO
<a href="#">KPS-P300S</a>	
<a href="#">KSC-22 4202</a>	
<a href="#">KH 6030-3</a>	
<a href="#">KH-103-4CL/220VAC (pack 1x10)</a>	Relé
<a href="#">KFS-PC8 (pack x5)</a>	interruptor de nivel
<a href="#">KH-3071EB (pack x10)</a>	Interruptor pulsador VERDE
<a href="#">KPB-25ER/RED/1NO+1NC (pack x20)</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">KH-9015-HR-M</a>	LÍMITE DE CAMBIO
<a href="#">KSL30AK2-11</a>	cambiar
<a href="#">KH-2203L-TL (lamp cup - R)</a>	Lámpara indicadora
<a href="#">KPB25M-BK11</a>	PRESIONAR EL BOTÓN
<a href="#">KBL30M-L3C-Y</a>	
<a href="#">KH-501-R</a>	PILOTO ROJO
<a href="#">KBL30M-L3C-R</a>	
<a href="#">KH-516-C11-G24</a>	
<a href="#">KH-516-C11-R24</a>	
<a href="#">KH-8005-C</a>	Interruptor de límite
<a href="#">KH-516-C31</a>	Ø 16 INTERRUPTOR de botón
<a href="#">KH-2201-11-R</a>	Pulsador
<a href="#">KH-4025D</a>	
<a href="#">KH-9015-PBS</a>	Interruptor micro
<a href="#">KH-RS-14N (pack x20)</a>	MULTI relé temporizador
<a href="#">LED bulbs of KBL30M-L2A (Red,Green,Yellow)</a>	
<a href="#">LED bulbs of KBL30M-L2A (White,Blue)</a>	
<a href="#">KSC-22-2531</a>	interruptor tranfer
<a href="#">KSC-22-3234</a>	transferencia de interruptor
<a href="#">KH-3046ER-11-R</a>	INTERRUPTOR DE BOTÓN PULSADOR
<a href="#">KH-2204LP-TL-11R</a>	
<a href="#">KH-2204LP-TL-11G</a>	
<a href="#">KH-516-C00-DC24</a>	LÁMPARA
<a href="#">KH-4022 (Direct)</a>	timbre de alarma
<a href="#">KH-4022 (Flicker)</a>	timbre de alarma
<a href="#">KH-6060-3P (pack x10)</a>	
<a href="#">KH-6060-4P (pack x10)</a>	
<a href="#">KPB25ER-11-?</a>	Boton de emergencia
<a href="#">Z4G1P09B</a>	
<a href="#">KH-RS-14M</a>	Enchufe de relé
<a href="#">KPB25ER-11-R</a>	interruptor de botón de cabeza de seta
<a href="#">KTM-3MN-1-D2</a>	RELÉ DE TEMPORIZACIÓN MÚLTIPLE
<a href="#">Red button for KH-3046ER</a>	Botón
<a href="#">KPB 25 ER - R11 (package of 20 pcs)</a>	Presionar el botón
<a href="#">KH-3081EB-11-G</a>	Interruptor pulsador
<a href="#">KH-302K-2103</a>	CAMBIAR
<a href="#">KTM-3M-60S-D2</a>	
<a href="#">KH-302K-3233</a>	
<a href="#">KPB-25WER-R-11 (pack x10)</a>	INTERRUPTOR ESTOP
<a href="#">KPB25M-11-G</a>	cambiar
<a href="#">KH-5040L-24 Red</a>	
<a href="#">KH-5040L-24 White</a>	
<a href="#">KPB30ER-11 /red</a>	Boton de emergencia

Producto	Descripción
<a href="#">KH-2201-01R</a>	
<a href="#">KH3065EBG</a>	
<a href="#">KH-3046ER (pack x10)</a>	interruptor de botón (parada de emergencia)
<a href="#">KH-403-1</a>	TIMBRE
<a href="#">KH-8018</a>	Interruptor de pie
<a href="#">KBL25M-L3C-G11</a>	Interruptor pulsador iluminado
<a href="#">KPB25M-B11</a>	Pulsador azul primaveral
<a href="#">KH-103-H2CL (pack x10)</a>	
<a href="#">KLCA2-LD</a>	
<a href="#">KPB25WM-11G</a>	Interruptor pulsador
<a href="#">KSEP-25402</a>	Cambien
<a href="#">KSEP-25404</a>	Cambien
<a href="#">KSL25K3-20</a>	Cambien
<a href="#">KSL25AK3-20</a>	Cambien
<a href="#">KBL 30 WMP-L2A Red.Green.Yellow</a>	Interruptor con luz
<a href="#">KBL 30 WMP-L2A White.Blue</a>	interruptor con luz
<a href="#">KPB25M-G11</a>	Interruptor pulsador
<a href="#">KPL30W-L2A Red.Green.Yellow</a>	
<a href="#">KPL30W-L2A White.Blue</a>	
<a href="#">KSL30WL3-20</a>	
<a href="#">KH-301-V33</a>	
<a href="#">KPB30WER-11</a>	
<a href="#">KH-5030L-24 Red.Green.Yellow</a>	
<a href="#">KC-22</a>	
<a href="#">KH-8005-PR</a>	
<a href="#">KH-2201-BK</a>	Interruptor pulsador
<a href="#">KH-9015-PBF</a>	MICROINTERRUPTOR
<a href="#">KBL30MP-L3C-R</a>	Botón de emergencia
<a href="#">KBL30MP-L3C-O</a>	Botón de emergencia
<a href="#">KH-3066EB (pack x10)</a>	
<a href="#">KPS-AP3000 (emitter+receiver)</a>	
<a href="#">KPB25M-Y11</a>	Interruptor pulsador
<a href="#">KH-513-TL-DC24V-G</a>	
<a href="#">KH513TL red</a>	botón iluminado
<a href="#">KH-513-G</a>	
<a href="#">KBL30MP-3C (Red)</a>	Pulsador iluminado
<a href="#">KBL30MP-3C (Green)</a>	Pulsador iluminado
<a href="#">KBL30MP-L3C11 DC24 (R.G.Y)</a>	Interruptor pulsador iluminado
<a href="#">KH-2201-11</a>	Botón
<a href="#">KH-2204P-2411</a>	Pulsador iluminado 1NO+1NC 24VAC/DC de 22 mm
<a href="#">KH-2204LP-TL-11Y</a>	
<a href="#">KH-302R</a>	
<a href="#">KH-9015-PBL</a>	microinterruptor



Producto	Descripción
<a href="#">P/N: KH-5002-1L-R</a>	Lámpara piloto LED roja
<a href="#">P/N: KH-5002-1L-Y</a>	Lámpara piloto, LED amarilla
<a href="#">P/N: KH-5002-1L-W</a>	Lámpara piloto
<a href="#">P/N: KH-5002-1L-G</a>	Lámpara piloto
<a href="#">P/N: KH-512-L-R</a>	Lámpara piloto
<a href="#">P/N: KH-512-L-G</a>	Lámpara piloto
<a href="#">KSL-25-L-3-20</a>	Selector
<a href="#">KPB-25-M-11</a>	interruptor de botón push
<a href="#">KH-102-3C/LED/AC220V</a>	Interruptor eléctrico y relé accesorio
<a href="#">KH-102-3C/no-LED/AC220V</a>	
<a href="#">KH-103-4CL, 230VAC</a>	relé
<a href="#">KH-9015-CRP</a>	Micro interruptor
<a href="#">KSEP-224-02</a>	
<a href="#">KLCA2-2-LD3</a>	conmutador de límite
<a href="#">KH8005-R</a>	conmutador de límite
<a href="#">KBL30M-L3C-G11</a>	
<a href="#">KPB30M-11-Y</a>	
<a href="#">KBL30MP-L3C-Y11</a>	
<a href="#">KBL30MP-L3C-R11</a>	
<a href="#">KPB30M-BK11</a>	
<a href="#">KSL25W-S3</a>	
<a href="#">KPB25WAT-R20</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">KA-005-25</a>	
<a href="#">KH-2203-2G(Ac220V)</a>	
<a href="#">KH-2203-2-W(AC220V)</a>	LÁMPARA PILOTO BLANCA DE 220 V
<a href="#">KH-2204P-TL-DC24V</a>	PULSADOR
<a href="#">KH-2204P-3(AC230V)</a>	PULSADOR
<a href="#">KH-2204ER-3(AC230V)</a>	PRESIONE EL BOTÓN DE BLOQUEO Y REINICIO DE GIRO
<a href="#">NS22-S3-2A0B</a>	SELECTOR DE INTERRUPTOR MANUAL
<a href="#">KLCA12-2LD (pack x10)</a>	Interruptor de límite
<a href="#">KH-103-H2CL AC220V</a>	
<a href="#">KH-8012</a>	INTERRUPTOR DE PIE
<a href="#">NF22-BM-3CG1</a>	Interruptor pulsador iluminado verde NF22 (intrínseco)
<a href="#">NF22-BM-3CB1</a>	Interruptor pulsador iluminado azul NF22 (intrínseco)
<a href="#">KSD-2BC</a>	interruptor de seguridad
<a href="#">KSD-2BV</a>	interruptor de seguridad
<a href="#">KSC-22-6302H</a>	transferencia de interruptor
<a href="#">KSC-22-3501H</a>	transferencia de interruptor
<a href="#">KSC-22-3234F</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">KSC-22-5201H</a>	transferencia de interruptor
<a href="#">KSC-22-5204H</a>	transferencia de interruptor
<a href="#">KSC-22-5401H</a>	transferencia de interruptor
<a href="#">KPB 25 WM-11-R</a>	Interruptor pulsador

Producto	Descripción
<a href="#">KPB25WM-01-G</a>	Pulsador, momentáneo
<a href="#">KPB25WM-11-B</a>	Pulsador, momentáneo
<a href="#">KH-3065EB GREEN</a>	Interruptor
<a href="#">KH-103-4CL/AC220V</a>	RELÉ
<a href="#">KBL30MP-L2A -11-R</a>	
<a href="#">KBL30MP-L2A -11-G</a>	
<a href="#">KBL30MP-L2A -11-Y</a>	
<a href="#">KBL30MP-L2A -11-O</a>	
<a href="#">KBL30MP-L2A -11-W</a>	
<a href="#">KBL30MP-L2A -11-B</a>	
<a href="#">KSL30L2-11</a>	
<a href="#">KSL30AL3-20</a>	
<a href="#">KH-2201</a>	
<a href="#">KPB25WM-111-B</a>	Botón: azul
<a href="#">KH-9015-RP</a>	Microinterruptor
<a href="#">KH60200-3</a>	
<a href="#">KH-2204EB-TL</a>	
<a href="#">KH-8005-SR</a>	cambiar
<a href="#">KH-60300-4P</a>	
<a href="#">KBL30MP-L2A-G</a>	Pulsador
<a href="#">KH-3040</a>	Interruptor pulsador
<a href="#">KTS-S25MG</a>	
<a href="#">KTS-S25MGL (no resistors, no cover, 50 cm wire)</a>	
<a href="#">KH-3046ER-11</a>	interruptor completo
<a href="#">KH-301-3103</a>	
<a href="#">button for KH-3046ER</a>	
<a href="#">KH-9012-HRS-C</a>	micro interruptor
<a href="#">KH-3008-11-Y</a>	
<a href="#">KH-516-C11-DC24V-W</a>	
<a href="#">KPS-M21</a>	
<a href="#">KPL16-L3CW</a>	
<a href="#">KH-516-A31 green</a>	pulsador
<a href="#">KH-516-A31 red</a>	pulsador
<a href="#">KH-302K5303</a>	Conmutador CAM
<a href="#">KH-2204-TL-DC24V-11-B</a>	INTERRUPTOR PULSADOR ILUMINADO
<a href="#">KH-301-3202(R)</a>	Interruptor de cámara
<a href="#">KH-2204-TL-DC24V-11-R</a>	INTERRUPTOR PULSADOR ILUMINADO
<a href="#">KH-2204-TL-DC24V-11-G</a>	INTERRUPTOR PULSADOR ILUMINADO
<a href="#">KH-2204-TL-DC24V-11-Y</a>	INTERRUPTOR PULSADOR ILUMINADO
<a href="#">KH-2204-TL-DC24V-11-W</a>	INTERRUPTOR PULSADOR ILUMINADO
<a href="#">KCB-223D</a>	
<a href="#">KPL25-L2A-W11</a>	
<a href="#">KPL25-L2A-G11</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">Z4G1L07B</a>	Microinterruptor de palanca giratoria con bisagra corta
<a href="#">KH-9015-HR-L</a>	microinterruptor
<a href="#">KH3065EB</a>	INTERRUPTOR DE BOTÓN PULSADOR
<a href="#">ZC4G1P05B / KH-9016-PB(L)</a>	Microinterruptor
<a href="#">KPL30-L3C-R</a>	
<a href="#">KPL30-L3C-G</a>	
<a href="#">KPL30-L3C-Y</a>	
<a href="#">KPL30-L3C-W</a>	
<a href="#">KPL30-L3C-B</a>	
<a href="#">KH-500TL-DC24V-1-R</a>	
<a href="#">KH-500TL-DC24V-1-G</a>	
<a href="#">KH-500TL-DC24V-1-Y</a>	
<a href="#">KH-500TL-DC24V-1-W</a>	
<a href="#">KSL25K2-10</a>	interruptor selector
<a href="#">KH-4016D (Direct)</a>	
<a href="#">KH-4016F (Flicker)</a>	
<a href="#">KH-4016W (Whistle)</a>	
<a href="#">KH-302KL-4202</a>	INTERRUPTOR DE LEVA
<a href="#">KH-8005-S</a>	interruptor de límite
<a href="#">KH-103-2C</a>	relevo
<a href="#">KH-9010-MT</a>	Interruptor de límite
<a href="#">KH-2203L-TL-R</a>	Lámpara piloto
<a href="#">KH-2203L-TL-Y</a>	Lámpara piloto
<a href="#">KH-2204LP1-11-R</a>	Pulsador iluminado
<a href="#">KH-516L-B11-DC24V-G</a>	Interruptor pulsador iluminado (LED)
<a href="#">KH-516L-B21-DC24V-R</a>	Interruptor pulsador iluminado (LED)
<a href="#">KH-516L-C00-DC24V-B</a>	Lámpara piloto (LED)
<a href="#">KH-516L-C00-DC24V-G</a>	Lámpara piloto (LED)
<a href="#">KH-516L-C00-DC24V-R</a>	Lámpara piloto (LED)
<a href="#">KH-516L-C00-DC24V-W</a>	Lámpara piloto (LED)
<a href="#">KH-561L-B11-G(24V)</a>	Interruptor pulsador iluminado
<a href="#">KH-561L-B21-R(24V)</a>	Interruptor pulsador iluminado
<a href="#">KH-561L-C00-B(24V)</a>	Lámpara piloto
<a href="#">KH-561L-C00-G(24V)</a>	Lámpara piloto
<a href="#">KH-561L-C00-R(24V)</a>	Lámpara piloto
<a href="#">KH-561L-C00-W(24V)</a>	Lámpara piloto
<a href="#">KH-302KL 5505</a>	cambiar
<a href="#">KH-4065D</a>	
<a href="#">KH-4025</a>	Zumbador
<a href="#">KH-102-2C 230v</a>	Relé
<a href="#">KH-5030L-24VDC Green</a>	Anunciador montado en panel
<a href="#">KPB25M-R-11</a>	Interruptor pulsador
<a href="#">KSEB-3043C13</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">KH-B3</a>	BLOQUE DE CONTACTOS
<a href="#">KH-301-2203</a>	
<a href="#">KH-301-3233</a>	
<a href="#">KH-3065EB-R</a>	INTERRUPTOR PULSADOR DE EMERGENCIA, ROJO
<a href="#">KH-301CL-1</a>	Conmutador de cámara
<a href="#">KH-9012-HRL-C</a>	Interruptor micro
<a href="#">KPB25ER-02-R</a>	
<a href="#">KH-5030L-24PCK</a>	
<a href="#">KH-5001-1</a>	
<a href="#">KH2203-TL 22mm (24VDC) (Orange)</a>	Lámpara piloto
<a href="#">KSL16S2-1 (1a1b)</a>	Interruptor selector redondo de retorno manual
<a href="#">KSL16S2-2 (2a2b)</a>	
<a href="#">KH-103-H2CL (AC110/220V)</a>	Relé
<a href="#">KH-103-H2CL (DC6/48/110V)</a>	Relé
<a href="#">KH-103-H2CL (DC12/24V)</a>	Relé
<a href="#">KFS-ES3</a>	Portaelectrodos
<a href="#">KH-103-4CL-AC110V</a>	
<a href="#">KS2D-3BH</a>	
<a href="#">KTM-3M10S-A2</a>	Relé de retardo de tiempo de activación
<a href="#">KH-516L-B21-G(24)</a>	Pulsador iluminado
<a href="#">KH-516L- B21-R(24)</a>	Pulsador iluminado
<a href="#">KH-516L- A21-G(24)</a>	Pulsador iluminado
<a href="#">KH-516L- A21-R(24)</a>	Pulsador iluminado
<a href="#">KH-516L- B11-G(24)</a>	Pulsador iluminado
<a href="#">KH-516L- A11-G(24)</a>	Pulsador iluminado
<a href="#">KH-516L- B11-R(24)</a>	Pulsador iluminado
<a href="#">KH-516L- A11-R(24)</a>	Pulsador iluminado
<a href="#">KH-2204P-TL-G</a>	Pulsador iluminado
<a href="#">KH-5002-1 (34X34)</a>	Luz de señalización
<a href="#">KH-KBL30MP-L3C</a>	
<a href="#">KH-3130</a>	
<a href="#">KPL30W-L3C (24V)</a>	
<a href="#">KPB30ER (1A1B)</a>	
<a href="#">KH-2201S (2A)</a>	
<a href="#">KTM-3M-10S-A22</a>	Relé de temporización
<a href="#">KPB30ER-11</a>	
<a href="#">KPL30W-L3C (24V) / Red, Green, Yellow</a>	
<a href="#">KPL30W-L3C (24V) / White, Blue</a>	
<a href="#">KH-513DL DC24V / Red, Green, Yellow</a>	
<a href="#">KH-513DL DC24V / White, Blue</a>	