



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Ter Tecno Elettrica Ravasi

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">PF33710100</a>	Interruptor de límite
<a href="#">ALL1F00001</a>	Eje
<a href="#">PFA9165A0103012</a>	BASE DE INTERRUPTOR DE LÍMITE
<a href="#">PF090300500006</a>	El cambio de marchas GF4C
<a href="#">PF090301000004</a>	
<a href="#">PF090303000010</a>	
<a href="#">PFB9067E0254002</a>	LÍMITE FOX
<a href="#">PF090301000006</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">PF090301000067</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE GIRO
<a href="#">PF18620010</a>	Crank c / PS0019
<a href="#">PF090200500068</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE
<a href="#">PF590300750004</a>	GF4C-reductor
<a href="#">PFA9142A0103018</a>	Límite de cambio
<a href="#">PFA9165A0103001</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE RPM BÁSICO
<a href="#">PFA9165A0103006 (1:103,57)</a>	Interruptor de límite
<a href="#">PFD9067A0300007</a>	interruptor de tambor
<a href="#">PRSL0425PI</a>	Adapting plate
<a href="#">PRSL0503PI</a>	CONMUTADOR 1NO
<a href="#">PRSL1003PI</a>	Interruptor doble de 2 velocidades
<a href="#">PRTO1075PE</a>	Brújula
<a href="#">PF090301480015</a>	conmutar
<a href="#">PF090301500087</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE FINAL
<a href="#">PRSL0512PI</a>	Impulso de setas pulsador
<a href="#">PRSL0600PI</a>	BOTÓN DE EMERGENCIA EN FORMA DE HONGO
<a href="#">PRSL0514PI</a>	Interruptor selector de 3 posiciones
<a href="#">PFB9067L0103038</a>	eje sin
<a href="#">IPC0811139</a>	Adaptador de la placa de Fox
<a href="#">PF090300750010</a>	
<a href="#">PF090300500003</a>	Interruptor de límite giratorio GF4C
<a href="#">PFB9067E0075006</a>	
<a href="#">PFB9067E0051011</a>	
<a href="#">PF090302000003</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE VELOCIDAD GF4C
<a href="#">PFB9067E0200001</a>	#FINECORS FOX
<a href="#">PRSL0425PI KIT</a>	ADAPTACIÓN PLATE KIT DE FOX / PF-GF
<a href="#">IPU0810224</a>	PF26755100: Final de carrera de la Cruz Para Retardar

Producto	Descripción
<a href="#">PFB9067E0051001</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE ROTATIVO FOX
<a href="#">PFB9067E0025004</a>	LÍMITE FOX
<a href="#">PF02122566</a>	Pulsantiera 12 / SPA
<a href="#">PF340244000001</a>	COMBINATORE JULIETA
<a href="#">PRSL0036XX</a>	Interruptor
<a href="#">IPC0811010</a>	Final de carrera de Rotary BASE
<a href="#">PFB9067E0103CUS</a>	Interruptor de límite rotativo FOX
<a href="#">PFB9067E0254CUS</a>	Final de carrera de Rotary FOX
<a href="#">PFB9067E0600CUS</a>	Final de carrera de Rotary FOX
<a href="#">PRSL0425PI (optional)</a>	Adaptador de la placa de Fox
<a href="#">PA01AA02</a>	Codificador
<a href="#">PRSL8739PI</a>	PLATO. SOLO SUPP. 3 ELEM.
<a href="#">PRSL9552PI</a>	SUPP. PUL. DOBLE ALFA NEUTRAL
<a href="#">PRSL1009PI</a>	P.FUNGO AGG.ALPHA-CHARLIE
<a href="#">PFA9067A0103006</a>	Interruptor de límite giratorio
<a href="#">PF090201500005</a>	Cambiar
<a href="#">PFB9067E0062003</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE GIRO FOX
<a href="#">PRSL1026PI</a>	DIAL 1-0-2 RETORNO A CERO
<a href="#">PF090200150018</a>	Final de carrera de Rotary
<a href="#">PF090300010052</a>	Final de carrera de Rotary
<a href="#">PF090300050004</a>	eje sin
<a href="#">PF090300250029</a>	
<a href="#">PF090300010132</a>	
<a href="#">PF33710203</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE
<a href="#">PFB9067E0075013</a>	límite de Fox
<a href="#">PRSL0461PI</a>	Cambiar
<a href="#">PFA9165A0050010</a>	Interruptor límite giratorio
<a href="#">PF090200250010</a>	interruptor de límite giratorio
<a href="#">PRSL1000PI</a>	INTERRUPTOR 1NO
<a href="#">PFA9067A0050001</a>	INTERRUPTOR LÍMITE RPM BÁSICO
<a href="#">GF4C</a>	límite de cambio
<a href="#">PRVV9026PE</a>	Palanca de mando
<a href="#">PF38050033</a>	PULSADOR 5/ALFA
<a href="#">PF14051000</a>	MANGO DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
<a href="#">PRSL1002PI</a>	INTERRUPTOR DOBLE
<a href="#">PFA9067A0158001</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE A REVOLUCIONES BÁSICAS
<a href="#">PRFC0009PEC</a>	
<a href="#">PRSL0003XX</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">F59020025J046</a>	Final de carrera de Rotary
<a href="#">PRVV9025PE</a>	POTENCIÓMETRO
<a href="#">PF26755100</a>	Interruptor cruzado
<a href="#">PF090300250007</a>	
<a href="#">PF33750100</a>	LIMIT X-FSC

Producto	Descripción
<a href="#">GF4C .PF0903 0050 0002</a>	
<a href="#">PF090301000080.</a>	GF4C-reductor
<a href="#">PFA9067A0050001 (IPC0811038)</a>	Conmutadores - interruptor de límite giratorio IP67 BASE
<a href="#">PFA9165A0025013</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE TRANSMISIÓN BASE
<a href="#">PF090200500006</a>	interruptor de límite de giro
<a href="#">PFA9067A0075003</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE A RPM BÁSICAS
<a href="#">PF21270104</a>	COLECTOR 10A
<a href="#">PF580L066011</a>	COMBINADOR
<a href="#">PFB9067A0103009</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE GIRO FOX
<a href="#">PFA9067A0050003</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE A REVOLUCIONES BÁSICAS
<a href="#">PFA9067A0103001P</a>	
<a href="#">PFB9067E0254005</a>	FOX-reductor
<a href="#">PF280300250002</a>	
<a href="#">PRSL0550PI</a>	POLVO BOTÓN DE LA DENSIDAD PUSH
<a href="#">PFA9067A0103003</a>	BASE-reductor
<a href="#">PRSL0458PI</a>	CONMUTADOR
<a href="#">PRSL0508PI</a>	Interruptor
<a href="#">PFA9142A0103026</a>	eje sin
<a href="#">PRSL0505PI</a>	CONMUTAR
<a href="#">PFB9067A0103004</a>	FOX-reductor
<a href="#">PF090300050002</a>	.
<a href="#">PF2312K011</a>	10A / 30A COLECTOR
<a href="#">PF090300100032</a>	FINALES DE CARRERA
<a href="#">PF580C233028</a>	PALANCA DE MANDO
<a href="#">PFB9067E0010004</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE FOX
<a href="#">PFB9067A0080005</a>	LÍMITE FOX INTERRUPTOR
<a href="#">PF580L066002</a>	PALANCA DE MANDO ROMEO
<a href="#">PF39030001</a>	CHARLIE TELÉFONO
<a href="#">PF580C130031</a>	JOYSTICK ROMEO
<a href="#">PFA9165A0025005</a>	
<a href="#">PFA9165A0075001</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE GIRO BÁSICO
<a href="#">PFA9000A0103003</a>	
<a href="#">PFB9067L0062048</a>	Interruptor de límite giratorio
<a href="#">PFB9067E0020004</a>	LÍMITE Swich
<a href="#">PFA9067A0025008</a>	
<a href="#">PFB9067E0027028</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE VELOCIDAD
<a href="#">PFA9165A0015019</a>	
<a href="#">PF090300750004</a>	interruptor de límite
<a href="#">PFB9067L0008001</a>	Interruptor de límite giratorio
<a href="#">PFA9067A0025020</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE BÁSICO
<a href="#">PRSL1004PI</a>	LÁMPARA DE PUERTO
<a href="#">PRSL1023PI</a>	TAPA DE PERSIANA
<a href="#">PRTS000001</a>	BOTÓN ÚNICO

Producto	Descripción
<a href="#">PRTD000001</a>	BOTÓN DOBLE
<a href="#">PRGO0020PE</a>	GOMA DE DOBLE BOTÓN
<a href="#">PRSL8737PI</a>	PLACA DE Prensado DE CAUCHO
<a href="#">PRSL1014PI</a>	GEMA VERDE
<a href="#">PRSL1012PI</a>	GEMA ROJA
<a href="#">PRSL1016PI</a>	SELECTOR 0/1 MANTENIDO
<a href="#">PRSL5609PI</a>	FUNDA 10-12/ALPHA S/ETIQUETA DE ASIENTO
<a href="#">PRSL0145PE</a>	MANGA
<a href="#">PRSL1020PI</a>	CORBATA
<a href="#">PRSL5068PI</a>	CINTA ALFA 10/11/12/13
<a href="#">PF590202500001</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE PF2C
<a href="#">PF33752100</a>	interruptor de límite de posición
<a href="#">PFA9067A0050008</a>	interruptor de límite
<a href="#">PFB9067L0075006</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE A VELOCIDAD ZORRO
<a href="#">Finecorsa PF2C</a>	Cambien
<a href="#">PFB9067L0062130</a>	Prensa/cable
<a href="#">PFA9165A0050002</a>	Interruptor de límite
<a href="#">PF090300050001</a>	
<a href="#">PFB9067A0103055</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE GIRO FOX
<a href="#">PF090300010165</a>	Interruptor de límite
<a href="#">PFB9067E0005004</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE
<a href="#">PFC9067L0107017</a>	
<a href="#">PFC9067L0313028</a>	
<a href="#">PF30060019</a>	
<a href="#">FCN20001</a>	GRUPO 2 LEVAS/INTERRUPTORES
<a href="#">GF4C PF090300100002</a>	Interruptor de límite
<a href="#">PF090301000184</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE GIRO
<a href="#">PFA9067A0158003</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE GIRO BÁSICO
<a href="#">PF090202500005</a>	Interruptor de límite giratorio PF2C
<a href="#">PFA9165A0025002</a>	interruptor de límite de giro básico
<a href="#">PF38100167</a>	PANEL DE PULSADORES ALPHA 10
<a href="#">PFA9067A0103011</a>	Interruptor límite
<a href="#">PRSL0502PI</a>	CONMUTADOR 1NC
<a href="#">PRTA011MPI</a>	.
<a href="#">PRTA012MPI</a>	.
<a href="#">PRTA005MPI</a>	.
<a href="#">PRTA006MPI</a>	.
<a href="#">PFA9067A0103001</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE RPM BÁSICO
<a href="#">PF090201000017</a>	Interruptor final
<a href="#">PF090201000012</a>	Interruptor final
<a href="#">PFC9067E0107056</a>	Interruptor final
<a href="#">PFC9067E0107054</a>	Interruptor final
<a href="#">PFC9067E0107057</a>	Interruptor final

Producto	Descripción
<a href="#">PF39020001</a>	PANEL DE BOTONES
<a href="#">PFA9165A0050004</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE VELOCIDAD BASE
<a href="#">PRSL0517PI</a>	TAPA DE PERSIANA
<a href="#">PRTA101XPI</a>	BOTÓN
<a href="#">PRTA102XPI</a>	BOTÓN
<a href="#">PRTA001XPI</a>	DISCO PARA BOTÓN
<a href="#">PRTA002XPI</a>	DISCO PARA BOTÓN
<a href="#">PFB9067E0010001</a>	
<a href="#">PF090300200001</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE
<a href="#">PFA9165A0015003</a>	Interruptor de límite giratorio BASE
<a href="#">PF26755101</a>	interruptor de límite
<a href="#">PF09020075001</a>	
<a href="#">PF590200150001</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE
<a href="#">PF33751100</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE
<a href="#">PRSL1001PI</a>	INTERRUPTOR 1NC
<a href="#">F70AY10020200015</a>	PANEL DE PULSADORES MIKE 4
<a href="#">PF590200500013</a>	INTERRUPTOR LÍMITE DE REVOLUCIONES
<a href="#">PF090200500057</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE PF2C
<a href="#">PFA9067A0015006</a>	
<a href="#">PRSL0500PI</a>	Pulsador Stop Mushroom
<a href="#">PF090201000002</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE
<a href="#">GF4C / PF090301000003</a>	Interruptor giratorio de límite
<a href="#">PFB9067L0051001</a>	
<a href="#">PFA9142A1578002</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE RPM BÁSICO
<a href="#">PF090300750082</a>	Interruptor límite giratorio
<a href="#">PF090200500001</a>	Interruptor de límite de RPM PF2C
<a href="#">PF590300010001</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE GIRATORIO
<a href="#">PFB9067E0005002</a>	
<a href="#">GF4C PF090300250018</a>	bloque de interruptores de límite
<a href="#">PF33784400</a>	
<a href="#">PRSL0919PI</a>	Acoplamiento masculino
<a href="#">PFA9067A0050002</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE RPM BÁSICO
<a href="#">PFB9067A0103066</a>	
<a href="#">PRFC0010PE</a>	LEVAS/CONMUTADORES DEL GRUPO 2
<a href="#">PFA9067A0015002</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE A REVOLUCIONES BÁSICAS
<a href="#">PFD9067L0030018</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE SUPERIOR
<a href="#">PFA9067A0075002</a>	Interruptor de límite rotativo BASE
<a href="#">PF340220000004</a>	palanca de mando
<a href="#">PF580C020056</a>	palanca de mando
<a href="#">PF09021000001</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE RPM
<a href="#">PRTO3012PE</a>	Varilla
<a href="#">PFB9067L0162020</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE GIRATORIO
<a href="#">PF090301000004 GF4C</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE VELOCIDAD

Producto	Descripción
<a href="#">PFA9067A0015042</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE GIRO BÁSICO
<a href="#">EX26755100</a>	
<a href="#">EXA9000A0050024</a>	
<a href="#">PF090300250003</a>	Interruptor de límite de velocidad
<a href="#">PFA9165A0050156</a>	
<a href="#">PFA9067A0050005</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE GIRO BÁSICO
<a href="#">PFD9067L0730008</a>	
<a href="#">PFA9042A0103001</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE BASE
<a href="#">PFA9067A0158003 Rev Ratio 1:150 3 A IP 65</a>	
<a href="#">PFB9067L0027118</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE FOX
<a href="#">PF090300500304_GF4C</a>	
<a href="#">PF33710200</a>	Interruptor de límite
<a href="#">PFA9067A0059012</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE GIRO BASE
<a href="#">PRSL0077XX</a>	cambiar
<a href="#">PF38050003</a>	
<a href="#">PF090301000013</a>	
<a href="#">PF39030111</a>	
<a href="#">PFA9167A0103044</a>	
<a href="#">PF27840001</a>	PANEL DE BOTONES PCP
<a href="#">PF590300750008</a>	
<a href="#">PF090200150002</a>	
<a href="#">PF590200500068</a>	
<a href="#">PFA9067A0015026</a>	
<a href="#">PF30030004</a>	PANEL DE BOTONES
<a href="#">PF39030002</a>	PANEL DE PULSADORES
<a href="#">PFA9165A0025001</a>	
<a href="#">PF090200500002</a>	Interruptor de límite giratorio
<a href="#">PRTO0076PE</a>	
<a href="#">PF090304500009</a>	
<a href="#">F70AY10000400024</a>	
<a href="#">PRSL1800PI</a>	
<a href="#">PRSL1801PI</a>	CONMUTADOR 1NC
<a href="#">PF090300500303</a>	
<a href="#">PFA9067A0025002</a>	Interruptor de límite giratorio
<a href="#">PF090300250001</a>	CONMUTADOR DE LÍMITE GF4C
<a href="#">PFD9S67L0001008 (OEM)</a>	CAMISETA FINECOSA
<a href="#">PFA9067A0050069</a>	
<a href="#">PF590200250001 / PF090200250001</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE GIRO
<a href="#">PRVV5020PE</a>	
<a href="#">PF33713100</a>	
<a href="#">PF090300100002</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE GIRO
<a href="#">PRSL0981PI</a>	SE UNIÓ
<a href="#">PRSL0037XX</a>	INTERRUPTOR 1NC

Producto	Descripción
<a href="#">PF2318B018</a>	
<a href="#">PF38080008</a>	
<a href="#">PFB9067L0010022</a>	interruptor de límite FOX
<a href="#">PF090300250048</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE GIRO
<a href="#">F201120001</a>	Interruptor de límite
<a href="#">PF090300010001</a>	Interruptor de límite giratorio
<a href="#">PFA9067A0103002</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE A REVOLUCIONES BÁSICAS
<a href="#">PFA9067A0050010</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE BÁSICO
<a href="#">F70AY10000200001</a>	Mike pulsador
<a href="#">PFA9165A0025019</a>	
<a href="#">PRSL0001XX</a>	
<a href="#">PFD9067L0050115</a>	CAMISETA FINECORSA
<a href="#">PFB9065A0010001</a>	
<a href="#">PFA9165A0015006</a>	FINAL DE LA CARRERA EN LAS VUELTAS BASE
<a href="#">PF090302000057 / GF4C</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE GIRO
<a href="#">PFD9067E0002006</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE SUPERIOR
<a href="#">PRFC0030PE</a>	GRUPO DE 4 LEVAS/INTERRUPTORES
<a href="#">PA090018</a>	TAPA SUPERIOR + TORNILLOS
<a href="#">PF090302000007</a>	
<a href="#">PF580L033012</a>	palanca de mando
<a href="#">PFA9165A0025004</a>	FINAL DE CARRERA EN LAS VUELTAS BASE
<a href="#">PF090300050073</a>	
<a href="#">PF090200100003</a>	
<a href="#">PFD9067L0015010</a>	
<a href="#">PF090201000001</a>	
<a href="#">PF090202500002</a>	
<a href="#">PFB9067A0016002</a>	CAMBIAR, LIMITAR, RAÍZ
<a href="#">PFA9042A0015002</a>	
<a href="#">PRSL0075XX</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">PF580L033002</a>	
<a href="#">PF04618200</a>	Control de pedales
<a href="#">PF38030002</a>	
<a href="#">PFB9067L0062048 / 23PF-005437</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE INVERSO FOX
<a href="#">PF090200010001</a>	Interruptor de límite giratorio
<a href="#">PFA9167A0036005</a>	
<a href="#">PFA9167A0033005</a>	
<a href="#">PFA9167A0069002</a>	
<a href="#">PFA9167A0080007</a>	
<a href="#">PFA9167A0063010</a>	
<a href="#">PF090302000027 / GF4C</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE
<a href="#">PF38040038</a>	PANEL DE BOTONES
<a href="#">F70AY10000400164</a>	Panel de control
<a href="#">PRSL1910PI</a>	prensaestopas



Producto	Descripción
<a href="#">PRSL_0920PI</a>	Elemento de acoplamiento
<a href="#">PFB9065A0103010</a>	Interruptor de límite rotativo Fox
<a href="#">PFA9142A0020001</a>	
<a href="#">PFC9067L0310003</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE OSCAR
<a href="#">PF090200500007</a>	Interruptor de límite rotativo
<a href="#">PF590200250001</a>	
<a href="#">PF21270100</a>	Colector de anillos deslizantes
<a href="#">PF09067A0075002</a>	
<a href="#">PFA9165A0075003</a>	
<a href="#">PRSL0472PI</a>	Engranaje de piñón
<a href="#">PFA9165A0158002</a>	
<a href="#">PF090201000019</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE GIRO
<a href="#">PFB9067L0303005</a>	Interruptor de límite giratorio Fox
<a href="#">PF090302000008</a>	Interruptor de límite de engranaje giratorio
<a href="#">PFB9067E0200002</a>	
<a href="#">PF24080044</a>	Estación de control colgante
<a href="#">PF090300200093 / GF4C</a>	interruptor de límite
<a href="#">PFA9165A0015009</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE BASE
<a href="#">PF48040001</a>	
<a href="#">PF27820001</a>	PANEL DE PULSADORES PCP
<a href="#">PF090200250001</a>	
<a href="#">PRSL0504PI</a>	Elemento de contacto
<a href="#">F662CL04444010</a>	palanca de mando
<a href="#">EXB9067A0103055N</a>	SWITCH
<a href="#">PFB9067L0039001</a>	
<a href="#">PFC9067L0313023</a>	
<a href="#">PFB9067L0005013</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE FOX
<a href="#">PF24120031</a>	PANEL DE PULSADORES
<a href="#">PF39030075</a>	PANEL DE PULSADORES
<a href="#">PFB9067L0027016</a>	Interruptor de límite
<a href="#">PFA9067A0050001/22PF-013322</a>	
<a href="#">PF38030001</a>	
<a href="#">PFB9067L0027019</a>	Interruptores de límite de eje sin fin Interruptores de límite Fox de eje sin fin
<a href="#">PFB9067B002702E</a>	
<a href="#">PFB9067E0027025</a>	
<a href="#">PF21270101</a>	COLECCIONISTA
<a href="#">PRSL1820PI</a>	
<a href="#">PF38060002</a>	mando de control
<a href="#">PRSL0460PI</a>	
<a href="#">PF590300050001</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE
<a href="#">PF090301000412</a>	Interruptor de límite giratorio
<a href="#">PF39030014</a>	PANEL DE PULSADORES
<a href="#">PF38080001</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">PFB9067L0062002</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE A VELOCIDAD ZORRO
<a href="#">PFO90300250006</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE VELOCIDAD GF4C
<a href="#">PRSL0507PI</a>	
<a href="#">PF24080330</a>	
<a href="#">PFA9167A0420006</a>	LLAVE GIRATORIA DE FIN DE CURSO
<a href="#">PRSL0586PI</a>	FUNDA PEQUEÑA + ACCESORIOS
<a href="#">PF24030004</a>	PANEL DE 3 PULSADORES NPA/S
<a href="#">PRSL1830PI</a>	PEQUEÑA PROTECCIÓN
<a href="#">PRSL1880PI</a>	HONGO GANCHO
<a href="#">PRSL8750PI</a>	ADMITE 1-2-3 CONMUTADORES
<a href="#">PRSL1845PI</a>	TAPA DE PERSIANA
<a href="#">PF02120306</a>	Teclado tipo colgante, con 12 actuadores, 10 pulsadores de una etapa más botón de emergencia.
<a href="#">PFA9165A0158003</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE A REVOLUCIONES BÁSICAS
<a href="#">PFB9067E0103011</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE
<a href="#">PFA9067A0050114</a>	
<a href="#">F201110001</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE FRENOS
<a href="#">PRSL1657XX</a>	MICRO 2NC SNAP-ON (Z02C)
<a href="#">PRTO3048PE</a>	VARILLA 8X6X300 F.C. MARCA DE CRUZ ROJA
<a href="#">PRTO3047PE</a>	VARILLA 8X6X300 F.C. MARCA EN CRUZ
<a href="#">PF27720001</a>	PANEL DE PULSADORES PCP
<a href="#">PFB9067E0016003</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE A VELOCIDAD ZORRO
<a href="#">Cod. PF590200250001</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE VELOCIDAD PF2C
<a href="#">PFO90300250011</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE VELOCIDAD GF4C
<a href="#">PF2313K007</a>	conector giratorio
<a href="#">PF090300150002</a>	
<a href="#">PF090300150018</a>	
<a href="#">PFA9165A0025034</a>	
<a href="#">PF03040355</a>	PANEL DE PULSADORES 4/NPA
<a href="#">PFB9067E0016004</a>	
<a href="#">PF090301500008</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE
<a href="#">PF090301480020</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE VELOCIDAD GF4C
<a href="#">PF38050005</a>	PANEL DE PULSADORES ALPHA 5
<a href="#">PFB9067L2260001</a>	cambiar
<a href="#">PF03060293</a>	Colgante NPA
<a href="#">PF26755205</a>	Interruptor de límite
<a href="#">PF090301000007</a>	INTERRUPTOR DE LÍMITE GF4C
<a href="#">PFA9067A 0015 004</a>	Interruptor de límite giratorio BASE
<a href="#">PRSL0076XX</a>	INTERRUPTOR