



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Hasco

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">Z62/50x3x18,4</a>	Resorte de disco
<a href="#">PC 071765</a>	anillo O
<a href="#">Z 98 / 17,5/2,4</a>	anillo O
<a href="#">PC 071803</a>	anillo O
<a href="#">Z 98 / 36 /3</a>	anillo O
<a href="#">Z 98 / 49 /3</a>	anillo O
<a href="#">Z 98 / 83 /3</a>	anillo O
<a href="#">A5714/80x34x27</a>	Contador ciclo combinado
<a href="#">708410</a>	recuento de ciclo combinado
<a href="#">708666</a>	Contador universal
<a href="#">H5050 /14X45X0,35</a>	Spaltfilter
<a href="#">Z 051/26</a>	Localización de la unidad
<a href="#">Z 07 / 27/20X 25</a>	barra guía cuadrada
<a href="#">Z 085/75X38/2</a>	90 ° SISTEMA DE BLOQUEO
<a href="#">Z 1095 /12X 41/ 0,7</a>	Cartucho de filtro
<a href="#">Z1100/46x32</a>	Rodamiento lineal
<a href="#">Z 17 / 27/20</a>	guía retenedor
<a href="#">279404</a>	lubricante para trabajo pesado
<a href="#">580813</a>	Ejector pin
<a href="#">063550 Z40/3X40</a>	Ejector pin
<a href="#">277860</a>	Acoplamiento de cierre múltiple con válvula
<a href="#">277886</a>	Boquilla de cierre múltiple con válvula
<a href="#">Z 942/16 Part.No 232432</a>	El tapón obturador - métrica
<a href="#">Z 945/1</a>	aparar
<a href="#">Z 975 / 3 X 160</a>	código del artículo 188402
<a href="#">Z011/24 X 160</a>	Columna guía, con dos diámetros de ajuste
<a href="#">2049878</a>	Localización de la unidad
<a href="#">2049879</a>	Localización de la unidad
<a href="#">2049880</a>	Unidad de localización
<a href="#">Z10/36/30</a>	Casquillo del pasador de guía del hombro
<a href="#">057223</a>	(Locating casquillo de guía se dirigió 1 set = 3 + 1)
<a href="#">057231</a>	(Locating casquillo de guía se dirigió 1 set = 3 + 1)
<a href="#">143987</a>	material de filtro
<a href="#">Z1212</a>	LÁMINA AISLANTE
<a href="#">Z1520/20x63/L/100</a>	Tuerca helicoidal, rosca derecha

Producto	Descripción
<a href="#">Z163 /10X160</a>	Manguito de presión
<a href="#">Z169 /40</a>	Expulsor de dos etapas
<a href="#">Z-169/30</a>	.Two eyector etapa
<a href="#">Z169/22</a>	Expulsor de dos etapas
<a href="#">Z171/3</a>	pestillo de la cerradura
<a href="#">Z174</a>	soporte de control
<a href="#">2056633</a>	BOLSAS CON SET
<a href="#">Z263</a>	Limpiador Z263/1 aerosol Hasco 270 ml
<a href="#">272507</a>	Agente de liberación
<a href="#">Z33000/40X125/E</a>	boquilla de canal caliente, Toma Techni
<a href="#">73210</a>	valvula
<a href="#">130010</a>	Pezón de conexión
<a href="#">Z 942/12 Part.No 232424</a>	Tapón de cierre - métrica
<a href="#">Z942/6</a>	Tapón de cierre
<a href="#">Z 491 / 8/ 6</a>	Válvula de globo accionada neumáticamente
<a href="#">2049881</a>	Unidad de localización
<a href="#">Z 051/32</a>	Localización de la unidad
<a href="#">Z051/42</a>	Localización de la unidad
<a href="#">Z 00 /136/ 40X215</a>	localizar guía pilar, hombros, con ranura de aceite
<a href="#">Z 10 / 96/40</a>	localizar casquillo de guía, dirigida
<a href="#">Z 11 / 86/24</a>	casquillo de guía, dirigida
<a href="#">45505</a>	CODO (1")
<a href="#">45506</a>	MANGUERA
<a href="#">Z 41/ 6 X500</a>	Perno expulsor
<a href="#">Z 41 / 8 X500</a>	Perno expulsor
<a href="#">Z 41 /10 X200</a>	Perno expulsor
<a href="#">Z 41 / 5 X630</a>	Perno expulsor
<a href="#">65161</a>	Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica
<a href="#">Z 41 /12 X500</a>	Perno expulsor
<a href="#">Z 41 /12 X400</a>	Perno expulsor
<a href="#">Z 41 /25 X500</a>	Perno expulsor
<a href="#">Z 41 /25 X630</a>	Perno expulsor
<a href="#">Z 41 /32 X500</a>	Perno expulsor
<a href="#">Z 41 /32 X630</a>	Perno expulsor
<a href="#">T4010/32x38</a>	Resorte de compresión
<a href="#">T4010/25x32</a>	Resorte de compresión
<a href="#">Z 01/40x300</a>	guía pilar (pin ángulo)
<a href="#">Z 01/50x300</a>	guía pilar (pin ángulo)
<a href="#">Z 01/50x360</a>	guía pilar (pin ángulo)
<a href="#">Z 01/20x140</a>	guía pilar (pin ángulo)
<a href="#">Z 01/20x180</a>	guía pilar (pin ángulo)
<a href="#">Z 01/40x240</a>	guía pilar (pin ángulo)
<a href="#">Z 98 / 19,3/2,4</a>	O-ring

Producto	Descripción
<a href="#">Z 98 / 30,2/3</a>	anillo O
<a href="#">Z 98 / 36 /2</a>	O-Ring
<a href="#">Z 98 / 15.3/2,4</a>	Anillo tórico
<a href="#">Z 98 / 11.8/2,4</a>	O-Ring
<a href="#">Z 98 / 46 /2</a>	anillo O
<a href="#">Z 07 / 56/40X 50</a>	barra guía cuadrada
<a href="#">Z 17 / 56/40</a>	guía retenedor
<a href="#">45S504S</a>	Tubería
<a href="#">45S506S</a>	Manguera
<a href="#">Z 17 / 36/25</a>	guía retenedor
<a href="#">2049885</a>	Localización de la unidad
<a href="#">Z 10 / 76/42</a>	localizar casquillo de guía, dirigida
<a href="#">Z 10 / 76/40</a>	localizar casquillo de guía, dirigida
<a href="#">Z 11 / 46/42</a>	casquillo de guía, dirigida
<a href="#">2067127</a>	casquillo de guía, dirigida
<a href="#">Z 00 / 46/ 42X165</a>	localizar guía pilar, hombros
<a href="#">Z 00 / 46/ 40X165</a>	localizar guía pilar, hombros
<a href="#">553794</a>	Elemento desviador
<a href="#">232297 / Z260/90x1</a>	lubricante para trabajo pesado
<a href="#">Z 9641/ 8X26X30a</a>	elemento de desviar
<a href="#">Z 456 / 9 / 7 X 63 380300</a>	Carril guía
<a href="#">Z 456 /12 /10 X 63 380334</a>	Carril guía
<a href="#">Z 456/ 18/14x100/S 2008910</a>	Carril guía autolubricante
<a href="#">Z 456/ 20/16x100/S 2008910</a>	Carril guía autolubricante
<a href="#">Z 456/ 24/20x100/S 2008910</a>	Carril guía autolubricante
<a href="#">Z 456/ 29/25x100/S 2008910</a>	Carril guía autolubricante
<a href="#">Z 456/ 16/12x100/S 2008910</a>	Carril guía autolubricante
<a href="#">Z189/12 2001394</a>	Bloque guía
<a href="#">Z174/80x117x0</a>	unidad de bloqueo de pestillo
<a href="#">Z961/12x125</a>	núcleo de caracol
<a href="#">Z853/9x25000</a>	Manguera de goma, con trenzado metálico
<a href="#">154504</a>	columna de guía descontinuado
<a href="#">2028204</a>	casquillo de guía
<a href="#">Z01/14x120</a>	Pilar guía, pasador angular
<a href="#">Z0512/16</a>	Pieza de centrado, redonda, componente masculino
<a href="#">Z0511/16</a>	Pieza de centrado, redonda, componente femenino
<a href="#">Z085/50x33/2</a>	Localización de la unidad
<a href="#">HCH211 5/10</a>	Interruptor Reed
<a href="#">2049729</a>	Guía post, pin ángulo
<a href="#">Z477/6x100</a>	Pilar guía
<a href="#">Z085/30x28/2</a>	Unidad de localización
<a href="#">Z080/40x40</a>	pieza de centrado, sumergible
<a href="#">Z1500/32x125/R/355</a>	husillo helicoidal

Producto	Descripción
<a href="#">Z1520/32x125/R/100</a>	tuerca helicoidal
<a href="#">Z011/60x360</a>	Pilar guía con ajuste perfecto
<a href="#">Z11/196x60</a>	Casquillo de pasador de guía
<a href="#">2090123</a>	Expulsor
<a href="#">Z441/1x100</a>	Pin expulsor
<a href="#">F/20,3x10,4x1000/1.2312</a>	Praezisionsflachstahl, angular
<a href="#">F/20,3x15,4x1000/1.2312</a>	Praezisionsflachstahl, angular
<a href="#">Z1000W/56x40</a>	Placa de sujeción
<a href="#">P/346x346x56/1.2343</a>	Placa de acero de precisión
<a href="#">P/346x346x66/1.2343</a>	Placa de acero de precisión
<a href="#">171921</a>	Z173 / 38 * 71
<a href="#">029238</a>	Z1731 / 18 * 140
<a href="#">158674</a>	Los detalles específicos del producto no están disponibles
<a href="#">158593</a>	Acero plano de precisión
<a href="#">2007837</a>	elemento de estanqueidad
<a href="#">Z40/3.2x125</a>	pasador de expulsión, a través de duro
<a href="#">Z40 / 2,5x315</a>	pasador de expulsión, a través de duro
<a href="#">Z400 / 2,5X315</a>	pasador de expulsión, recubierto con DLC
<a href="#">Z41 / 2,5X315</a>	pasador de expulsión, nitrurado
<a href="#">Z942/12</a>	Tapón de sellado
<a href="#">Z942/16</a>	Tapón de sellado
<a href="#">Z551/25x3</a>	Botón Detener
<a href="#">Z160/16x85</a>	buje roscado
<a href="#">Z 858PL/13x1000x2</a>	manguera, Push Lock
<a href="#">Z 858PL/13x1000x1</a>	manguera, Push Lock
<a href="#">Z80/13/90</a>	De cierre de acoplamiento
<a href="#">Z 80PL/13</a>	De cierre de acoplamiento, Push Lock
<a href="#">2049737</a>	pin ángulo
<a href="#">589498) Z1691 /30</a>	Retenedor deslizante
<a href="#">2049910</a>	unidad de localización Flat
<a href="#">Z051/14</a>	Unidad de localización, redonda
<a href="#">Z051/12</a>	Localización de la unidad
<a href="#">019895</a>	eyector de la etapa dos
<a href="#">A5710</a>	Agregar contador
<a href="#">PC 071757</a>	O-Ring
<a href="#">PC 272671</a>	O-Ring
<a href="#">45205</a>	Embalaje en V (teflón)
<a href="#">2040174</a>	casquillo de guía de aguja
<a href="#">Z 89/13/R1/4</a>	Deflector de refrigeración
<a href="#">Z2301/25x35</a>	cilindro de cierre positivo
<a href="#">348689</a>	Primavera
<a href="#">Z 371 / 5X12</a>	Biela elástica
<a href="#">089710</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">380407</a>	pasador de expulsión, a través de duro
<a href="#">test</a>	Interruptor de temperatura de impulsión
<a href="#">test1</a>	Enchufe
<a href="#">test2</a>	Adaptador
<a href="#">049901</a>	
<a href="#">194697</a>	
<a href="#">2028265</a>	
<a href="#">19917 / Z173/32x28</a>	
<a href="#">Z551 16x3</a>	Perno de soporte
<a href="#">Z81/13xG1/4</a>	Boquilla de conexión
<a href="#">2039447</a>	
<a href="#">2039445</a>	
<a href="#">377350</a>	
<a href="#">Z81/13xG3/8</a>	Pezón
<a href="#">Z4911-16x10</a>	La válvula de aire, activado neumáticamente
<a href="#">Z1500/25X100/R/315</a>	Husillo helicoidal, rosca derecha
<a href="#">Z1520/25X100L/80</a>	Tuerca helicoidal, rosca izquierda
<a href="#">92001229</a>	Pezón
<a href="#">Z 085 /30x28 /1</a>	Unidad de localización
<a href="#">Z085/50x33/1</a>	Unidad de localización plana
<a href="#">Z 085 /75x38 /1</a>	Unidad de localización plana
<a href="#">Z085/50*33/2</a>	unidad de localización Flat
<a href="#">Z085/30*28/2</a>	unidad de localización Flat
<a href="#">2038433</a>	contador de ciclos, mecánico
<a href="#">A4200/2x50x80x6</a>	elemento de estanqueidad
<a href="#">A4200/2x50x80x10</a>	elemento de estanqueidad
<a href="#">2078645</a>	elemento de estanqueidad
<a href="#">Z8080 PL/13/3</a>	anillo marcado
<a href="#">Z159/18M16</a>	dispositivo de acoplamiento del eyector
<a href="#">Z1591/18</a>	dispositivo de acoplamiento del eyector
<a href="#">Z159/24M20</a>	dispositivo de acoplamiento del eyector
<a href="#">Z1591/24</a>	Eyector espiga de acoplamiento
<a href="#">Z159/30M24</a>	Eyector espiga de acoplamiento
<a href="#">Z1591/30</a>	Eyector espiga de acoplamiento
<a href="#">451/3x1,5x50</a>	Manguito eyector
<a href="#">Z40/1,5x100</a>	Perno expulsor, cabeza cilíndrica
<a href="#">Z40/1,5x125</a>	pasador de expulsión, a través de duro
<a href="#">Z40/1,5x160</a>	pasador de expulsión, a través de duro
<a href="#">Z40/1,5x200</a>	pasador de expulsión, a través de duro
<a href="#">Z 010/14X50 2051161</a>	Pilar guía
<a href="#">Z174/80x167x0 (2021186)</a>	plato
<a href="#">Z174 / 80x167-01/E (2021191)</a>	soporte de control
<a href="#">Z174 / 80x167x 0- 02/E (2021195)</a>	barra del pestillo

Producto	Descripción
<a href="#">2054889</a>	Ingeniería de control
<a href="#">2072302</a>	unidad de control multizona
<a href="#">2040181</a>	aguja de válvula
<a href="#">H104G/38x75</a>	Tobera de canal caliente
<a href="#">H1164 / 092827</a>	Cable de extensión
<a href="#">Z442/ 5x80/3,5x40/WS/S</a>	agujas
<a href="#">Z94/R 1/4</a>	Tornillo de bloqueo
<a href="#">Z941/G1/8</a>	Tapón de sellado
<a href="#">Z2350/16x10x16</a>	Cilindro hidráulico
<a href="#">2028269</a>	Guía de arbusto, autolubricante
<a href="#">2008967</a>	pin ángulo
<a href="#">2048658</a>	Los detalles específicos del producto no están disponibles
<a href="#">2048681</a>	Ball Guide Bush
<a href="#">290491</a>	pestillo de la cerradura
<a href="#">Z 07 / 66/50X 56</a>	cerradura lateral
<a href="#">Z17/66/50</a>	cerradura lateral
<a href="#">Z 071/50x56x56/1</a>	barra guía cuadrada
<a href="#">Z 072/50x56/1</a>	guía retenedor
<a href="#">Z 071/50x56x56/2</a>	barra guía cuadrada
<a href="#">PC 159441</a>	Boquilla de fijación
<a href="#">195456</a>	pezón fijación
<a href="#">075140</a>	acoplamiento rápido
<a href="#">Z10/46x40</a>	Localización de casquillo guía
<a href="#">Z45/14x10x100</a>	manguito eyector
<a href="#">Z45/14x10x140</a>	manguito eyector
<a href="#">Z45/14x10x160</a>	manguito eyector
<a href="#">Z45/14x10x175</a>	manguito eyector
<a href="#">Z45/14x10x200</a>	manguito eyector
<a href="#">Z45/14x10x225</a>	manguito eyector
<a href="#">017841</a>	Biela elástica
<a href="#">Z260/1000x1 Nr. 279404</a>	lubricante de alto rendimiento
<a href="#">278246</a>	Par termoeléctrico
<a href="#">2049882</a>	conjunto macho / hembra
<a href="#">2039755</a>	pasador de expulsión, recubierto con DLC
<a href="#">Z 400/12x400</a>	Pin expulsor
<a href="#">Z 400/8x400</a>	Pin expulsor
<a href="#">Z 400/4x400</a>	Pin expulsor
<a href="#">Z 400/5x500</a>	Pin expulsor
<a href="#">Z 400/12x630/</a>	Pin expulsor
<a href="#">Z 400/10x630/</a>	Pin expulsor
<a href="#">Z 400/4x500/</a>	Pin expulsor
<a href="#">Z 400/5x630/</a>	Pin expulsor
<a href="#">Z 400/8x630/</a>	Pin expulsor

Producto	Descripción
<a href="#">Z 400/10x500</a>	Pin expulsor
<a href="#">Z 400/6x500</a>	Pin expulsor
<a href="#">Z260/90x1</a>	Lubricante de alto
<a href="#">Z03/136/32X155</a>	PILAR GUÍA
<a href="#">Z03/136/30X155</a>	PILAR GUÍA
<a href="#">2048906</a>	BLOQUEO FIJO
<a href="#">Z10/27/30</a>	GUÍA DE BUSH
<a href="#">Z 01/30X200</a>	PILAR GUÍA
<a href="#">Z10/156/30</a>	GUÍA DE BUSH
<a href="#">Z10/156/32</a>	COLUMNA DE BUSH
<a href="#">Z20/42X160</a>	CENTRADO BUSH
<a href="#">708399</a>	Añadir contador
<a href="#">2049886</a>	Unidad de localización
<a href="#">Z07/27X20X25</a>	90 ° LOCK
<a href="#">Z17/27X20</a>	90 ° LOCK
<a href="#">2051170</a>	pin ángulo
<a href="#">070440</a>	resorte de placa
<a href="#">196142</a>	pasador de expulsión, a través de duro
<a href="#">Z00/27/24/35</a>	Alfiler de hombro
<a href="#">Z00/27/22/35</a>	Alfiler de hombro
<a href="#">Z10/27/24</a>	Casquillo de pasador de hombro
<a href="#">Z10/27/22</a>	Casquillo de pasador de hombro
<a href="#">A5712 /51X 34X 27</a>	Contador de ciclos
<a href="#">2006723</a>	conjunto completo de boquillas
<a href="#">2006736</a>	conjunto completo de boquillas
<a href="#">2029856</a>	solo manguito de calefacción
<a href="#">194239</a>	Par termoeléctrico
<a href="#">H20215/32x71</a>	Boquilla para correr Value Shot
<a href="#">071277</a>	Boquilla de manguera
<a href="#">071285</a>	Boquilla de manguera
<a href="#">H1134/50x50x300/S</a>	Manguito de calefacción
<a href="#">2009098</a>	Manguito expulsor, nitrurado
<a href="#">2000495</a>	Manguito expulsor, nitrurado
<a href="#">2027938</a>	cuerpo de boquilla
<a href="#">2000466</a>	Manguito expulsor, nitrurado
<a href="#">2003101</a>	Desviador alargado
<a href="#">089931</a>	Núcleo espiral
<a href="#">089940</a>	Núcleo espiral
<a href="#">Z9641 10X28X34</a>	junta
<a href="#">589894</a>	Pin angular
<a href="#">2049806</a>	Pin angular
<a href="#">Z2511/3</a>	Pirómetro
<a href="#">2040175</a>	casquillo de guía de aguja



Producto	Descripción
<a href="#">2040182</a>	Aguja de válvula
<a href="#">2000493</a>	Manguito expulsor, nitrurado
<a href="#">2000494</a>	Manguito expulsor, nitrurado
<a href="#">2000492</a>	Manguito expulsor, nitrurado
<a href="#">071544</a>	Ajuste
<a href="#">2039451</a>	Pezón de conexión
<a href="#">2049543</a>	acoplamiento
<a href="#">2078301</a>	manguera
<a href="#">Z 96 /20X200</a>	Núcleo espiral
<a href="#">Z 03 /156/60X155</a>	Alfiler de líder
<a href="#">Z 022 /30X260</a>	Manguito de guía
<a href="#">Z 561 /40X 8</a>	Lavadora
<a href="#">Z56/22X14</a>	Detener disco
<a href="#">Z 961 /40X200</a>	Núcleo espiral
<a href="#">Z 73 /20 X 32 X 80</a>	correa de seguridad para moldes
<a href="#">Z941/G1/4 (075388)</a>	Enchufe de tubo hexagonal
<a href="#">2039451 (Z810/13xG1/4)</a>	Pezón de conexión
<a href="#">2049543 (Z 801PL/13)</a>	Acoplamiento rápido, flujo abierto, Push Lock
<a href="#">2078302</a>	manguera
<a href="#">75094</a>	Los detalles específicos del producto no están disponibles
<a href="#">233773</a>	PIN DE LÍDER
<a href="#">233781</a>	PIN DE LÍDER
<a href="#">057320</a>	ARBUSTO LÍDER
<a href="#">057339</a>	ARBUSTO LÍDER
<a href="#">053040</a>	PIN DE LÍDER
<a href="#">053074</a>	PIN DE LÍDER
<a href="#">2066629</a>	Perno de pelador
<a href="#">154830</a>	Extractor de fricción
<a href="#">2073501</a>	Unidad de localización plana
<a href="#">Z1697/20</a>	Expulsor de dos etapas
<a href="#">029203</a>	repelente de moho por
<a href="#">2029683</a>	TAPONES DE INYECCIÓN
<a href="#">Z80/13</a>	Acoplamiento de cierre, con válvula
<a href="#">Z80/13/45</a>	Acoplamiento de cierre, con válvula
<a href="#">073270</a>	Interruptor límite
<a href="#">071021</a>	De cierre de acoplamiento
<a href="#">071030</a>	Los detalles específicos del producto no están disponibles
<a href="#">075094</a>	Los detalles específicos del producto no están disponibles
<a href="#">075108</a>	Los detalles específicos del producto no están disponibles
<a href="#">71080</a>	pezón
<a href="#">075159</a>	Los detalles específicos del producto no están disponibles
<a href="#">075167</a>	Los detalles específicos del producto no están disponibles
<a href="#">2066588</a>	Acoplamiento con válvula

Producto	Descripción
<a href="#">2073578</a>	Los detalles específicos del producto no están disponibles
<a href="#">2073581</a>	Boquilla de conexión
<a href="#">2028459</a>	Boquilla de conexión
<a href="#">2028460</a>	Boquilla de conexión
<a href="#">2039448</a>	Pezón de conexión
<a href="#">274542</a>	Pin expulsor plano, recubierto con DLC
<a href="#">2051410</a>	Pin expulsor plano, recubierto con DLC
<a href="#">029734</a>	conector
<a href="#">274844</a>	Tuerca helicoidal
<a href="#">274348</a>	Husillo helicoidal
<a href="#">HATF901AC40DC24-1-02</a>	Relé de alimentación
<a href="#">2049883</a>	Localización de la unidad
<a href="#">2048905</a>	Unidad de localización
<a href="#">2049542</a>	acoplamiento
<a href="#">708445</a>	Los detalles específicos del producto no están disponibles
<a href="#">708429</a>	EQUIPO DE REAJUSTE
<a href="#">2066022</a>	Unidad de guía rectangular
<a href="#">2000428</a>	Manguito eyector nitrurado
<a href="#">196398</a>	Pasador eyector, a través de disco duro
<a href="#">2082257</a>	Inserto de marcado
<a href="#">2082258</a>	Inserto de marcado
<a href="#">2082286</a>	Inserto de marcado
<a href="#">Z11/17/14</a>	CASQUILLO
<a href="#">Z 051/30</a>	Unidad de localización
<a href="#">A5720 /1</a>	Herramienta de restablecimiento
<a href="#">2032156</a>	Inserto de marcado
<a href="#">Z19/18x18x27</a>	Bloque guía
<a href="#">Z18/20x18x50</a>	Diapositiva guía
<a href="#">Z81/9x10x1/VA</a>	Boquilla de conexión
<a href="#">Z80/9/VA</a>	apropiado
<a href="#">185710</a>	Contador digital
<a href="#">029254</a>	Los detalles específicos del producto no están disponibles
<a href="#">2039719</a>	Los detalles específicos del producto no están disponibles
<a href="#">2039726</a>	Tapón de sellado
<a href="#">2039698</a>	Tapón de sellado
<a href="#">2039808</a>	Tapón de sellado
<a href="#">2039703</a>	Tapón de sellado
<a href="#">054461</a>	Los detalles específicos del producto no están disponibles
<a href="#">232408</a>	Tapón de sellado
<a href="#">232416</a>	Tapón de sellado: métrico
<a href="#">232424</a>	Tapón de sellado: métrico
<a href="#">232432</a>	Tapón de sellado: métrico
<a href="#">NHBP-10257</a>	Extractor de rodamientos

Producto	Descripción
<a href="#">A5000 /1</a>	Kit de herramientas de extracción
<a href="#">2073819</a>	Perno de seguridad
<a href="#">A5730/47.5x38x24,5</a>	CONTADOR DE IMPRESIÓN
<a href="#">Z964</a>	Desviador
<a href="#">073091</a>	elemento calefactor
<a href="#">Z251/2</a>	Dispositivo de medición de temperatura
<a href="#">Z81/13/14X1.5</a>	Pezón
<a href="#">Z94/10X1</a>	tapón de tubería
<a href="#">Z94/12X1.5</a>	tapón de tubería
<a href="#">Z94/14X1.5</a>	tapón de tubería
<a href="#">Z940/14X1.5</a>	Tapones de presión de latón
<a href="#">Z81/13xR1/4x90</a>	boquilla de conexión
<a href="#">070327</a>	Resorte de disco
<a href="#">348625</a>	Muelle de compresión
<a href="#">585424</a>	Los detalles específicos del producto no están disponibles
<a href="#">HTW-516-08</a>	Llave dinamométrica Breakover
<a href="#">2028055</a>	Disparo de valor de bolla Hot Runner
<a href="#">Z 947 /1/10 X 400</a>	Elemento calefactor
<a href="#">158992</a>	Elemento calefactor
<a href="#">158658</a>	Elemento calefactor
<a href="#">Z 061/30</a>	Unidad de localización
<a href="#">Z801/13x90</a>	Acoplamiento rápido, acero inoxidable, flujo abierto, ángulo de 90°
<a href="#">382434</a>	Banda calentadora
<a href="#">2067190</a>	Elementos guía
<a href="#">2080674</a>	Guía plana
<a href="#">2078644</a>	Elemento de sellado
<a href="#">71072</a>	Acoplamiento de cierre
<a href="#">581518</a>	Adaptador
<a href="#">Z11/36x24 Art. Nr. 2067089</a>	Guía Bush
<a href="#">Z41/2.5x100</a>	Pin empujador
<a href="#">Z1895/27</a>	Retenedor deslizante, redondo
<a href="#">71765</a>	Anillo tórico
<a href="#">71900</a>	Anillo tórico
<a href="#">Z48715/10x22</a>	Sello de firma
<a href="#">Z1540/16x315x1</a>	Estante
<a href="#">Z562/16</a>	Arandela
<a href="#">276626</a>	Los detalles específicos del producto no están disponibles
<a href="#">Z051/10</a>	Unidad de localización, redonda
<a href="#">H107930/4x10x21</a>	Pin expulsor con cabeza cilíndrica
<a href="#">H107930/3x10x21</a>	Pin expulsor con cabeza cilíndrica
<a href="#">587717</a>	Base de molde estándar
<a href="#">581976</a>	Perno expulsor, cabeza cilíndrica
<a href="#">2067119</a>	Arbusto guía, con cabeza

Producto	Descripción
<a href="#">57312</a>	
<a href="#">288942</a>	
<a href="#">198064</a>	
<a href="#">2065990</a>	Pin expulsor personalizado
<a href="#">234010</a>	Pin expulsor personalizado
<a href="#">57169</a>	Pin expulsor personalizado
<a href="#">2066594</a>	Pin expulsor
<a href="#">194751</a>	Pin expulsor
<a href="#">57177</a>	Pin expulsor
<a href="#">2037200</a>	Boquilla de cierre con válvula
<a href="#">2049771</a>	Boquilla de cierre con válvula
<a href="#">2078617</a>	Boquilla de cierre con válvula
<a href="#">75221</a>	Boquilla de cierre, con válvula
<a href="#">2085252</a>	Dispositivo de bloqueo con cierre
<a href="#">75248</a>	Dispositivo de bloqueo con cierre
<a href="#">2085253</a>	Dispositivo de bloqueo con cierre
<a href="#">290483</a>	Dispositivo de cierre con pestillo
<a href="#">2008910</a>	expulsores especiales
<a href="#">Z37/20x30</a>	Émbolo de resorte, ranurado
<a href="#">75116</a>	Sello hermético/de alimentación
<a href="#">2066870 (H6002/32x160)</a>	Ensamblaje cónico
<a href="#">2078643</a>	Calentador de cartucho de alta resistencia, cilíndrico
<a href="#">HA-247</a>	Feedthru/Sello hermético
<a href="#">Z110/8x40x250</a>	Calentador de cartucho de servicio pesado, cilíndrico
<a href="#">Z01/24x80</a>	pilar guía (pasador angular)
<a href="#">Z010/18x100</a>	Pilar angulado, con rosca interior
<a href="#">Z1105/19x30</a>	casquillo guía, con cabeza, guía deslizante
<a href="#">29734</a>	
<a href="#">Z1100W/36x14 / 2028251</a>	casquillo guía, con cabeza, autolubricante
<a href="#">Z174/80x167x0</a>	Unidad de cierre con pestillo, DLC
<a href="#">Z1880/25x80x100</a>	Pieza central, femenina
<a href="#">Z0511/12</a>	Pieza de centrado, femenina
<a href="#">Z81 / 9 / 10x1</a>	Espita
<a href="#">Z4913 / 12x12</a>	Válvula de aire, accionada neumáticamente
<a href="#">Z4913 / 16x20</a>	Válvula de aire, accionada neumáticamente
<a href="#">Z4913 / 8x12</a>	Válvula de aire, accionada neumáticamente
<a href="#">Z48701/6x22</a>	Inserto flecha-año
<a href="#">Z48701/8x22</a>	Inserto flecha-año
<a href="#">Z48718/6x22</a>	Plaquita de marca anual, tipo corto
<a href="#">Z03/196/60X175</a>	pilar guía, con hombros
<a href="#">Z03/196x60x175</a>	arbusto guía, con cabeza
<a href="#">Z60/2X11</a>	Muelle de compresión
<a href="#">Z1545/24X5</a>	Carcasa de engranajes

Producto	Descripción
<a href="#">Z1547/40X1200X5</a>	Unidad de cremallera
<a href="#">Z810/9XG1/4</a>	
<a href="#">Z1731/18*140</a>	Barra de tracción
<a href="#">Z173/38*71</a>	Dispositivo de cierre con pestillo redondo
<a href="#">Z801/13</a>	
<a href="#">Z878/9xG1/8</a>	Boquilla de conexión
<a href="#">2082167</a>	Boquilla de conexión, flujo abierto
<a href="#">Z81/9XG1/4</a>	
<a href="#">Z80/9X45</a>	
<a href="#">Z051/16</a>	
<a href="#">75280</a>	
<a href="#">75272</a>	
<a href="#">75299</a>	
<a href="#">71102</a>	Boquilla de conexión, flujo abierto
<a href="#">194409</a>	Acoplamiento de cierre con válvula
<a href="#">2085254</a>	Dispositivo de bloqueo con cierre
<a href="#">2085237</a>	
<a href="#">2028447</a>	
<a href="#">75159</a>	
<a href="#">2082163</a>	Boquilla de conexión, flujo abierto
<a href="#">70211 / Z62/20x0,8x10,2</a>	
<a href="#">Z82/13XG3/8</a>	
<a href="#">277991</a>	
<a href="#">2082158</a>	
<a href="#">2085324</a>	
<a href="#">232386</a>	Kit tapón de sellado
<a href="#">Z942/10</a>	
<a href="#">Z140/1</a>	Interruptor de límite
<a href="#">Z81/19xG1/2</a>	Boquilla de conexión, flujo abierto
<a href="#">Z110/10x60x400</a>	Calentador de cartucho de alta resistencia, cilíndrico
<a href="#">Z7500/100x125x10</a>	
<a href="#">Z67/10x1</a>	Circlip, externo
<a href="#">H20215/25x56 (=Z20215)</a>	Boquilla Hot Runner Value Shot
<a href="#">Z13W / 27 x 24</a>	casquillo de guía, autolubricante
<a href="#">Z21/30x19,5</a>	manguito de centrado
<a href="#">2084119</a>	boquilla de conexión
<a href="#">Z060/25x25</a>	
<a href="#">Z98/122x3</a>	ABURRIDA
<a href="#">Z98/93x3</a>	ABURRIDA
<a href="#">Z98/83x3</a>	ABURRIDA
<a href="#">Z171/1</a>	Cable de cierre, con borde
<a href="#">H109/14x45x0,7 (=Z109)</a>	inserto de filtro
<a href="#">271152</a>	Circlip

Producto	Descripción
<a href="#">Z267/1</a>	Spray limpiador
<a href="#">Z9645</a>	punteo inverso
<a href="#">Z811/13xG3/8</a>	Boquilla de cierre, con válvula
<a href="#">Z01/20x200</a>	pilar guía (pasador angular)
<a href="#">Z11/56x20</a>	arbusto guía, con cabeza
<a href="#">Z11/27x20</a>	arbusto guía, con cabeza
<a href="#">Z01/20x240</a>	pilar guía (pasador angular)
<a href="#">Z38/16x20</a>	Tornillo de hombro
<a href="#">Z11/46x20</a>	arbusto guía, con cabeza
<a href="#">2067041 / Z11 / 17x16</a>	casquillo guía, sin lengüeta de centrado
<a href="#">2067041</a>	
<a href="#">HAG212</a>	Perno de ojal giratorio
<a href="#">2048912</a>	Ojo giratorio
<a href="#">Z721/20x30x1.7</a>	Ojo giratorio
<a href="#">Z721/16x20x1.4</a>	Ojo giratorio
<a href="#">Z2511/1</a>	
<a href="#">Z2511/2</a>	Sensor de área
<a href="#">Z1892</a>	Retenedor deslizante
<a href="#">2084478</a>	Retenedor deslizante
<a href="#">2066060</a>	Memoria de tornillo
<a href="#">2074648</a>	Indicador de estado
<a href="#">R68200</a>	Kit de piezas de repuesto para 68200
<a href="#">CART1A80DC12-S-680-M</a>	Relé automotriz
<a href="#">Z941/G1/4/VA</a>	
<a href="#">2029526</a>	Arandela espaciadora
<a href="#">Z1100W-96X 50</a>	Placa de sujeción
<a href="#">2090115</a>	Expulsor
<a href="#">Z962/12x5x0.5x315</a>	
<a href="#">155195</a>	Rodamiento de rodillos cónicos
<a href="#">276030</a>	Rueda dentada
<a href="#">276014</a>	Rueda dentada
<a href="#">2082460</a>	Placa de sujeción
<a href="#">2082456</a>	Placa de sujeción
<a href="#">2082464</a>	Pin expulsor
<a href="#">2080593</a>	Pin expulsor
<a href="#">2085326</a>	Pin expulsor
<a href="#">2089871</a>	Pin expulsor
<a href="#">2089482</a>	Clavija eyectora
<a href="#">2089507</a>	Clavija eyectora
<a href="#">2089527</a>	Clavija eyectora
<a href="#">2006445</a>	Clavija eyectora
<a href="#">Z1050 //2027695</a>	Inserto de puerta, redondo con túnel redondeado
<a href="#">382400</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">Z811/9XG1/4</a>	Boquilla de cierre, con válvula
<a href="#">2066587</a>	Acoplamiento con válvula
<a href="#">276588</a>	
<a href="#">Z1550/10,5x125x14x1</a>	Núcleo roscado
<a href="#">Z1540/16X630X1</a>	Estante
<a href="#">Z801/9</a>	
<a href="#">Z81/13xG1/4 (10 pcs)</a>	
<a href="#">2054897</a>	
<a href="#">2066020</a>	Unidad de guía rectangular
<a href="#">Z0511/42</a>	Pieza central, femenina
<a href="#">Z0512/42</a>	Pieza central, masculina
<a href="#">2082156</a>	Pezón
<a href="#">Z811/13xG3/8/VA</a>	Boquilla de cierre, acero inoxidable
<a href="#">2049892 / Z0511/30</a>	Pieza de centrado
<a href="#">2049901 / Z0512/30</a>	Pieza de centrado
<a href="#">Z1100W/36x16</a>	casquillo guía, con cabeza, autolubricante
<a href="#">2049997</a>	
<a href="#">579491</a>	deflector de enchufe
<a href="#">Z010/20X60</a>	Pilar guía, pasador angular
<a href="#">2073842</a>	Perno de seguridad
<a href="#">208211</a>	Pilar guía
<a href="#">2090005</a>	Pin expulsor
<a href="#">2090019</a>	Pin expulsor
<a href="#">74101</a>	deflector de enchufe
<a href="#">347258</a>	
<a href="#">2065761</a>	Pieza central, masculina
<a href="#">2065760</a>	Pieza central, femenina
<a href="#">708402</a>	
<a href="#">Z185/16x12x90</a>	Tira guía
<a href="#">Z1851/16x16x125</a>	Tira guía
<a href="#">Z9641 8X26X30</a>	Elemento desviador, con orificio alargado
<a href="#">Z942/1/4</a>	Tapón de sellado
<a href="#">Z942/3/8</a>	Tapón de sellado
<a href="#">Z811 13x16x1,5</a>	
<a href="#">Z 801 PL/9</a>	
<a href="#">Z110/12,5x80x200</a>	Calentador de cartucho
<a href="#">Z010/15x60</a>	Pilar guía, pasador angular
<a href="#">Z721/30x35x6.7</a>	Perno de seguridad
<a href="#">Z98: 8x2</a>	Junta tórica
<a href="#">Z98: 16x2</a>	Anillo O
<a href="#">Z98: 25x2</a>	Junta tórica
<a href="#">Z98: 35x2</a>	Junta tórica
<a href="#">Z98: 240x4</a>	Anillo O

Producto	Descripción
<a href="#">Z40/8X63</a>	Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica
<a href="#">Z40/2.6X100</a>	Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica
<a href="#">Z45/4x2x75</a>	Manguito eyector
<a href="#">Z451/4x2x75</a>	Funda eyectora con cuello
<a href="#">Z457/4x2x75</a>	Manguito eyector con brida
<a href="#">Z458/4x2.5x100</a>	Manguito eyector con brida
<a href="#">Z0512/20</a>	Unidad de cierre redondo
<a href="#">K20/446x596x176/1.2312</a>	Placa de cavidad
<a href="#">K40/446x596x116/1.1730</a>	Elevadores
<a href="#">K10/446x596x36/1.1730</a>	Placa de sujeción
<a href="#">K60/446x596x22/1.1730</a>	Placa de retención del eyector
<a href="#">K70/446x596x27/1.2312</a>	Placa base del eyector
<a href="#">Z1213/496x596x8.5x90</a>	Lámina aislante térmica, con orificio
<a href="#">H104G/32X61</a>	torpedo
<a href="#">A5732/56</a>	Interbloqueo redondo
<a href="#">Z81/13x14x1,5</a>	
<a href="#">Z14772/2000</a>	Cable de conexión
<a href="#">Z0511/10</a>	Pieza central, femenina
<a href="#">A5805/16</a>	Memoria atornillada
<a href="#">380563</a>	
<a href="#">380687</a>	
<a href="#">380717</a>	
<a href="#">380768</a>	
<a href="#">380962</a>	
<a href="#">63460</a>	
<a href="#">63665</a>	
<a href="#">Z260/1000x1</a>	
<a href="#">Z452/ 10x7x100/S</a>	Bucha
<a href="#">Z01/10x120</a>	Pilar guía, pasador angular
<a href="#">Z40/1,5x40</a>	Pin expulsor
<a href="#">DAC206</a>	Spray lubricante de alto rendimiento
<a href="#">Z0512/10</a>	Pieza de centrado, redonda, componente masculino
<a href="#">Z40/1,1x125</a>	Pin expulsor
<a href="#">Z40/1,4x40</a>	Pin expulsor
<a href="#">Z41/2x160</a>	Clavija de expulsión, endurecida, nitrurada
<a href="#">Z45-8x5x150</a>	ENGRAPADORA
<a href="#">Z1500/20x63/L/315</a>	Alcance de transmisión
<a href="#">Z811/19xG1/2</a>	
<a href="#">Z801/19</a>	
<a href="#">Z8082/9</a>	Deflector de refrigeración
<a href="#">Z8081/9</a>	Deflector de refrigeración en espiral
<a href="#">Z961/50x125</a>	Núcleo en espiral
<a href="#">A4200 50 / 80 / 15</a>	Elemento de sellado flexible



Producto	Descripción
<a href="#">Z3340/50X112</a>	
<a href="#">Z159/24x20</a>	Dispositivo de acoplamiento del eyector
<a href="#">A57300/47,5x38x24,5</a>	Contador de ciclos mecánico
<a href="#">A5730HT/47,5x38x24,5</a>	Contador de ciclos mecánico de alta temperatura
<a href="#">A57300HT/47,5x38x24,5</a>	Contador de ciclos mecánico de alta temperatura
<a href="#">Z40/1,8x40</a>	Pin expulsor
<a href="#">Z40/3x40</a>	Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica
<a href="#">Z9642/6x24</a>	Elemento de deflexión
<a href="#">Z40/7x100</a>	pin expulsor
<a href="#">A5800/16</a>	Memoria de molde
<a href="#">H332051/32x90 (=Z332051)</a>	Unidad de localización, cuadrada
<a href="#">H33215/40 (=Z33215)</a>	Unidad de localización, cuadrada
<a href="#">Z060/40x40</a>	Unidad de localización, cuadrada
<a href="#">Z40/3x40 special JIS head 4 mm</a>	Pin expulsor con cabezal JIS especial
<a href="#">Cut Line 10 Z40/... to drawing</a>	Pin expulsor personalizado por dibujo
<a href="#">Cut Line 20 3,0x40... to drawing</a>	Pin expulsor personalizado por dibujo
<a href="#">Z171/2</a>	Unidad de bloqueo Latch
<a href="#">A4200/50x80x6</a>	Elemento de sellado flexible
<a href="#">A5850/21x94x4</a>	Elemento de sellado flexible
<a href="#">H34205/32x80</a>	Casquillo guía, autolubricante
<a href="#">72210</a>	Junta tórica (teflón)
<a href="#">Z0511/20</a>	Pieza de centrado, redonda, componente femenino
<a href="#">Z11/76x32</a>	Guide Bush, encabezado
<a href="#">120774</a>	Placa de sujeción
<a href="#">120863</a>	Placa de cavidad
<a href="#">121142</a>	placa intermedia, placa de respaldo
<a href="#">2097364</a>	Elevadores
<a href="#">121207</a>	Placa de retención del eyector
<a href="#">121215</a>	Placa base del eyector
<a href="#">2097718</a>	Placa de sujeción
<a href="#">58572</a>	Manguito de centrado
<a href="#">234524</a>	Manguito de centrado
<a href="#">56871</a>	Casquillo guía de localización, con hombros
<a href="#">Z10/22x18</a>	Casquillo guía de localización, con hombros
<a href="#">Z00/36x24x55</a>	Pilar guía de localización, con hombros
<a href="#">Z01/18x140</a>	Pilar guía, pasador angular
<a href="#">Z31/12x140</a>	Pilar guía, cilíndrico
<a href="#">Z31/12x65</a>	Tornillo de cabeza hueca
<a href="#">Z31/12x55</a>	Tornillo de cabeza hueca
<a href="#">Z31/12x45</a>	Tornillo de cabeza hueca
<a href="#">Z31/10x25</a>	Tornillo de cabeza hueca
<a href="#">Z31/6x55</a>	Tornillo de cabeza hueca
<a href="#">Z31/6x50</a>	Tornillo de cabeza hueca

Producto	Descripción
<a href="#">Z330/4x8</a>	Tornillo avellanado con Torx®
<a href="#">Z55/18x3</a>	Expulsor plano
<a href="#">Z40/16x160</a>	Pin expulsor con cabeza cilíndrica
<a href="#">Z40/3x160</a>	Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica
<a href="#">Z40/6x100</a>	Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica
<a href="#">Z90/13x150</a>	Boquilla extendida, flujo abierto
<a href="#">Z62/15x0.4x5.2</a>	Muelle de disco
<a href="#">63S207S</a>	Glándula (F)
<a href="#">45S207S</a>	Glándula (F)
<a href="#">63205</a>	Embalaje en V (teflón)
<a href="#">63S204S</a>	Glándula (M)
<a href="#">45S204S</a>	Glándula (M)
<a href="#">63S212S</a>	Varilla de desplazamiento
<a href="#">45S212S</a>	Varilla de desplazamiento
<a href="#">63224S</a>	Lavadora
<a href="#">45S224S</a>	Lavadora
<a href="#">63S214S</a>	Pistón
<a href="#">459214S</a>	Pistón
<a href="#">Z2000-PB</a>	Bomba pulverizadora sin aire
<a href="#">Z051/20</a>	UNIDAD DE CENTRADO
<a href="#">Z260 (1000g)</a>	Lubricante de alta resistencia
<a href="#">HAT903CSAC120</a>	Relé electromecánico
<a href="#">Z41/1.1x125</a>	Clavija de expulsión, endurecida, nitrurada
<a href="#">Z859PL/ 9x30000/1/S</a>	Manguera Push-Lock, tipo 1
<a href="#">Z859PL/ 9x30000/2/S</a>	Manguera Push-Lock, tipo 2
<a href="#">H1225/16/24/3000</a>	Cable de conexión de alimentación/señal
<a href="#">Z98/10x1</a>	Junta tórica
<a href="#">Z477/3.5x100 (= T3150)</a>	Punzón de estampado con cabeza cónica
<a href="#">Z62/34X2X16.3</a>	Resorte de disco
<a href="#">Z801/13X45</a>	Acoplamiento rápido, ángulo de 90°
<a href="#">Z801/9x45</a>	Acoplamiento rápido, flujo abierto
<a href="#">Z80/9</a>	Acoplamiento de cierre con válvula
<a href="#">Z48715/12X24</a>	Sello de firma, año y mes
<a href="#">Z48700/10x24</a>	Sello de firma
<a href="#">Z48700/8x26</a>	Sello de firma
<a href="#">Z48700/12X24</a>	Sello de firma
<a href="#">H1295/1/4x12 (=Z1295)</a>	Termopar
<a href="#">Z25/3X18</a>	Clavija
<a href="#">Z40/3X40MM</a>	Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica
<a href="#">Z40/4X160MM</a>	Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica
<a href="#">Z412/ 3 X 100</a>	Clavija expulsora
<a href="#">Z42/1.7X100</a>	Clavija de expulsión, cabeza cónica
<a href="#">Z 40 / 4 X 100</a>	Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica

Producto	Descripción
<a href="#">Z25 / 2 X 6</a>	Clavija
<a href="#">Z40 / 5 X 100</a>	Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica
<a href="#">Z40 / 5 X 125</a>	Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica
<a href="#">Z40/8X160</a>	Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica
<a href="#">Z81/9xG1/4 ( 71080 )</a>	Boquilla de conexión, flujo abierto
<a href="#">Z81/13XG1/4 (71129)</a>	Boquilla de conexión, flujo abierto
<a href="#">A7002/1000</a>	Ditiofosfato de zinc de grado 2 NLGI
<a href="#">Z98/13.9X2.4</a>	Anillo O
<a href="#">Z98/23.3X2.4</a>	Anillo O
<a href="#">2072379</a>	Barra de tracción
<a href="#">2072371</a>	Dispositivo de bloqueo con cierre redondo
<a href="#">A5716/51x34x27</a>	
<a href="#">Z80/13/VA</a>	Acoplamiento de cierre
<a href="#">PRO-NURI 551E</a>	
<a href="#">Repair Kit For PRO-55IE</a>	
<a href="#">Z48630/3x5x25</a>	
<a href="#">Z808/19x24x1,5</a>	Acoplamiento rápido, flujo abierto
<a href="#">Z173/38x36</a>	
<a href="#">R55E200</a>	
<a href="#">Z1471/2X8X1</a>	Interruptor de proximidad inductivo
<a href="#">Z1401/8X1X5000</a>	Cable de conexión, con conector recto
<a href="#">Z1475/2X8X8</a>	Interruptor de proximidad inductivo
<a href="#">Z48718/8/25</a>	
<a href="#">Z01/10x40</a>	Pilar guía (pasador angular)
<a href="#">Z11/27x10</a>	Arbusto guía, con cabeza
<a href="#">Z11/36x10</a>	Arbusto guía, con cabeza
<a href="#">Z011/10X60</a>	Pilar guía, con dos ajustes
<a href="#">2084278</a>	
<a href="#">2084295</a>	
<a href="#">2084287</a>	
<a href="#">Z1402/8X1X5000</a>	CABLE CON CONECTOR DE 90°
<a href="#">Z1540/28x1000x2,5</a>	
<a href="#">Z41/8 x 400</a>	EYECTOR ESPECIAL PARA INYECCIÓN A ALTA PRESIÓN.
<a href="#">Z41/8X630</a>	EYECTOR
<a href="#">Z080/16x16</a>	
<a href="#">Z252/1</a>	